visolux digital HD

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones Istruzioni d'uso Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas Instrukcja obsługi Návod k obsluze サービスマニュアル

CE



ESCHENBACH

Deutsch	1
English	18
Français	35
Español	53
Italiano	71
Nederlands	
Dansk	
Svenska	
Norsk	141
Suomi	158
Polski	175
Česki	
日本語	



Deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses elektronischen Lesegeräts, einem Qualitätsprodukt aus dem Hause Eschenbach.

Als Marktführer für Lupen und Lesehilfen können wir bei Eschenbach auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken, die sich in Qualität, Handhabung und Design unserer Produkte widerspiegelt.

Firmware-Version

Diese Anleitung gilt für die auf diesem Gerät installierte Firmware-Version "VD7_fw_v1.0.0" oder höher.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch. Nur durch Lesen dieser ausführlichen Anleitung können Sie alle Funktionen der visolux DIGITAL HD kennen lernen.

Sicherheitshinweise

- Blendungs- und Verletzungsgefahr! Nicht in die Lichtquellen an der Gehäuseunterseite blicken! Risikogruppe 1 nach EN 62471:2008. Gefahrenwert der Exposition (EHV): 2200 Sekunden in 800 mm. Der Grenzwert der Freien Gruppe wird ab 1,8 m Abstand eingehalten. Netzhautgefährdung durch Blaulicht 400 nm bis 780 nm.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten hantieren.
- ► Laden Sie das Lesegerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter!
- Prüfen Sie Ihre visolux DIGITAL HD und den Netzadapter mit Kabel auf sichtbare Schäden. Wenn visolux DIGITAL HD, der Netzadapter oder dessen Kabel beschädigt ist, trennen Sie einen angeschlossenen Netzadapter sofort vom Stromnetz. Lassen Sie das Produkt

von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der visolux DIGITAL HD. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. Im Falle des Öffnens erlischt die Gewährleistung.
- Setzen Sie Ihre visolux DIGITAL HD niemals Nässe aus.
- Schützen Sie Ihre visolux DIGITAL HD vor Stoß oder Schlag und übermäßiger Wärme! Legen Sie Ihre visolux DIGITAL HD nie auf Heizkörper oder in direktes Sonnenlicht!
- Das Wärmeableitblech auf der Geräterückseite führt im Betrieb die entstehende Wärme aus dem Inneren ab. Eine deutliche Erwärmung ist normal.
- Machen Sie auch andere Personen besonders Kinder auf diese Gefahren aufmerksam!

Lieferumfang

- visolux DIGITAL HD
- USB-Kabel (Typ-C)
- HDMI-Kabel
- Ladegerät mit Adaptern für EU, GB, US, AUS
- ► Etui
- ► Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung
- Lanyard

Funktionselemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- 1. Rechte Scrolltaste
- 2. Ladekontroll-LED
- 3. Anschluss für Netzadapter
- 4. USB-Anschluss
- 5. Taste "MENU" zum Öffnen der Menüsteuerung
- 6. HDMI-Ausgang
- 7. Ausklappbarer Standfuß
- 8. Linke Scrolltaste
- 9. LED-Beleuchtung für Lesegut
- 10. Wärmeableitblech
- 11. Kamera
- 12. 🖓 Taste zum Vergrößern des Zoomfaktors
- 13. 🖳 Taste zum Verringern des Zoomfaktors
- 14. Display
- 15. Ein-/Aus-Taste
- 16. **•** -Taste zum Aufruf von Kontrastfunktionen
- 17. O-Taste zum Speichern von Bilddateien und Bestätigen von Menü-Optionen
- 18. SD-Karte
- 19. Abdeckung über SD-Kartenschacht
- 20. Öse zum Durchziehen eines Lanyards zum Umhängen des Geräts
- 21. Öffnung über Reset-Schalter

Bedienung

Laden des internen Akkus: Bevor Sie visolux DIGITAL HD zum ersten Mal unabhängig von der Netzstromversorgung verwenden können, müssen Sie die internen

Akkus vollständig aufladen!

Zum Laden stecken Sie den Stecker des Ladekabels in den Anschluss für den Netzadapter (③) der visolux DIGITAL HD. Verbinden Sie den Netzadapter anschließend mit dem für den Betriebsort vorgesehenen Adapter und stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontroll-LED (④) rot. Nach Beenden des Ladevorgangs leuchtet sie grün. Trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose und von visolux DIGITAL HD, wenn das Laden beendet ist.

Sie können visolux DIGITAL HD während des Ladevorgangs benutzen. Durch die Benutzung während des Ladens wird sich die Ladezeit allerdings verlängern.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste () eine Sekunde lang gedrückt, um visolux DIGITAL HD einzuschalten. Das Kamerabild erscheint im Livebildmodus auf dem Display (). Am oberen Bildrand zeigen 3 Symbole für ca. 2 Sekunden den Batterieladezustand, den aktuellen Vergrößerungsfaktor und die Displayhelligkeit an. Die Batteriesymbole haben folgende Bedeutungen:

- Akku voll geladen Kapazität 25 %
- Kapazität 75 %
 Kapazität 50 %
 Akku erschöpft

Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste (**(**) eine Sekunde lang gedrückt. Die aktuellen Einstellungen von Vergrößerung, Darstellungsmodus und Displayhelligkeit werden gespeichert. Um den Ladezustand der internen Akkus zu schonen, schaltet sich visolux DIGITAL HD automatisch aus, wenn es etwa 5 Minuten lang nicht bewegt wird. Wollen Sie das Lesegerät nach dieser Zeit weiter benutzen, schalten Sie es erneut ein.

Mit dem Gerät lesen

Schalten Sie visolux DIGITAL HD ein, klappen Sie den Standfuß (♥) aus und setzen Sie das Gerät auf das Lesegut. Die Abbildung des Bereiches unterhalb der Kamera (♥) erscheint auf dem Display (♥).

Bei Verwendung des Gerätes mit dem minimalen Vergrößerungsfaktor $2 \times$ sehen Sie den kompletten Bildausschnitt von 7 cm auf dem Display. Bei höheren Vergrößerungen verringert sich dieser Bildausschnitt.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Durch die Scrollmöglichkeit ist es auch bei höheren Vergrößerungen nicht notwendig, das ganze Gerät seitlich zu verschieben, um eine ganze Zeitungsspalte zu lesen. Drücken Sie wiederholt die rechte Scrolltaste (①) oder halten Sie diese gedrückt, um den Bildausschnitt nach rechts zu verschieben. Drücken Sie wiederholt oder halten Sie die linke Scrolltaste (③) gedrückt, um den Bildausschnitt nach links zu verschieben.

Drücken Sie zweimal schnell hintereinander die linke Scrolltaste, um den Bildausschnitt zum linken Anschlag zu verschieben. So finden Sie schnell den Anfang der nächsten Zeile.

Beginnen Sie mit dem Lesen.

Tipps zur Orientierungsverbesserung:

Der Standfuß ist mit Einkerbungen (A) versehen, die in Flucht zur Kamera-Achse angeordnet sind. Über diese Einkerbungen können Sie das Gerät leichter auch auf runde Gegenstände zentriert "aufsetzen", um z. B. Angaben zu Inhaltsstoffen auf Dosen etc. zu lesen.

An der Unterseite finden Sie fühlbare Wölbungen (B), die die seitlichen Begrenzungen des Sehfeldes markieren.

Auf der Frontseite finden Sie fühlbare Markierungen (C), die die Position der Kamera an der Unterseite anzeigen.





Vergrößerungsfaktor einstellen

Beim Einschalten wird das Kamerabild mit dem beim vorherigen Ausschalten eingestellten Vergrößerungsfaktor dargestellt. Halten Sie die \sim -Taste gedrückt, um die Vergrößerung bis zum Faktor 22× zu erhöhen. Halten Sie die \sim -Taste gedrückt, um die Vergrößerung bis zum Faktor 2× zu verringern. Sie können diese Tasten auch wiederholt kurz drücken, um den Vergrößerungsfaktor zu ändern.

Falschfarbdarstellung

Um das Kamerabild zur Kontrastverstärkung in Falschfarben anzuzeigen, drücken Sie die ①-Taste (④). Drücken Sie diese Taste erneut ggf. wiederholt, um durch die verschiedenen Falschfarbmodi durchzuschalten und zur Echtfarbdarstellung zurückzukehren. Im Auslieferungszustand sind als Falschfarben s/w und w/s voreingestellt.

Um weitere Falschfarbdarstellungen einzurichten, rufen Sie das Untermenü Falschfarben-Auswahl auf. Hierzu drücken Sie die MENU-Taste (⑤), steuern über die beiden Scrolltasten (①, ⑧) das -Symbol an und bestätigen die Auswahl durch Drücken der ○-Taste. Wählen Sie anschließend über die Scrolltasten (①, ⑧) das -Symbol, und bestätigen Sie wieder mit der ○-Taste. Das Ansteuern der gewünschten Falschfarbkombinationen erfolgt ebenfalls über die beiden Scrolltasten (①, ⑧), die Bestätigung deren Statusänderung mit der ○-Taste. Die nicht aktivierten Kombinationen werden mit einem × dargestellt.

Drücken Sie die MENU-Taste (**⑤**), um das Einstellungsmenü zu schließen.

Livebild als Datei speichern

Drücken Sie kurz die O-Taste (**1**), um das aktuelle Kamerabild auf dem Display als Standbild anzuzeigen und als Datei auf der eingesetzten SD-Karte zu speichern. Drücken Sie erneut kurz die O-Taste, um zur Livebildanzeige zurückzukehren.

Bilddateien von der SD-Karte aufrufen

Um zuvor auf der SD-Karte gespeicherte Bilddateien anzuzeigen, halten Sie die O-Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder öffnen Sie dazu das im Folgenden beschriebene Einstellungsmenü über die MENU-Taste () und das o-Symbol. Folgendes Menü erscheint:



Mittig darunter wird die aktuell angewählte Bilddatei angezeigt. Links davon die jeweils vorhergehende, rechts davon die nächste.

Mit den beiden Scrolltasten (①, ③) markieren Sie die einzelnen Symbole, die die im Folgenden beschriebenen Funktionen haben:

- die vorhergehende Bilddatei anwählen
- die nächste Bilddatei anwählen
- die aktuell ausgewählte Datei als Favoriten auswählen. Ist kein Favorit ausgewählt, ist das Symbol durchgekreuzt.
- Tipp: Immer die als Favorit markierte Bilddatei wird bei Aufruf des Menüs zunächst mittig unter den Symbolen angezeigt. Daher kann jeweils nur *eine* Datei als Favorit markiert sein.



- die angewählte Bilddatei von der SD-Karte löschen
- Menü beenden und zur Livebildansicht zurückkehren

Das Symbol für die jeweils markierte Funktion wird etwas größer dargestellt. Um die jeweils angewählte Funktion zu aktivieren, drücken Sie die \bigcirc -Taste (0).

Um die mittig dargestellte Bilddatei displayfüllend anzuzeigen, drücken Sie die \sim -Taste. Mit den Tasten \sim - und \sim - können Sie den gewünschten Zoomfaktor einstellen. Einen eingezoomten Bildausschnitt können

Sie mit den beiden Scrolltasten (①, ③) auf dem Display seitlich verschieben. Bei Zoomfaktor 1× können Sie mit der linken Scrolltaste direkt zur vorhergehenden, mit der rechten Scrolltaste zur nächsten Bilddatei springen.

Bei Anzeige einer Bilddatei mit Zoomfaktor 1× können Sie die MENÜ-Taste (④) drücken, um die beschriebenen 5 Menüsymbole wieder einzublenden. Drücken Sie die Taste erneut, um die Symbole wieder auszublenden.

Bilddateien löschen

Um die angewählte Bilddatei von der SD-Karte zu löschen, markieren Sie das Löschen-Symbol in und bestätigen mit der O-Taste (**1**). Nun erscheint unten links auf dem Display das Bestätigungssymbol in und rechts das Abbruchsymbol i. Über die Scrolltasten (**1**, **3**) können Sie oder i auswählen. Das jeweils ausgewählte Symbol wird etwas größer dargestellt. Drücken Sie die O-Taste, um die ausgewählte Funktion auszuführen.

Einstellungsmenü aufrufen

Drücken Sie die MENU-Taste (**⑤**), um die erste Ebene des Einstellungsmenüs aufzurufen:



Mit den beiden Scrolltasten (①, ③) wählen Sie die einzelnen Symbole, die die im Folgenden beschriebenen Funktionen haben. Das Symbol für die jeweils ausgewählte Funktion wird etwas größer und teilweise farblich hervorgehoben dargestellt. Um die jeweils angewählte Funktion ein- bzw. auszuschalten, oder ein hinterlegtes Untermenü aufzurufen, drücken Sie die O-Taste (①). Auch in den Untermenüs steuern Sie die Funktionen mit den genannten Tasten.

Sie können das Einstellungsmenü jederzeit durch Drücken der MENU-Taste (⑤) beenden.

🔀 Leselinie/-zeile ein-/ausschalten

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um die Leselinie/-zeile ein- oder auszuschalten, die Sie später im Menü genauer einstellen können. Bei eingeschalteter Lesehilfefunktion erscheint das Symbol, bei ausgeschalteter Funktion das S-Symbol.

🗖 Bilddateien auf der SD-Karte verwalten

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um das im vorhergehenden Kapitel beschriebene Untermenü aufzurufen. Wenn Sie über das Einstellungsmenü die Bilddateiverwaltung aufgerufen haben, gelangen Sie über das -Symbol zurück zur ersten Ebene des Einstellungsmenüs.

Stufenlose Vergrößerung ein-/ausschalten

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die \bigcirc -Taste, um die Funktion der stufenlosen Vergrößerung über die Tasten \backsim (O) und \bigcirc (O) ein- oder auszuschalten. Bei eingeschalteter Funktion erscheint das \bigcirc -Symbol, bei ausgeschalteter Funktion das \bigotimes -Symbol.

Lesegut-Beleuchtung einstellen

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um über die folgenden Symbole die Beleuchtung des Lesegutes einzustellen:

- die komplette LED-Beleuchtung ein- oder ausschalten
- nur die untere LED-Reihe ist eingeschaltet
- die oberen LEDs rechts und links leuchten mit halber Leistung
- die oberen LEDs rechts und links leuchten mit voller Leistung

Bestätigen Sie die gewünschte Beleuchtung mit der O-Taste.

Über das 🔄-Symbol und Bestätigung mit der 🙆-Taste gelangen Sie zurück zur ersten Ebene des Einstellungsmenüs.

🖄 Displayhelligkeit einstellen

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um über die folgenden Symbole die Displayhelligkeit einzustellen:

- 50% Displayhelligkeit = 50%
- 75% Displayhelligkeit = 75%
- 100% Displayhelligkeit = 100 %

Über das 🔄-Symbol und Bestätigung mit der 🙆-Taste gelangen Sie zurück zur ersten Ebene des Einstellungsmenüs.



I Signalton einstellen

Die jeweils eingestellte Ton-Einstellung wird als Symbol angezeigt. Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um über die folgenden Symbole den Signalton des Gerätes einzustellen:



🚺 - Signalton 1



- 🛴 Signalton 2
- 💢 kein Signalton

Nach Auswahl des gewünschten Wertes kehrt das Gerät zur Anzeige der ersten Menüebene zurück.

📩 Split-Screen-Funktion ein-/ausschalten

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um die Split-Screen-Funktion ein- oder auszuschalten. Damit legen Sie fest, ob beim Anschließen eines HDMI-Gerätes das eingebaute Display weiterhin anzeigt oder nicht. Bei eingeschalteter Funktion erscheint das 🔚-Symbol, bei ausgeschalteter Funktion das 🖵 -Symbol.

Das Einschalten dieser Funktion reduziert die Bildwiederholrate beider Geräte auf 30 Bilder pro Sekunde. Daher sollten Sie den Split-Screen nur aktivieren, wenn das zusätzliche Display unbedingt zur Orientierung auf dem Lesegut benötigt wird.

🛱 Lesegeschwindigkeit einstellen

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die []-Taste, um über die folgenden Symbole die Lesegeschwindigkeit für die DLS-Funktion (Dynamic Line Scolling) einzustellen, also die Vorschubgeschwindigkeit, mit der das Livebild beim Scrollen über das Display fährt:

- niedrige Lesegeschwindigkeit
- mittlere Lesegeschwindigkeit
- hohe Lesegeschwindigkeit

Wenn Sie diese Symbole mit den Scrolltasten (①, ③) anwählen, wird im Hintergrund die mit dem jeweilgen Symbol verbundene Lesegeschwindigkeit beispielhaft dargestellt.

Nach Auswahl des gewünschten Wertes kehrt das Gerät zur Anzeige der ersten Menüebene zurück. Um ohne Änderung zurück zur ersten Ebene des Einstellungsmenüs zu gelangen, wählen Sie das 🗁-Symbol aus und drücken die O-Taste.

Markieren Sie das 💭-Symbol und drücken Sie die 🗿-Taste, um die zweite Ebene des Einstellungsmenüs aufzurufen:



Die Leselinie/-zeile einstellen

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um über die folgenden Symbole die Details der Leselinie oder Lesezeile einzustellen:

- Position der Leselinie aufwärts verschieben bzw. Lesezeile vergrößern
- Position der Leselinie abwärts verschieben bzw. Lesezeile verkleinern
- 🔀 Leselinie/-zeile ein-/ausschalten
 - Umschaltung ,rote Leselinie' oder ,Lesezeile'

Über das 🔁-Symbol gelangen Sie zurück zum Einstellungsmenü.

🔰 Falschfarbanzeige konfigurieren

Markieren Sie dieses Symbol, um anschließend mit der O-Taste die Falschfarbkombinationen auszuwählen, die später beim Drücken der O-Taste (O) zur Verfügung stehen sollen. Standardmäßig sind schwarzweiß plus Invertierung aktiviert. Die nicht aktivierten Kombinationen werden mit einem × dargestellt.

Markieren Sie die gewünschten Kombinationen mit den beiden Scrolltasten (●, ●) und ändern Sie deren Status mit der ⓒ]-Taste.

Über das 🔄-Symbol gelangen Sie zurück zum Einstellungsmenü.



Datum und Uhrzeit einstellen

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die ○-Taste, um Uhrzeit und Datum einzustellen. Markieren Sie das ▲-Symbol, um mit der ○ -Taste die Zahl des weiß dargestellten Parameters zu erhöhen. Markieren Sie das ▼-Symbol, um mit der ○-Taste die Zahl des weiß dargestellten Parameters zu verringern. Markieren Sie das ▶-Symbol und drücken Sie die ○-Taste, um den nächsten Parameter zur Einstellung auszuwählen. Markieren Sie "24H" und drücken Sie die ○-Taste, um von der 24-Stundenanzeige auf die im englischen Sprachraum gebräuchliche 12-Stundenanzeige umzuschalten, bzw. umgekehrt.

Alternativ können Sie den Wert eines ausgewählten Parameters auch mit der Taste 4 (\mathbf{O}) erhöhen und mit der Taste 4 (\mathbf{O}) verringern.

Über das 🔄-Symbol gelangen Sie zurück zum Einstellungsmenü.



Firmware aktualisieren

Markieren Sie dieses Symbol und drücken Sie die O-Taste, um die aktuelle Version der Firmware des Gerätes anzuzeigen und diese ggf. zu aktualisieren. Wenn Sie Ihre visolux DIGITAL HD registrieren, werden Sie über verfügbare Firmware-Updates informiert.

Um die Firmware zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie visolux DIGITAL HD über das beiliegende USB-Kabel an einen PC an. Achten Sie darauf, dass sich die SD-Karte (()) im Kartenschacht befindet.
- 2. Schalten Sie visolux DIGITAL HD ein. Der Inhalt der SD-Karte wird nun auf dem PC als Laufwerk "ESCHENBACH" angezeigt.
- 3. Öffnen Sie mit dem angeschlossenen PC die Webadresse, die Ihnen in der e-mail zum Firmware-Update mitgeteilt wurde.
- 4. Laden Sie das Firmware-Update herunter und speichern Sie es direkt auf dem Laufwerk und nicht in einem Unterordner des Laufwerks.

- 5. Trennen Sie visolux DIGITAL HD vom PC über die Funktion "Hardware sicher entfernen und Medien auswerfen", dessen Symbol Sie in der Taskleiste des Betriebssystems finden.
- 6. Öffnen Sie das Einstellungsmenü, markieren in der zweiten Menüebene das O-Symbol und drücken die O-Taste.
- 7. Über die beiden Scrolltasten (●, ③) markieren Sie das ✓-Symbol und drücken die ○-Taste. Um die Aktualisierung abzubrechen und zur vorherigen Seite zurückzukehren, markieren Sie das ×
 Symbol und drücken die ○-Taste.

Während des Firmware-Updates erscheint die Meldung "During Fw Update . . . " auf dem Display.

Nach dem erfolgreichen Update schaltet sich visolux DIGITAL HD automatisch ab. Schalten Sie das Gerät während des Firmware-Updates keinesfalls aus und entnehmen Sie keinesfalls die SD-Karte aus dem Gerät. Andernfalls könnte visolux DIGITAL HD irreparabel beschädigt werden. Ein solcher Schaden unterliegt nicht der Gewährleistung!

HDMI-Anschluss

Mit dem beiliegenden HDMI-Kabel können Sie das Gerät über dessen HDMI-Ausgang (●) an den HDMI-Eingang eines anderen Gerätes, z. B. eines Fernsehers anschließen. Dadurch lassen sich sowohl das Kamerabild als auch Bilddateien auf dem angeschlossenen Gerät wiedergeben.

USB-Anschluss

Mit dem beiliegenden USB-Kabel können Sie das Gerät über dessen USB-Anschluss (④) an den USB-Anschluss eines Computers anschließen. Die im Gerät eingesetzte SD-Karte wird dem Computer dann als Laufwerk "ESCHENBACH" für Dateioperationen bereitgestellt.

Reset

Funktioniert das Lesegerät nicht mehr wie in dieser Anleitung beschrieben, liegt möglicherweise eine Störung vor, die Sie durch Zurücksetzen des Lesegerätes selbst beheben können. Führen Sie dazu einen schmalen, spitzen Gegenstand vorsichtig in die Gehäuseöffnung (20) ein und drücken den dahinter liegenden Schalter.

Technische Daten

Displaygröße:	17,9 cm (7") 16:9 1024 × 600 px
Kamera:	Fixfokus, 2 Megapixel
Vergrößerungsbereich:	$2 \times -22 \times$, stufenlos einstellbar
Darstellungsmodi:	Echtfarbe, kontrastverstärkt bis 14 Falschfarbkombinationen wählbar
Betriebsdauer:	ca. 3:40 Stunden
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Unterstützte Kartenformate:	SD, SDHC (max. 32 GB)
Stromversorgung Ladegerät:	
Primär	100 V − 240 V~ 50 − 60 Hz 0,6 A
Sekundär	DC 9 V 2000 mA
USB-Anschluss:	Тур-С
Temperaturbereich:	+10 °C bis +40 °C
Abmessungen (B \times H \times T)	$201 \times 138 \times 29 \text{ mm}$
Gewicht:	460 g

Diese Anleitung ist auch im Internet verfügbar unter http://www.eschenbach-optik.com/

 $\mathsf{USB}^{\texttt{®}}$ ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

HDMI und das HDMI-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

- 17 -

Pflegehinweise

- Verwenden Sie zum Reinigen von visolux DIGITAL HD keine Seifenlösungen, die Weichmacher enthalten, keine alkoholischen oder organischen Lösungsmittel und keine scheuernden Reinigungsmittel!
- Reinigen Sie visolux DIGITAL HD nicht im Ultraschallbad oder unter fließendem Wasser!
- Reinigen Sie visolux DIGITAL HD nur mit einem weichen trockenen Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung (z.B. Fingerabdrücken) feuchten Sie das Putztuch leicht an.

Entsorgung

- Werfen Sie das Lesegerät nach Ende seiner Nutzungsdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.
- Entsorgen Sie das Produkt oder Teile davon über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Gewährleistung

Wir gewähren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Funktion des in dieser Anleitung beschriebenen Produktes in Hinsicht auf auftretende Mängel, die auf Fabrikationsfehler oder Materialfehler zurückzuführen sind. Bei Schäden durch unsachgemäße Behandlung, auch bei Beschädigung durch Fall oder Stoß, besteht kein Gewährleistungsanspruch. Gewährleistung nur durch Nachweis über Kaufbeleg!



English

Dear Customer,

we congratulate you on the purchase of this electronic reader. a quality product made by Eschenbach.

As the market leader for magnifying glasses and reading aids, we at Eschenbach can look back over many years of experience and this is reflected in the quality, usability and design of our products.

Firmware version

These instructions apply to the firmware version "VD7_fw_v1.0.0" installed on this device or higher.

Before first use

Read this manual carefully through before using the device for the first time. Careful reading of this comprehensive instruction manual is the best way to familiarise yourself with all the functions of the visolux DIGITAL HD.

Safety information

- Risk of glare and injury! Never look directly at the light source on the underside of the housing! Risk group 1 according to EN 62471: 2008. Exposure hazard value (EHV): 2200 seconds at 800 mm. The limit values of the exempt group are complied with at a distance of 1.8 m. Retinal danger due to actinic light 400 nm to 780 nm.
- Do not allow children to handle electronic devices without supervision.
- ► Only charge the reader with the mains adapter supplied!

- Check your visolux DIGITAL HD and the mains adapter and its power cable for visible damage. If the visolux DIGITAL HD, the mains adapter or its cable are damaged, disconnect the mains adapter from the mains power immediately. Ask a qualified specialist to check the product before you use it again.
- Never open the housing of the visolux DIGITAL HD. There are no serviceable parts whatsoever inside. Opening the device will void the guarantee.
- ► Never expose the visolux DIGITAL HD to moisture.
- Protect the visolux DIGITAL HD from knocks or blows and excessive heat! Never place the visolux DIGITAL HD on a heater or in direct sunlight!
- The heatsink on the rear of the device dissipates the heat produced inside during operation. Considerable warming up is normal.
- Ensure that other people, particularly children, are aware of these risks!

Package contents

- ► visolux DIGITAL HD
- ► USB cable (Type C)
- ► HDMI cable
- ► Charger with adapters for EU, GB, US, AUS
- ► Case
- Cleaning cloth
- Operating instructions
- ► Lanyard

Operating elements

(Illustrations see fold-out page)

- 1. Right-hand scrolling button
- 2. Charging check LED
- 3. Connection for mains adapter
- 4. USB connection
- 5. "MENU" button for opening menu control
- 6. HDMI output
- 7. Fold-out stand foot
- 8. Left-hand scrolling button
- 9. LED illumination for reading material
- 10. Heatsink
- 11. Camera
- 12. \hookrightarrow Button for increasing zoom factor
- 13. 🦳 Button for decreasing zoom factor
- 14. Display
- 15. On/Off button
- 16. tutton for calling up contrast functions
- 17. O button for saving image files and confirming menu options
- 18. SD card
- 19. Cover over SD card slot
- 20. Eyelet for pulling lanyard through to suspend device
- 21. Opening above reset button

Operation

Charging the internal battery:

You must completely charge the internal batteries before you can use the visolux DIGITAL HD for the first time independently of the mains power supply!

To charge, insert the charging cable plug into the connection for the mains adapter (③) on the visolux DIGITAL HD. Then connect the mains adapter with the adapter appropriate for the operating location and plug the mains adapter into a power outlet. Charging takes about 3 hours. The charging indicator LED (④) will light up red during the charging process. When the charging process is complete it will light up green. Disconnect the mains adapter from the power socket and the visolux DIGITAL HD once charging is completed.

You can use the visolux DIGITAL HD during the charging process. Using the reader while charging will, however, prolong the charging time.

Switching on/off

Press and hold the On/Off button (③) for one second to switch the visolux DIGITAL HD on. The camera image will appear in live image mode on the display (④). 3 icons appear on the upper edge of the screen for approx. 2 seconds to indicate the battery charge level, the current zoom factor and the display brightness: The battery symbols have the following meanings:

Battery fully charged

25 % charge

75% chargeBattery empty

5 charge **IIII 50** % charge ery empty

Press and hold the On/Off button for (**(**) for one second to switch the device off. The current zoom, screen mode and brightness settings will be saved.

To prolong the battery charge in the internal battery, the visolux DIGITAL HD switches off automatically if it is not moved for more than 5 minutes. If you want to use the reader again after this time, switch it on again.

Reading with the device

Switch the visolux DIGITAL HD on, fold the stand foot (O) out and place the device over the reading material. The image of the area below the camera (O) is shown on the display (O).

If you are using the device with the minimum zoom factor $2 \times$ you will see the complete image section of 7 cm on the display. If the zoom is increased, this image section will decrease.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Thanks to the scrolling function it is not necessary to move the entire device to one side in order to read a complete newspaper column, even at high zoom factors. Press the right-hand scroll button (●) repeatedly or keep it pressed down to move the image section to the right. Press the left hand scroll button (③) repeatedly or keep it pressed down to move the image section to the right.

Press the left hand scroll button twice quickly to move the image section to the left-hand border. This enables you to find the beginning of the next line quickly.

Start reading.

Tips to improve orientation:

The stand foot is provided with notches (A) which are arranged in alignment with the camera axis. You can use these notches to place the device over round objects more easily, for example to read ingredient information on tins etc.

You will find noticeable bulges (B) on the underside which mark the sideward limits of the visible area.

You will find noticeable markings (C) on the front side which mark the position of the camera on the underside.





Adjusting the zoom factor

When switched on, the camera image will be shown with the zoom factor you used the previous time you switched the device on. Press and hold the 2 button to increase the zoom up to factor 22×. Press and hold the 2 button to decrease the zoom down to factor 2×. You can also repeatedly press these buttons briefly to change the zoom factor.

False colour display

To show the camera image for contrast increase in false colours, press the \bigcirc button (O). If necessary, press this button repeatedly to switch through the various false colour modes and to return to true colour display. As delivered, the false colours are preset to b/w and w/b.

To set up further false colour displays, call up the false colour selection submenu. To do this press the MENU button (\bigcirc), use the to scroll buttons (\bigcirc , \circledast) to move to the \bigotimes symbol and confirm your selection by pressing the \bigcirc button. After this, use the scroll buttons (\bigcirc , \circledast) to select the \bigotimes symbol above and confirm this again with the \bigcirc button. You can activate the required false colour combinations using the two scroll buttons (\bigcirc , \circledast), and confirm the status change with the \bigcirc button. Non-activated combinations are shown with an \times .

Press the MENU button (**⑤**), to close the settings menu.

Saving the live image as a file

Press the \bigcirc button (O) briefly to show the current camera image on the display as a still image and to save it to the inserted SD card as a file. Press the \bigcirc button again to return to the live image display.

Calling up images from the SD card

To display images previously saved to the SD card, press and hold the button for 3 seconds or open the settings menu for this purpose described below using the MENU button () and the symbol. The following menu appears:



The currently selected image file is displayed centrally below this. The previous image is shown to the left, the next image is shown to the right.

You can use the two scroll buttons (①, ③) to select the individual symbols which have the functions described below:

- select the previous image file
- ► selec
- select the next image file
 - select the currently selected file as a favourite. If you have not selected a favourite the symbol is crossed out.
- Tip: The image file marked as favourite is always displayed centrally underneath the symbols when the menu is called up. For this reason, only one file can ever be marked as favourite.



- delete the selected image file from the SD card
- close the menu and return to live image view

The symbol for the selected function is always shown slightly larger. To activate the function you have selected, press the \bigcirc button (O).

To display the centre image file to fill the display, press the q_{-} button. You can use the q_{-} and q_{-} buttons to set the required zoom factor. You can move a zoomed-in image section to the side on the display using the two scroll buttons (①, ③). If the zoom factor is set to 1× you can use the left-hand scroll button to jump to the previous image file and the right-hand scroll button to jump to the next image file.

If an image file is being shown at zoom factor $1 \times$ you can press the MENU button (S) to re-show the described 5 menu symbols. Press the button again to hide the symbols again.

Deleting image files

To delete the selected image file from the SD card, select the Delete symbol and confirm with the \bigcirc button (**①**). The confirmation symbol \checkmark is now shown bottom left on the display and the cancellation symbol \Join is shown on the right. You can use the scroll buttons (**①**, **③**) to select \Join or \checkmark . The selected symbol is always shown slightly larger. Press the \bigcirc button to carry out the selected function.

Calling up the settings menu

Press the MENU button (**⑤**) to call up the first level of the settings menu:



You can use the two scroll buttons (1, 3) to select the individual symbols which have the functions described below: The symbol for the selected function is always shown slightly larger and sometimes with a colour marking. To switch the selected function on or off, or to call up a hidden submenu, press the o button (**1**). You can also use the stated buttons to control the functions in the submenus.

You can guit the settings menu at any time by pressing the MENU button (6).

Switching reading guideline/line on/off

Select this symbol and then press the O button to switch the reading guideline/line on or off. You can adjust this more precisely later on the menu. If the reading aid function is switched on, the ____ symbol is displayed, if the function is switched off the X symbol is displayed.

🔟 Managing image files on the SD card

Select this symbol and then press the \bigcirc button in order to call up the submenu described in the previous chapter. If you have called up image file management via the settings menu, you can use the 🔄 symbol to return to the first level of the settings menu.

Switching variable zoom on/off

Select this symbol and then press the obutton to switch the variable zoom function on or off using the 2 (**D**) and 2 (**B**) buttons. If the function is switched on, the 💁 symbol is displayed, if the function is switched off the $\underline{\aleph}$ symbol is displayed.

Adjusting the reading material lighting

Select this symbol and then press the O button to adjust the reading material lighting using the following symbols:



- switch the complete LED lighting on or off



- only the bottom LED row is switched on

- the top LEDs right and left light up with half power

- the top LEDs right and left light up with full power

Confirm the selected lighting with the \bigcirc button.

You can use the 🔁 symbol and confirm it with the 🙆 button to return to the first level of the settings menu.



🖄 Adjusting display brightness

Select this symbol and then press the $\boxed{\circ}$ button to adjust the display brightness using the following symbols:

- 50% display brightness = 50%
- 75% display brightness = 75 %
- 100% display brightness = 100%

You can use the 🔄 symbol and confirm it with the 🙆 button to return to the first level of the settings menu.

Setting the confirmation signal

The sound setting currently selected is displayed as a symbol. Select this symbol and then press the o button to adjust the device signal tone using the following symbols:



- signal tone 1

🚺 - signal tone 2



🔏 - no signal tone

Once you have selected the required value the device will return to displaying the first menu level.

Switching split screen function on/off

Select this symbol and then press the \bigcirc button to turn the split screen function on or off. This allows you to determine whether the built-in display is also shown if an HDMI device is connected. If the function is switched on, the \square symbol is displayed, if the function is switched off the \square symbol is displayed.

If you switch this function on the refresh rate on both devices is reduced to 30 images per second. For this reason you should only activate the split screen if the additional display is absolutely necessary for orientation over the reading material.

Setting the reading speed

Select this symbol and then press the o button to set the reading speed for the DLS function (Dynamic Line Scolling) using the following symbols, in other words the advance speed with which the live image runs over the display when scrolling:

- Iow reading speed
- medium reading speed
- high reading speed

If you select these symbols using the scrolling buttons $(\mathbf{0}, \mathbf{0})$ the reading speed associated with the relevant symbol is shown as an example in the background.

Once you have selected the required value the device will return to displaying the first menu level. If you wish to return to the first stage of the setting menus without making changes, select the 5 symbol and then press the 3 button.

Select the symbol and then press the \bigcirc button to call up the second level of the settings menu:



Setting the reading guideline/line

Select this symbol and then press the O button to adjust the details of the reading guideline or reading line using the following symbols:

- Move the reading guideline upwards or zoom the reading line in
- Move the reading guideline downwards or zoom the reading line out
- Switch the reading guideline/line on/off
- Switching between 'red reading guideline' or 'reading line'

Use the 🔁 symbol to return to the settings menu.

Configuring the false colour display

Select this symbol and then use the \bigcirc button to select the false colour display which should be available next time you pressed the \bigcirc button (**(**). Black and white plus inversion are activated as standard. Non-activated combinations are shown with an \times .

Select the required combinations using the two scroll buttons (\oplus, \odot) and use the \bigcirc button to change their status.

Use the 🔁 symbol to return to the settings menu.



Setting the date and time

Select the symbol and then press the O button to set the date and time. Select the 🔼 symbol and then use the 🙆 button to increase the number of parameters shown in white. Select the 🔽 symbol and then use the o button to decrease the number of parameters shown in white. Select the symbol and then press the o button to select the next parameter for setting. Select "24H" and then press the O button to switch between 24-hour display and the 12-hour display usually used in English-speaking areas.

Alternatively, you can also use the button \bigcirc (**0**) to increase the value of a selected parameter and the \bigcirc button (**B**) to decrease it.

Use the 🕤 symbol to return to the settings menu.



Updating the firmware

Select this symbol and then press the O button to display the current version of firmware on the device and to update it if necessary. If you register your visolux DIGITAL HD, you will be informed about any available software updates.

To update the firmware, please proceed as follows:

- Connect the visolux DIGITAL HD to a PC using the USB cable sup-1. plied. Ensure that the SD card is located in the card slot (^(B)).
- 2. Switch the visolux DIGITAL HD on. The contents of the SD card will now be displayed on the PC as the "ESCHENBACH" drive.
- 3. Use the connected PC to open the web address which was provided in the email informing you about the firmware update.
- Download the firmware update and save it directly to the drive, 4. not in a drive subdirectory.
- 5. Disconnect the visolux DIGITAL HD from the PC using the "Safely Remove Hardware and Eject Media" function - you can find the symbol for this function in the operating system taskbar.

- 6. Open the settings menu, select the 💽 symbol in the second menu level and then press the 💿 button.
- 7. Use the two scroll buttons (①, ③) to select the symbol and then press the
 button. If you want to cancel the update and return to the previous page, select the symbol and press the
 button.

During the firmware update, the "During Fw update. . . " message appears on the display.

If the update has been successful, the visolux DIGITAL HD switches off automatically. **Never switch the device off and never remove the SD card from the device during a firmware update.** Otherwise, the visolux DIGITAL HD could be irreparably damaged. This type of damage is not covered by the guarantee!

HDMI connection

You can use the HDMI cable supplied to connect the device from its HDMI output (•) to the HDMI input on another device, e.g. a television. This enables both the camera image and the image files to be displayed on the connected device.

USB connection

You can use the USB cable supplied to connect the device from its USB connection (④) to the USB connection on another device, e.g. a computer. The SD card inserted in the device will then be made available as the "ESCHENBACH" drive for data operations.

Reset

If the reader stops working as described in this manual, it may be due a fault that you can rectify yourself by resetting the reader. Insert a small, pointed object carefully into the housing opening (④) and press the switch contained inside it.
Technical data

17.9 cm (7") | 16:9 | 1024 × 600 px Display size: fixed focus, 2 megapixels Camera: $2 \times - 22 \times$, infinitely variable Zoom range: **Display modes:** real colour, contrast-enhanced up to 14 false colour combinations selectable Operating time: approx. 3:40 hours Charging time: approx. 3 hours Card formats supported: SD, SDHC (max. 32 GB) Power supply charging device: 100 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0.6 A Primary: Secondary: DC 9 V | 2000 mA USB connection: Type C +10 °C to +40 °C Temperature range: Dimensions $(B \times W \times D)$ $201 \times 138 \times 29 \text{ mm}$ Weight: 460 a

This manual is also available on the Internet at *http://www.eschenbach-optik.com/*

USB[®] is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

HDMI and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of the HDMI Licensing LLC in the USA and other countries.

Care instructions

- When cleaning the visolux DIGITAL HD, do not use any soap solutions that contain softening agents, any alcoholic or organic solvents or any abrasive detergents!
- Do not clean the visolux DIGITAL HD in an ultrasonic bath or under flowing water!
- Only use a soft, dry cloth to clean the visolux DIGITAL HD. For heavier soiling (e.g. fingerprints), moisten the cloth slightly.

Disposal

- When the reader reaches the end of its useful life, do not dispose of it with the normal household waste. This product is subject to the European directive 2012/19/EU.
- Dispose of the product or parts of the product via an approved disposal facility or your municipal disposal facility. Please comply with all applicable regulations. In case of doubt, contact your disposal facility. Dispose of all packaging materials in an environmentally responsible manner.

Warranty

Within the parameters of the applicable statutory provisions, we provide a warranty for the functioning of the product described in this manual with regard to faults arising in connection with manufacturing defects or material defects. No warranty claims can be accepted for damage that arises due to improper handling, including damage from falls or impacts. Warranty claims can only be accepted on presentation of the sale receipt!





Français

Chère cliente, cher client,

nous vous félicitons pour l'achat de cette loupe électronique, un produit de qualité de la maison Eschenbach.

En tant que leader du marché dans le secteur des loupes et verres de lecture, nous disposons chez Eschenbach d'une expérience de longue date qui se reflète dans la qualité, le maniement et le design de nos produits.

Version de firmware

Cette notice est uniquement valable pour la version de firmware "VD7_fw_v1.0.0" ou plus récente.

Avant la première mise en service

Veuillez lire cette notice avec attention avant d'utiliser cet article la première fois. Ce n'est qu'en lisant cette notice détaillée que vous connaitrez toutes les fonctions de la visolux DIGITAL HD.

Consignes de sécurité

- Risque d'éblouissement et d'accident ! Ne regardez pas directement dans les sources lumineuses situées au bas du boîtier ! Groupe à risques 1 selon EN 62471:2008. Valeur de danger de l'exposition (EGW) : 2200 secondes à 800 mm. La valeur seuil du groupe libre est respectée à partir d'une distance de 1,8 m. Danger pour la rétine causé par la lumière bleue de 400 nm à 780 nm.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques.
- Chargez toujours la loupe uniquement avec l'adaptateur secteur fourni !

- Contrôlez votre visolux DIGITAL HD et l'adaptateur secteur avec son cordon pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de dommages visibles. Si la visolux DIGITAL HD, l'adaptateur secteur ou son cordon est endommagé, débranchez aussitôt l'adaptateur du réseau électrique. Faites contrôler le produit par des techniciens qualifiés avant de l'utiliser à nouveau.
- N'ouvrez jamais le boîtier de la visolux DIGITAL HD. Aucun élément de commande ne s'y trouve. Toute ouverture entraîne l'expiration de la garantie.
- ▶ N'exposez jamais la visolux DIGITAL HD à l'humidité.
- Protégez votre visolux DIGITAL HD des chocs ou des coups et d'une chaleur excessive ! Ne posez jamais la visolux DIGITAL HD sur des radiateurs ou ne l'exposez jamais au rayonnement direct du soleil !
- Le dissipateur de chaleur au dos de l'appareil dissipe la chaleur créée à l'intérieur lors de l'utilisation. Un réchauffement perceptible est normal.
- Veuillez également avertir les autres personnes, en particulier les enfants, de ces dangers potentiels !

Contenu de la livraison

- ► visolux DIGITAL HD
- Câble USB (type C)
- Câble HDMI
- Chargeur avec des adaptateurs pour UE, GB, US, AUS
 Étui
- Lingette de nettoyage
- Mode d'emploi
- Cordon

Éléments de commande

(Figures voir page dépliante)

- 1. Touche de défilement droite
- 2. LED de contrôle de charge
- 3. Prise pour l'adaptateur secteur
- 4. Prise USB
- 5. Touche "MENU" pour ouvrir la commande menu
- 6. Sortie HDMI
- 7. Pied dépliable
- 8. Touche de défilement gauche
- 9. Éclairage LED pour le texte à lire
- 10. Dissipateur de chaleur
- 11. Caméra
- 12. 2 Touche de grossissement du facteur zoom
- 13. 🦳 Touche de réduction du facteur zoom
- 14. Écran
- 15. Touche Marche/Arrêt
- 16. Touche ① pour appeler les fonctions de contraste
- 17. O Touche pour enregistrer les fichiers image et confirmer les options menu
- 18. Carte SD
- 19. Cache du logement de carte SD
- 20. Œillet pour passer une dragonne pour accrocher l'appareil
- 21. Ouverture au-dessus de la touche Reset

Commande

Chargement de la batterie :

Avant de pouvoir utiliser la visolux DIGITAL HD la première fois indépendamment de l'alimentation électrique réseau, vous devez charger entièrement la batterie interne !

Pour le chargement, enfichez la fiche du câble de chargement dans la prise de l'adaptateur réseau (③) de la visolux DIGITAL HD. Connectez ensuite l'adaptateur réseau à l'adaptateur prévu pour le lieu d'utilisation et branchez l'adaptateur réseau dans une prise de courant. Le temps de charge s'élève à env. 3 heures. Durant le processus de chargement la LED de contrôle de charge (④) clignote en rouge. Une fois le processus de chargement terminé, elle s'allume en vert. Débranchez l'adaptateur réseau de la prise de courant et de la visolux DIGITAL HD une fois le chargement terminé.

Vous pouvez utiliser la visolux DIGITAL HD durant le processus de chargement. Cependant, une utilisation durant le chargement rallonge le temps de charge.

Mise en marche / mise à l'arrêt

Maintenez la touche Marche/Arrêt () une seconde appuyée pour allumer la visolux DIGITAL HD. L'image de la caméra apparait en mode temps réel à l'écran (). 3 icônes indiquent l'état de charge de la batterie pendant env. 2 secondes sur le bord supérieur de l'écran, le facteur de grossissement actuel réglé et la luminosité de l'écran. Les icônes de batterie ont les significations suivantes :

Capacité 75 %

Capacité 25 %

- Batterie entièrement chargée
- Capacité 50 %
- Batterie épuisée

Pour éteindre, maintenez la touche Marche / Arrêt. (**(D)**) appuyée pendant une seconde. Les réglages actuels pour le grossissement, le mode de représentation et la luminosité de l'écran sont enregistrés.

Pour ménager l'état de charge de la batterie interne, la visolux DIGITAL HD s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas déplacée pendant plus de 5 minutes. Si vous souhaitez continuer à utiliser la loupe au bout de ce temps, allumez-la à nouveau.

Lecture avec la loupe

Allumez la visolux DIGITAL HD, dépliez le pied (•) et placez l'appareil sur le texte à lire. L'illustration de la zone située en-dessous de la caméra (•) apparait à l'écran (•).

Lors de l'utilisation de l'appareil avec le facteur de grossissement minimal $2 \times$ vous voyez la découpe d'image entière de 7 cm à l'écran. Cette découpe d'image diminue avec des grossissements plus importants.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

La possibilité de déroulement rend inutile le déplacement latéral de l'appareil, même pour des grossissements plus importants afin de pouvoir lire une colonne de journal entière. Appuyez à nouveau sur la touche de défilement droite (•) ou maintenez-la appuyée pour déplacer la découpe de l'image vers la droite. Appuyez à nouveau sur la touche de défilement gauche (•) ou maintenez-la appuyée pour déplacer la découpe de l'image vers la gauche.

Appuyez rapidement deux fois de suite sur la touche de défilement gauche, pour déplacer la découpe d'image vers l'angle gauche. Vous trouvez ainsi rapidement le début de la ligne suivante.

Commencez à lire.

Conseils pour une amélioration de l'orientation :

Le pied est doté d'encoches (A) alignées avec l'axe de la caméra. Ces encoches vous permettent de "placer" l'appareil plus facilement de manière centrée également sur des objets ronds, pour lire par ex. des informations relatives aux ingrédients sur des boîtes rondes etc.

Le dessous présente des bombements (B) perceptibles, qui marquent les limites latérales du champ de vision.

Des repères (C) perceptibles se situent sur le devant, et indiquent la position de la caméra sur le dessous.





Régler le facteur de grossissement

Lors de l'allumage, l'image de caméra est affichée avec le facteur de grossissement réglé lors de l'extinction précédente. Maintenez la touche \sim appuyée pour augmenter le grossissement au facteur 22×. Maintenez la touche \sim appuyée pour réduire le grossissement au facteur 2×. Vous pouvez également appuyer à nouveau brièvement sur ces touches pour modifier le facteur de grossissement.

Représentation de fausse couleur

Pour afficher l'image de la caméra en fausses couleurs pour un renforcement du contraste, appuyez sur la touche \bigcirc (O). Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer entre les différents modes de fausses couleurs et pour revenir à l'affichage en couleur réelle. À la livraison, n/b et b/n sont préréglés comme fausses couleurs.

Pour définir d'autres représentations en fausses couleurs, appelez le sousmenu Sélection de fausses couleurs. Appuyez pour cela sur la touche MENU (⑤), déplacez à l'aide des deux touches de défilement (①, ⑧) l'icône 🛐 et confirmez la sélection en appuyant sur la touche
 .
 À l'aide des touches de défilement (①, ⑧) sélectionnez ensuite l'icône
 et confirmez à nouveau avec la touche
 .
 La commande des combinaisons de fausses couleurs souhaitées se fait également avec les deux touches de défilement (①, ⑧), et la confirmation de leur modification de statut avec la touche
 .
 Les combinaisons qui ne sont pas activées sont représentées avec un ×.

Appuyez sur la touche MENU (**⑤**), pour fermer le menu de réglage.

Enregistrer l'image en temps réel comme fichier

Appuyez brièvement sur la touche (①), pour afficher l'image de la caméra actuelle à l'écran comme image fixe et pour l'enregistrer comme fichier sur la carte SD mise en place. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche (○) pour revenir à l'affichage en temps réel.

Appeler les fichiers image de la carte SD

Pour afficher les fichiers image enregistrés précédemment sur la carte SD , maintenez la touche appuyée pendant 3 secondes ou bien ouvrez pour cela le menu de réglage décrit ci-dessous avec la touche MENU (⑤) et l'icône . Le menu suivant s'affiche :



le fichier image actuellement choisi s'affiche en-dessous, au milieu. À gauche le précédent, et à droite le suivant.

Les deux touches de défilement (①, ③) vous permettent de sélectionner les icônes qui ont les fonctions suivantes :

- sélectionner le fichier images précédent
- sélectionner le fichier images suivant
- sélectionner le fichier actuellement sélectionné comme favori.
 Si aucun favori n'est sélectionné, l'icône est barrée.
- Conseil : Le fichier images sélectionné comme favori est toujours affiché en premier au centre, sous les icônes, lors de l'appel du menu. C'est la raison pour laquelle *un* seul fichier peut être sélectionné comme favori.
- 📬
- supprimer le fichier image de la carte SD
- quitter le menu et revenir à l'affichage en temps réel

L'icône de la fonction sélectionnée est affichée en un peu plus grand. Pour activer la fonction sélectionnée, appuyez sur la touche ().

Pour afficher le fichier image représenté au centre en plein écran, appuyez sur la touche 2. Les touches 2 et 2 vous permettent de régler le facteur zoom.

Les deux touches de défilement $(\oplus, \textcircled{O})$ vous permettent de déplacer une découpe d'image zoomée sur le côté de l'écran. Avec un facteur de zoom 1× vous pouvez passer directement au fichier image précédent avec la touche de défilement gauche, et au fichier suivant avec la touche de défilement droite.

Lors de l'affichage d'un fichier image avec un facteur zoom $1 \times vous$ pouvez appuyer sur la touche MENU (③) pour afficher à nouveau les 5 icônes de menu. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour masquer à nouveau les icônes.

Supprimer les fichiers image

Pour supprimer le fichier image sélectionné de la carte SD, sélectionnez l'icône de suppression apparait maintenant en bas à gauche à l'écran et à droite l'icône Annuler . Les touches de défilement (①, ③) vous permettent de sélectionner ou . L'icône sélectionnée est représentée en un peu plus grand. Appuyez sur la touche o pour exécuter la fonction sélectionnée.

Appeler le menu de réglage

Appuyez sur la touche MENU (⑤), pour appeler le premier niveau du menu de réglage :



Les deux touches de défilement (①, ③) vous permettent de sélectionner chacune des icônes qui ont les fonctions suivantes : L'icône de la fonction sélectionnée est affichée en un peu plus grand et en partie surlignée en couleur. Pour activer/désactiver la fonction sélectionnée, ou un sous-menu enregistré, appuyez sur la touche 〇 (⑦). Vous pouvez également commander les fonctions avec les touches expliquées dans les sous-menus.

Vous pouvez quitter le menu de réglage à tout moment en appuyant sur la touche MENU (⑤).

Activer/désactiver la ligne de lecture

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche O pour activer ou désactiver la ligne de lecture que vous pouvez régler avec une plus grande précision ultérieurement dans le menu. Lorsque la fonction loupe est activée, l'icône apparait, et lorsque la fonction est désactivée, l'icône paparait.

🗖 Gérer les fichiers image sur la carte SD

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche o pour appeler le sous-menu décrit au chapitre précédent. Lorsque vous appelez la gestion de fichiers d'image en passant par le menu de réglage, vous revenez avec l'icône 🔄 au premier niveau du menu de réglage.

Sectiver/désactiver le grossissement progressif

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche O pour activer ou désactiver la fonction de grossissement progressif avec les touches 🗣 🕐) et 🖳 🕲). Lorsque la fonction est activée, l'icône 🖕 apparait, et lorsque la fonction est désactivée, l'icône 🔀 apparaît.

Régler l'éclairage du texte à lire

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche O pour régler l'éclairage du texte à lire avec les icônes suivantes :

- allumer ou éteindre l'éclairage LED complet
- seule la ligne de LED inférieure est allumée
- les LED en haut à droite et à gauche s'allument à demi-puissance
- les LED en haut à droite et à gauche s'allument à pleine puissance

Confirmez l'éclairage souhaité avec la touche

L'icône 📁 et la confirmation avec la touche 🙆 vous permettent de revenir au premier niveau du menu de réglage.



🖄 Régler la luminosité de l'écran

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche O pour régler l'éclairage de l'écran avec les icônes suivantes :

- 50% luminosité de l'écran = 50%
- ^{75%} luminosité de l'écran = 75 %

100% - luminosité de l'écran = 100%

L'icône 📁 et la confirmation avec la touche 🙆 vous permettent de revenir au premier niveau du menu de réglage.

I Régler le signal sonore

Le réglage du son est affiché sous forme d'icône. Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche 🙆 pour régler le signal sonore de l'appareil avec les icônes suivantes :



🎵 - signal sonore 1

🚺 - signal sonore 2

💢 - pas de signal sonore

Une fois la valeur souhaitée sélectionnée, l'appareil revient au premier niveau de menu.

Letiver/désactiver la fonction Split-Screen

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche o pour activer ou désactiver la fonction Split-Screen. Vous définissez ainsi, si lors de la connexion d'un appareil HDMI, l'affichage de l'écran intégré fonctionne toujours ou pas. Lorsque la fonction est activée, l'icône 🔚 apparait, et lorsque la fonction est désactivée, l'icône 🚽.

L'activation de cette fonction réduit la fréquence de rafraîchissement des deux appareils à 30 images par seconde. C'est la raison pour laquelle vous ne devez activer le Split-Screen que si l'écran supplémentaire est absolument nécessaire pour l'orientation sur le texte à lire.

🛱 Réglage de la vitesse de lecture

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche O pour régler la vitesse de lecture pour la fonction DLS (Dynamic Line Scrolling) avec les icônes suivantes, c'est-à-dire la vitesse d'avancée, à laquelle l'image en temps réel défile à l'écran :

- vitesse de lecture réduite
- vitesse de lecture moyenne
- vitesse de lecture élevée

Si vous sélectionnez ces icônes avec les touches de défilement (①, ③), la vitesse de lecture liée à l'icône respective est représentée à titre d'exemple.

Une fois la valeur souhaitée sélectionnée, l'appareil revient au premier niveau de menu. Pour revenir sans modification au premier niveau du menu de réglage, sélectionnez l'icône 🔁 et appuyez sur la touche 🗿.

Sélectionnez l'icône 🗱 et appuyez sur la touche 💿 pour appeler le second niveau du menu de réglage :



🕀 Réglage de la ligne de lecture

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche pour régler les détails de la ligne de lecture avec les icônes suivantes :

 Déplacer la position de la ligne de lecture vers le haut ou agrandir la ligne de lecture

- Déplacer la position de la ligne de lecture vers le bas ou réduire la ligne de lecture
- Activer/désactiver la ligne de lecture
- Commutation, 'Ligne de lecture rouge' ou 'Cadre de lecture'

L'icône 🔄 vous permet de revenir au Menu de réglage.

Configurer l'affichage en fausses couleurs

Sélectionnez cette icône pour ensuite désélectionner avec la touche les combinaisons de fausses couleurs qui doivent être ultérieurement disponibles en appuyant sur la touche 🔘 (16). Par défaut, l'inversion noir-blanc plus est activée. Les combinaisons qui ne sont pas activées sont représentées avec un ×.

Sélectionnez les combinaisons souhaitées avec les deux touches de défilement (1, 3) et modifiez-en le statut avec la touche .

L'icône 🔄 vous permet de revenir au Menu de réglage.



Régler la date et l'heure

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche o pour régler l'heure et la date. Sélectionnez l'icône 🔼 pour augmenter le nombre du paramètre représenté en blanc avec la touche 🙆. Sélectionnez l'icône 🔽 pour réduire le nombre du paramètre représenté en blanc avec la touche [이]. Sélectionnez l'icône 🕨 et appuyez sur la touche [이] pour appeler le second paramètre du réglage : Sélectionnez "24H" et appuyez sur la touche []], pour passer de l'affichage d'heure 24 à l'affichage d'heures 12 usuelle dans l'espace anglophone et vice-versa.

Vous pouvez également augmenter la valeur d'un paramètre sélectionné avec la touche \bigcirc (**D**) et la réduire avec la touche \bigcirc (**B**).

L'icône 🔄 vous permet de revenir au Menu de réglage.

Actualiser le firmware

Sélectionnez cette icône et appuyez sur la touche pour afficher la version actuelle du firmware de l'appareil et si nécessaire l'actualiser. Si vous enregistrez votre visolux DIGITAL HD, vous serez informé des mises à jour de firmware disponibles.

Pour actualiser le firmware, veuillez procéder comme suit :

- Branchez la visolux DIGITAL HD sur un PC en utilisant le câble USB joint. Veillez à ce que la carte SD (⁽¹⁾) se trouve dans le logement de carte.
- 2. Allumez la visolux DIGITAL HD. Le contenu de la carte SD s'affiche maintenant sur le PC comme lecteur "ESCHENBACH".
- 3. Avec un ordinateur connecté, ouvrez l'adresse web qui vous a été envoyée par e-mail pour la mise à jour du firmware.
- 4. Téléchargez la mise à jour du firmware et enregistrez-la directement sur le lecteur et non pas dans un sous-dossier du lecteur.
- 5. Déconnectez la visolux DIGITAL HD du PC avec la fonction "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média", dont l'icône se trouve dans la barre des tâches du système d'exploitation.
- 6. Ouvrez le menu de réglage, sélectionnez dans le second niveau de menu l'icône 🖸 et appuyez sur la touche 💿.
- 7. Les deux touches de défilement (①, ③) vous permettent de sélectionner l'icône de d'appuyer sur la touche
 l'actualisation et revenir à la page précédente, sélectionnez l'icône et appuyez sur la touche

Pendant la mise à jour du firmware, le message "During Fw Update. . . " apparait à l'écran. Une fois la mise à jour réussie, la visolux DIGITAL HD s'éteint automatiquement. **N'éteignez en aucun cas l'appareil durant la mise à jour du logiciel, et ne retirez en aucun cas la carte SD de l'appareil.** Sans quoi la visolux DIGITAL HD risque d'être irrémédiablement endommagée. Un tel dommage n'est pas couvert par la garantie !

Connexion HDMI

Le câble HDMI fourni vous permet de connecter l'appareil en utilisant la sortie HDMI (•) à l'entrée HDMI d'un autre périphérique, par ex. d'une télévision. L'image de la caméra ainsi que les fichiers image peuvent ainsi être lus sur le périphérique connecté.

Prise USB

Le câble USB fourni vous permet de connecter l'appareil en utilisant la prise USB (④) au port USB d'un ordinateur. La carte SD placée dans l'appareil est ensuite mise à disposition de l'ordinateur comme lecteur "ESCHENBACH" pour des opérations de fichiers.

Reset

Si la loupe ne fonctionne plus comme décrit dans cette notice, il y a peut-être une perturbation qui peut s'éliminer toute seule en réinitialisant la loupe. Introduisez pour cela un objet pointu avec précaution dans l'ouverture du boîtier (④) désignée par "RESET" et appuyez sur l'interrupteur situé derrière.

Caractéristiques techniques

Taille de l'écran :	17,9 cm (7") 16:9 1024 × 600 px
Caméra :	mise au point fixe, 2 mégapixels
Plage de grossissement :	$2 \times - 22 \times$, réglage progressif
Modes de représentation :	Couleur réelle, contraste renforcé jusqu'à 14 combinaisons de couleurs disponibles
Durée de service :	env. 3:40 heures
Temps de chargement :	env. 3 heures
Formats de carte compatibles :	SD, SDHC (max. 32 Go)
Alimentation électrique du chargeur :	
Primaire :	100 V - 240 V~ 50 - 60 Hz 0,6 A
Secondaire :	DC 9 V 2000 mA
Prise USB :	Туре С
Plage de température :	+10 °C à +40 °C
Dimensions (L \times H \times P)	$201 \times 138 \times 29 \text{ mm}$
Poids :	460 g

Cette notice est également disponible sur Internet sur *http://www.eschenbach-optik.com/*

USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Consignes d'entretien

- Pour le nettoyage de la visolux DIGITAL HD, n'utilisez pas de solutions savonneuses contenant des plastifiants, des solvants alcooliques ou organiques, ni de produits de nettoyage abrasifs !
- N'utilisez pas de bain à ultrasons ou d'eau courante pour nettoyer la visolux DIGITAL HD !
- Nettoyez la visolux DIGITAL HD uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec. En présence de saletés importantes (par ex. des empreintes de doigts), humidifiez légèrement le chiffon.

Mise au rebut

- ► Une fois que vous n'utilisez plus la loupe, ne la jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires. Ce produit est soumis aux impératifs de la directive européenne 2012/19/CE.
- Mettez l'appareil au rebut en le confiant à une entreprise de traitement des déchets agréée ou au service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisme de recyclage. Procédez à une élimination des matériaux d'emballage respectueuse de l'environnement

Garantie

Dans le cadre des dispositions légales, nous garantissons le bon fonctionnement du produit décrit dans le présent mode d'emploi en cas de dommages qui sont imputables à des défauts de fabrication ou des vices de matériaux. Tous dommages liés à une utilisation non conforme, notamment suite à une chute ou un choc, entraînent la suspension des clauses de garantie. Réclamation au titre de la garantie recevable uniquement sur présentation du ticket de caisse !





Español

Estimado cliente:

Enhorabuena por haber adquirido este lector electrónico, un producto de calidad de la firma Eschenbach.

Como líder del mercado en lupas y elementos auxiliares de lectura, en Eschenbach contamos con años de experiencia que se reflejan en la calidad, fabricación y diseño de nuestros productos.

Versión de firmware

Estas instrucciones son aplicables a la versión de *firmware* instalada en este dispositivo (VD7_fw_v1.0.0) o a una versión superior.

Antes de la primera puesta en funcionamiento

Antes de la primera puesta en funcionamiento, lea atentamente estas instrucciones. Solo leyendo estas instrucciones detalladas podrá conocer todas las funciones de visolux DIGITAL HD.

Indicaciones de seguridad

- iPeligro de deslumbramiento y de lesiones! iNo mire a los focos de luz situados en la parte inferior de la carcasa! Grupo de riesgo 1 según la norma EN 62471:2008. Valor del riesgo por exposición (EHV): 2200 segundos en 800 mm. El valor límite del grupo libre se mantiene a partir de una distancia de 1,8 m. Peligro para la retina debido a una luminiscencia azul de 400 nm a 780 nm.
- ► No permita que los niños utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.
- Cargue el lector exclusivamente con el adaptador de red suministrado.

- Inspeccione visualmente visolux DIGITAL HD y el adaptador de red para asegurarse de que no estén dañados. Si visolux DIGITAL HD, el adaptador de red o el cable están dañados, desconecte el adaptador de red inmediatamente de la corriente eléctrica. Antes de volver a utilizar el producto, encargue su revisión a un técnico cualificado.
- No abra nunca la carcasa de visolux DIGITAL HD. Su interior no contiene ningún elemento de mando. En caso de apertura, se anulan las prestaciones de la garantía.
- ► No moje nunca visolux DIGITAL HD.
- Proteja siempre visolux DIGITAL HD contra golpes, impactos y el calor excesivo. No coloque nunca visolux DIGITAL HD sobre radiadores ni lo exponga a la radiación solar directa.
- La chapa disipadora del calor situada en la parte posterior del dispositivo conduce hacia fuera el calor generado en su interior. Es normal que se caliente bastante.
- Advierta de estos peligros a otras personas, especialmente a los niños.

Volumen de suministro

- ► visolux DIGITAL HD
- ► Cable USB (tipo C)
- Cable HDMI
- Cargador con adaptadores para UE, GB, EE. UU., AUS
- Estuche
- Gamuza de limpieza
- Instrucciones de uso
- ► Colgante

Elementos de funcionamiento

(Véanse las figuras en la página desplegable)

- 1. Botón de desplazamiento derecho
- 2. LED de control de carga
- 3. Conexión para adaptador de red
- 4. Conexión USB
- 5. Botón "MENU" para abrir el menú
- 6. Salida HDMI
- 7. Apoyo desplegable
- 8. Botón de desplazamiento izquierdo
- 9. Iluminación LED para lectura
- 10. Chapa disipadora de calor
- 11. Cámara
- 12. Botón \xrightarrow{Q} para ampliar el factor de zoom
- 13. Botón 🗠 para reducir el factor de zoom
- 14. Pantalla
- 15. Botón de encendido/apagado
- 16. Botón ① para acceder a las funciones de contraste
- 17. Botón o para guardar archivos de imagen y confirmar opciones del menú
- 18. Tarjeta SD
- 19. Cubierta de la ranura de la tarjeta SD
- 20. Anilla para atar un cordel del que colgar el dispositivo
- 21. Abertura del interruptor de restablecimiento

Manejo

Carga de la batería interna:

Antes de poder utilizar visolux DIGITAL HD desconectado de la red eléctrica por primera vez, debe cargar las baterías internas por completo.

Para ello, inserte el enchufe del cable de carga en la conexión para el adaptador de red (③) de visolux DIGITAL HD. A continuación, conecte el adaptador de red al adaptador previsto para ello según el lugar de instalación y enchufe el adaptador de red a una toma de corriente. La duración del proceso de carga es de aproximadamente 3 horas. Durante el proceso de carga, el LED de control de carga (④) se ilumina en rojo. Al finalizar el proceso de carga, se ilumina en verde. Desconecte el adaptador de red de la toma de corriente y de visolux DIGITAL HD una vez finalizada la carga.

Puede utilizar visolux DIGITAL HD durante el proceso de carga. No obstante, si se utiliza el dispositivo durante la carga, el proceso de carga tardará más.

Encendido y apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado () durante un segundo para encender visolux DIGITAL HD. La imagen de la cámara aparece en la pantalla () en el modo de imagen en vivo. En el margen superior de la imagen, se muestran durante unos dos segundos tres símbolos que indican el estado de carga de la batería, el factor de aumento actual y el brillo de la pantalla. Los símbolos de la batería tienen los siguientes significados:

- Capacidad del 50 %
- Batería totalmente cargada E Capacidad del 75 %
 - Capacidad del 25 %

Batería agotada

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/ apagado () durante un segundo. Se guardarán los ajustes actuales de aumento, modo de visualización y brillo de la pantalla.

Para conservar el estado de carga de las baterías internas, visolux DIGITAL HD se apaga automáticamente si no se mueve transcurridos unos cinco minutos. Si desea utilizar el lector una vez transcurrido este tiempo, vuelva a encenderlo.

Lectura con el dispositivo

Encienda visolux DIGITAL HD, despliegue el apoyo (O) y coloque el dispositivo sobre el material de lectura. La imagen de la zona debajo de la cámara (O) aparece en la pantalla (O).

Si utiliza el dispositivo con el factor de aumento mínimo $2\times$, en la pantalla verá el encuadre completo de 7 cm. Si se utilizan factores de aumento mayores, el encuadre se reduce.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

La posibilidad de desplazamiento hace que no sea necesario mover el dispositivo lateralmente para leer la columna entera del periódico al utilizar aumentos altos. Pulse varias veces el botón de desplazamiento derecho (•) o manténgalo pulsado para mover el encuadre hacia la derecha. Pulse varias veces el botón de desplazamiento izquierdo (•) o manténgalo pulsado para mover el encuadre hacia la izquierda.

Pulse dos veces consecutivas el botón de desplazamiento izquierdo con rapidez para desplazar el encuadre al extremo izquierdo. Así irá de inmediato al principio del siguiente renglón.

Comience a leer.

Consejos para mejorar la orientación:

El apoyo tiene unas muescas (A) que están alineadas con el eje de la cámara. Estas muescas le permiten colocar también el dispositivo centrado encima de objetos redondos con mayor facilidad para, p. ej., leer los ingredientes de las latas, etc.

En la parte inferior hay unos salientes palpables (B) que marcan los límites laterales del campo visual.

En la parte frontal hay unas marcas palpables (C) que indican la posición de la cámara en la parte inferior.





Ajuste del factor de aumento

Al encender el dispositivo, se muestra la imagen de la cámara con el factor de aumento que había ajustado cuando se apagó. Mantenga pulsado el botón \bigcirc para incrementar el aumento hasta el factor 22×. Mantenga pulsado el botón \bigcirc para reducir el aumento hasta el factor 2×. También puede pulsar estos botones brevemente varias veces para cambiar el factor de aumento.

Imagen en falso color

Para mostrar la imagen de la cámara en falso color y aumentar el contraste, pulse el botón (0). Puede pulsar este botón varias veces para cambiar entre los diversos modos de falso color y volver a la imagen en color real. Los ajustes de falso color vienen predefinidos de fábrica como b/n y n/b.

Para configurar otros ajustes de falso color, acceda al submenú de selección de falso color. Para ello, pulse el botón MENU (\mathfrak{S}), vaya al símbolo \mathfrak{A} a través de los botones de desplazamiento (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}) y confirme la selección pulsando el botón \bigcirc . A continuación, seleccione el símbolo \mathfrak{S} con los botones de desplazamiento (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}) y vuelva a confirmar con el botón \bigcirc . La selección de las combinaciones de falso color deseadas se realiza también a través de los dos botones de desplazamiento (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}), y el cambio de estado se confirma con el botón \bigcirc . Las combinaciones no activadas se muestran con una \times .

Pulse el botón MENU (⑤) para cerrar el menú de configuración.

Almacenamiento de imagen en vivo como archivo

Pulse brevemente el botón (①) para mostrar la imagen actual de la cámara como imagen fija en la pantalla y guardarla como archivo en la tarjeta SD insertada. Pulse de nuevo el botón (○) para volver a mostrar la imagen en vivo.

Acceso a los archivos de imagen guardados en la tarjeta SD

Para mostrar los archivos de imagen previamente guardados en la tarjeta SD, mantenga pulsado el botón <a>O durante 3 segundos o abra el menú de configuración descrito a continuación a través del botón MENU (<a>O) y el símbolo <a>O. Aparece el siguiente menú:



Debajo, en el centro, aparece el archivo de imagen seleccionado. A su izquierda, el anterior, y a su derecha, el siguiente.

Con los dos botones de desplazamiento (①, ③), marque los símbolos individuales que tienen las funciones descritas a continuación:

- seleccionar el archivo de imagen anterior
 - seleccionar el archivo de imagen siguiente
- marcar el archivo seleccionado actualmente como favorito. Si no se selecciona ningún favorito, el símbolo aparece tachado
- Nota: Al acceder al menú, el archivo de imagen marcado como favorito aparece siempre centrado debajo de los símbolos. Por eso solo puede *haber marcado un archivo como favorito.*



- eliminar el archivo de imagen seleccionado de la tarjeta SD
- salir del menú y volver a la vista de imagen en vivo

El símbolo de la función marcada en cada momento se muestra en un tamaño un poco más grande. Para activar la función seleccionada, pulse el botón \bigcirc ($\mathbf{\Phi}$).

Para mostrar en pantalla completa el archivo de imagen centrado, pulse el botón \sim . Con los botones \sim y \sim puede ajustar el factor de zoom que desee.

Con los dos botones de desplazamiento (①, ③) puede mover lateralmente en la pantalla un encuadre aumentado. Con el factor de zoom 1×, puede utilizar el botón de desplazamiento izquierdo para ir directamente al archivo de imagen anterior, y el botón de desplazamiento derecho para ir al siguiente.

Al ver un archivo de imagen con factor de zoom $1 \times$, puede pulsar el botón MENU (\odot) para volver a mostrar los 5 símbolos del menú que se han descrito. Vuelva a pulsar el botón para que desaparezcan los símbolos.

Eliminación de archivos de imagen

Para eliminar el archivo de imagen seleccionado de la tarjeta SD, marque el símbolo de eliminación i y confirme con el botón i (10). Ahora, en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el símbolo de confirmación i, y a la derecha, el símbolo de cancelación i. Mediante los botones de desplazamiento (10, 30) puede seleccionar o i. El símbolo elegido se muestra un poco más grande. Pulse el botón i para ejecutar la función seleccionada.

Acceso al menú de configuración

Pulse el botón MENU (③) para acceder al primer nivel del menú de configuración:



Con los dos botones de desplazamiento (\oplus, \textcircled) , seleccione los símbolos individuales, que tienen las funciones descritas a continuación. El símbolo de la función seleccionada en cada momento se muestra en un tamaño un poco más grande y resaltado parcialmente en color. Para activar o desactivar la función seleccionada o acceder a un submenú, pulse el botón \bigcirc (\textcircled) . Para navegar entre las funciones de los submenús se utilizan también los botones mencionados.

Puede cerrar el menú de configuración en cualquier momento pulsando el botón MENU (⑤).

Activación y desactivación del renglón o la línea de lectura Marque este símbolo y pulse el botón o para activar o desactivar el renglón o la línea de lectura que desea ajustar con mayor precisión después. Con la función auxiliar de lectura activada aparece el símbolo , con la función desactivada aparece el símbolo . Administración de los archivos de imagen en la tarjeta SD Marque este símbolo y pulse el botón o para acceder al submenú descrito en el capítulo anterior. Si ha accedido a la administración de archivos de imagen a través del menú de configuración, puede volver al primer nivel de dicho menú mediante el símbolo.

Sectivación y desactivación del aumento gradual

Marque este símbolo y pulse el botón \bigcirc para activar o desactivar la función de aumento gradual mediante los botones \backsim (@) y \backsim (@). Con la función activada aparece el símbolo \bigcirc , con la función desactivada aparece el símbolo \bigotimes .

🤜 Ajuste de la iluminación de lectura

Marque este símbolo y pulse el botón 💿 para ajustar la iluminación de lectura a través de los siguientes símbolos:

- activar o desactivar la iluminación LED completa
- activar solo la fila LED inferior
- 0 % * *
- Los LED superiores izquierdo y derecho se iluminan con la mitad de intensidad
- * * 100 %
- Los LED superiores izquierdo y derecho se iluminan con la máxima intensidad

Confirme la iluminación deseada con el botón 💿.

A través del símbolo 🔁 y confirmando con el botón 💿 volverá al primer nivel del menú de configuración.



Ajuste del brillo de la pantalla

Marque este símbolo y pulse el botón o para ajustar el brillo de la pantalla a través de los siguientes símbolos:

- 50% brillo de la pantalla = 50%
- $_{75\%}$ brillo de la pantalla = 75 %

100% - brillo de la pantalla = 100 %

A través del símbolo 📁 y confirmando con el botón 🙆 volverá al primer nivel del menú de configuración.

J₁ Ajuste del sonido

El ajuste de sonido seleccionado se indica con un símbolo. Margue este símbolo y pulse el botón o para ajustar el sonido a través de los siguientes símbolos:



- sonido 1



🔏 - sin sonido

Una vez seleccionado el valor deseado, el dispositivo vuelve a mostrar el primer nivel del menú.

💳 Activación y desactivación de la función de división de pantalla Marque este símbolo y pulse el botón o para activar o desactivar la función de división de pantalla. Así puede determinar si, al conectar un dispositivo HDMI, se sigue mostrando la pantalla integrada o no. Con la función activada aparece el símbolo 🔚, con la función desactivada aparece el símbolo 🖓

Al activar esta función, la frecuencia de actualización de la imagen de ambos dispositivos se reduce a 30 fotogramas por segundo. Por ello, conviene activar la división de pantalla solo cuando es imprescindible usar la pantalla adicional para la orientación respecto al material de lectura.

🖾 Ajuste de la velocidad de lectura

Marque este símbolo y pulse el botón o para ajustar, a través de los siguientes símbolos, la velocidad de lectura para la función DLS (desplazamiento lineal dinámico), es decir, la velocidad de avance con la que la imagen en vivo se desplaza por la pantalla:

- velocidad de lectura baja
- velocidad de lectura media
- velocidad de lectura alta

Si selecciona estos símbolos con los botones de desplazamiento (①, ③), se muestra al fondo la velocidad de lectura correspondiente a su símbolo.

Una vez seleccionado el valor deseado, el dispositivo vuelve a mostrar el primer nivel del menú. Para volver al primer nivel del menú de configuración sin hacer cambios, seleccione el símbolo 🕤 y pulse el botón 💿.

Marque el símbolo 🗱 y pulse el botón 💿 para acceder al segundo nivel del menú de configuración.



🚼 Ajuste de los renglones o las líneas de lectura

Marque este símbolo y pulse el botón 💿 para ajustar los detalles de los renglones o las líneas de lectura a través de los siguientes símbolos:

- desplazar la posición de la línea de lectura hacia arriba o aumentar el renglón de lectura
- desplazar la posición de la línea de lectura hacia abajo o disminuir el renglón de lectura

🔀 - activación y desactivación del renglón o la línea de lectura

🔚 - cambio entre "línea de lectura roja" y "renglón de lectura"

A través del símbolo 📁 puede volver al menú de configuración.

Configuración de la visualización de falso color

Marque este símbolo y, con el botón , seleccione las combinaciones de falso color que deban estar disponibles más adelante al pulsar el botón 🛈 (@). Por defecto están activadas la combinación negro-blanco e inversión. Las combinaciones no activadas se muestran con una ×.

Marque las combinaciones deseadas con los dos botones de desplazamiento ($\mathbf{0}$, $\mathbf{3}$) y cambie su estado con el botón $\boxed{\bigcirc}$.

A través del símbolo 🔄 puede volver al menú de configuración.



🕙 Ajuste de la fecha y la hora

Marque este símbolo y pulse el botón 💿 para ajustar la hora y la fecha. Margue el símbolo 🔼 para aumentar el valor del parámetro resaltado en blanco con el botón 🙆. Marque el símbolo 🔽 para reducir el valor del parámetro resaltado en blanco con el botón 🗿. Margue el símbolo

y pulse el botón o para seleccionar el siguiente parámetro que configurar. Marque "24H" y pulse el botón 🙆 para cambiar de la visualización de 24 horas a la de 12 horas, usada habitualmente en países anglosajones, y viceversa.

También puede aumentar el valor de un parámetro seleccionado con el botón $\stackrel{Q}{\rightarrow}$ (**D**) y reducirlo con el botón $\stackrel{Q}{\frown}$ (**B**).

A través del símbolo 📁 puede volver al menú de configuración.

• Actualización del firmware

Marque este símbolo y pulse el botón para mostrar la versión actual del *firmware* del dispositivo y actualizarla en caso necesario. Si registra su visolux DIGITAL HD, le informaremos de actualizaciones de *firmware* disponibles.

Para actualizar el *firmware*, proceda del modo siguiente:

- Conecte visolux DIGITAL HD a un PC mediante el cable USB incluido. Observe que la tarjeta SD (^(IIII)) se encuentre en la ranura para la tarjeta.
- 2. Encienda visolux DIGITAL HD. El contenido de la tarjeta SD se mostrará en el PC como unidad de disco "ESCHENBACH".
- 3. En el PC conectado, abra la dirección web que se le facilitó en el correo electrónico para la actualización del *firmware*.
- 4. Descargue el archivo de actualización del *firmware* y guárdelo directamente en la unidad, no en una subcarpeta de la misma.
- 5. Desconecte visolux DIGITAL HD del PC mediante la función "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio", cuyo símbolo aparece en la barra de tareas del sistema operativo.
- 6. Abra el menú de configuración, marque el símbolo 💽 en el segundo nivel del menú y pulse el botón 💿.
- 7. Con los dos botones de desplazamiento (①, ③), marque el símbolo v pulse el botón ○. Para cancelar la actualización y volver a la página anterior, marque el símbolo v pulse el botón ○. Durante la actualización del *firmware* aparece el mensaje "During Fw Update . . . " en la pantalla.

Una vez actualizado correctamente, visolux DIGITAL HD se apaga de forma automática. **No apague el dispositivo durante la actualización del firmware bajo ninguna circunstancia ni extraiga la tarjeta SD del dispositivo.** De lo contrario, visolux DIGITAL HD podría dañarse de forma irreparable. iUn daño así no está cubierto por la garantía!

Conexión HDMI

Con el cable HDMI suministrado, puede conectar el dispositivo a través de su salida HDMI (•) a la entrada HDMI de otro dispositivo, como, p. ej., una televisión. Así es posible reproducir tanto la imagen de la cámara como los archivos de imagen en el dispositivo conectado.

Conexión USB

Con el cable USB suministrado, puede conectar el dispositivo a través de su puerto USB (④) al puerto USB de otro dispositivo, como, p. ej., un ordenador. En ese caso, la tarjeta SD insertada en el dispositivo funciona en el ordenador como unidad "ESCHENBACH" para las operaciones de datos.

Restablecimiento

Si el lector ya no funciona de la manera descrita en estas instrucciones, es posible que se haya producido un error de funcionamiento que puede solucionarse mediante el restablecimiento del lector. Para ello, introduzca cuidadosamente un objeto pequeño y puntiagudo en la abertura de la carcasa (④) y pulse el interruptor situado tras esta.
Características técnicas

Tamaño de la pantalla: Cámara: Rango de aumento: Modos de visualización:	17,9 cm (7") 16:9 1024 \times 600 px enfoque fijo, 2 megapíxeles $2 \times - 22 \times$, regulable gradualmente color real, opción de elegir hasta 14 combinaciones de falso color con aumento de contraste
Autonomía:	aprox. 3:40 h
Tiempo de carga:	aprox. 3 h
Formatos de tarjeta compatibles:	SD, SDHC (máx. 32 GB)
Alimentación de corriente del caro Primaria:	gador: 100 V – 240 V~ 50 – 60 Hz 0,6 A
Secundaria:	9 V CC 2000 mA
Conexión USB:	tipo C
Temperatura de funcionamiento:	+10 °C a +40 °C
Dimensiones (an. \times al. \times pr.)	$201 \times 138 \times 29 \text{ mm}$
Peso:	460 g

Estas instrucciones también están disponibles en Internet en el sitio *http://www.eschenbach-optik.com/*

USB[®] es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y otros países.

Indicaciones de mantenimiento

- No limpie visolux DIGITAL HD con soluciones jabonosas que contengan agentes plastificantes o disolventes orgánicos o a base de alcohol, ni con medios de limpieza abrasivos.
- No limpie visolux DIGITAL HD en baños de ultrasonidos ni con agua corriente.
- Limpie visolux DIGITAL HD exclusivamente con un paño suave y seco. Cuando la suciedad sea intensa (por ejemplo, huellas de dedos) humedezca ligeramente el paño de limpieza.

Eliminación

- Al final de su vida útil, no elimine el lector en ningún caso con la basura doméstica. Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE.
- Elimine el producto o sus piezas a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada o a través del servicio de eliminación de residuos municipal. Respete las normativas en vigor. En caso de duda, póngase en contacto con su servicio de eliminación de residuos. Elimine todo el material de embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente.

Garantía

Dentro del marco de las disposiciones legales, garantizamos el funcionamiento del producto descrito en este manual respecto a los defectos que puedan revelarse y que puedan imputarse a fallos de fabricación o deficiencias en el material. Si se producen daños por un manejo inadecuado, caídas o golpes, se invalidará el derecho a la garantía. Solamente se aplicará la garantía previa presentación del justificante de compra.





Egregio Cliente,

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questo lettore elettronico, un prodotto di qualità della casa Eschenbach.

In qualità di leader del settore per lenti d'ingrandimento e ausili per la lettura, noi della Eschenbach possiamo vantare un'esperienza pluriennale che si riflette nella qualità, nella gestione e nel design dei nostri prodotti.

Versione firmware

Questo manuale di istruzioni per l'uso vale per la versione di firmware "VD7_fw_v1.0.0" o superiore installata su questo apparecchio.

Prima della prima messa in funzione

Prima della prima messa in funzione leggere con attenzione il presente manuale. Solo l'attenta lettura delle presenti istruzioni dettagliate consente di apprendere tutte le funzioni di visolux DIGITAL HD.

Avvertenze relative alla sicurezza

- Pericolo di abbagliamento e lesioni! Non guardare direttamente le sorgenti luminose situate sul fondo dell'apparecchio! Classe di rischio 1 ai sensi della norma EN 62471:2008. Valore di rischio dovuto all'esposizione (EHV - Exposure Hazard Value): 2200 secondi in 800 mm. Il valore limite della Classe Libera viene mantenuto a partire da una distanza di 1,8 m. Pericolo per la retina dovuto alla luce blu: 400 nm - 780 nm.
- Non consentire ai bambini di giocare con le apparecchiature elettriche.
- Caricare il lettore sol con l'adattatore di rete fornito in dotazione!

- Controllare se il visolux DIGITAL HD o l'adattatore di rete presentano danni visibili. Se il visolux DIGITAL HD, l'adattatore di rete o il suo cavo fossero danneggiati, staccare immediatamente l'adattatore connesso dalla rete elettrica. Fare controllare il prodotto da personale qualificato specializzato, prima di riutilizzarlo.
- Non aprire mai l'involucro del visolux DIGITAL HD. In esso non si trovano elementi di comando. In caso di apertura, la garanzia si estingue.
- ▶ Non esporre mai il visolux DIGITAL HD all'umidità.
- Proteggere il visolux DIGITAL HD da urti o colpi e dal calore eccessivo! Non collocare mai il visolux DIGITAL HD su termosifoni e non esporli mai alla luce solare diretta.
- Il dissipatore di calore sul retro dell'apparecchio provvede a scaricare all'esterno il calore che si sviluppa durante il funzionamento all'interno dell'apparecchio. Un netto riscaldamento è normale.
- Ricordare tali pericoli anche ad altre persone e soprattutto ai bambini!

Volume di fornitura

- visolux DIGITAL HD
- Cavo USB (tipo C)
- Cavo HDMI
- Caricatore con adattatori per EU, GB, US, AUS
- Custodia
- Panno per pulire
- Istruzioni per l'uso
- Lanyard

Elementi funzionali

(per le figure vedasi pagina pieghevole)

- 1. Tasto per scorrere verso destra
- 2. LED per il controllo del livello di carica
- 3. Attacco per adattatore di rete
- 4. Raccordo USB
- 5. Tasto "MENU" per aprire il comando del menu
- 6. Uscita HDMI
- 7. Piedistallo estraibile
- 8. Tasto per scorrere verso sinistra
- 9. Lampada LED per la lettura
- 10. Dissipatore di calore
- 11. Fotocamera
- 12. 🖓 Tasto per ingrandire il fattore zoom
- 13. 🖳 Tasto per ridurre il fattore zoom
- 14. Display
- 15. Tasto on/off
- 16. Tasto 🌒 per richiamare le funzioni di contrasto
- 17. Tasto o per memorizzare file immagine e confermare opzioni di menu
- 18. Scheda SD
- 19. Copertura sullo slot della scheda SD
- 20. Occhiello attraverso cui far passare un laccio per appendere l'apparecchio
- 21. Apertura tramite interruttore di resettaggio

Utilizzo

Caricamento della batteria interna:

Prima di utilizzare visolux DIGITAL HD per la prima volta indipendentemente dall'alimentazione di rete, si devono caricare completamente le batterie interne!

Per caricare infilare la spina del cavo di carica nell'attacco per l'adattatore di rete (3) del visolux DIGITAL HD. Dopo di ciò collegare l'adattatore di rete all'adattatore previsto per il luogo di utilizzo e inserire l'adattatore di rete in una presa di rete. Il tempo di ricarica è circa 3 ore. Durante la ricarica il LED per il controllo del livello di carica (2) è acceso con colore rosso. Al termine del processo di caricamento esso è acceso con colore verde. Quando la ricarica è terminata, staccare l'adattatore di rete dalla spina e dal visolux DIGITAL HD.

É possibile utilizzare il visolux DIGITAL HD anche durante la ricarica. Tuttavia, in caso di utilizzo durante il caricamento, il tempo di ricarica sarà più lungo.

Accensione/spegnimento

Per accendere visolux DIGITAL HD tenere premuto il tasto on/off (()) per un secondo. Sul display (1) compare in modalità live l'immagine della fotocamera. Sul margine superiore dell'immagine vi sono 3 simboli che mostrano per circa 2 secondi il livello di carica della batteria, l'ingrandimento attualmente impostato e la luminosità del display. I simboli a pila hanno i seguenti significati:

- Batteria completamente carica
- Capacità 50%
- Batteria esaurita

Per spegnere tenere premuto il tasto on/off () per un secondo. Le impostazioni attuali dell'ingrandimento, della modalità di rappresentazione e della luminosità del display vengono salvate.

- Capacità 75% Capacità 25%

Per non consumare inutilmente la carica delle batterie interne, il visolux DIGITAL HD si spegne automaticamente se non viene mosso per più di 5 minuti. Se si ha intenzione di utilizzare il lettore dopo la scadenza di questo tempo, occorre riaccenderlo.

Lettura con l'apparecchio

Accendere visolux DIGITAL HD, aprire il piedistallo (1) e appoggiare l'apparecchio sul testo da leggere. L'immagine dell'area al di sotto della fotocamera (1) compare ora sul display (2).

In caso di utilizzo dell'apparecchio con il fattore d'ingrandimento minimo $2 \times$ si vede sul display l'inquadratura completa di 7 cm. In caso di ingrandimenti maggiori il campo inquadrato si riduce.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Grazie alla possibilità di scorrere lungo il testo, non è necessario neanche in caso di ingrandimenti maggiori spostare orizzontalmente l'apparecchio per leggere una colonna intera. Per spostare l'inquadratura verso destra premere ripetutamente il tasto di scorrimento (**①**) o tenerlo premuto. Per spostare l'inquadratura verso sinistra premere ripetutamente il tasto di scorrimento (**③**) o tenerlo premuto.

Per spostare l'inquadratura sulla battuta sinistra premere rapidamente per due volte consecutive il tasto di scorrimento sinistro. In tal modo si trova velocemente l'inizio della riga successiva.

Iniziare a leggere.

Suggerimenti per migliorare l'orientamento:

Il piedistallo è munito di scanalature (A) che sono disposte a filo con l'asse della fotocamera. Attraverso queste scanalature è possibile "appoggiare" più facilmente l'apparecchio al centro anche su oggetti rotondi, ad esempio per leggere gli ingredienti sulle lattine.

Sul lato inferiore si trovano rigonfiamenti sensibili al tatto (B) che segnano i confini laterali del campo visivo.

Sul lato anteriore si trovano marcature sensibili al tatto (C) che visualizzano la posizione della fotocamera sul lato inferiore.





Impostazione del fattore d'ingrandimento

All'atto dell'accensione l'immagine della fotocamera viene rappresentata con il fattore d'ingrandimento che era impostato al momento dell'ultimo spegnimento. Per aumentare l'ingrandimento fino al fattore 22×, tenere premuto il tasto 2. Per ridurre l'ingrandimento fino al fattore 2×, tenere premuto il tasto 2. Per modificare il fattore d'ingrandimento, è anche possibile premere questi tasti brevemente e ripetutamente.

Rappresentazione in falso colore

Per visualizzare l'immagine della fotocamera in falsi colori allo scopo di intensificare il contrasto, premere il tasto \textcircled (**(**). Premere nuovamente il tasto, all'occorrenza più volte, per passare da un falso colore all'altro e per tornare alla rappresentazione in colore originale. Al momento della consegna sono preimpostati come falsi colori nero/bianco e bianco/ nero.

Per impostare altre rappresentazioni cromatiche, richiamare il sottomenu per la selezione dei falsi colori. A tale scopo premere il tasto MENU (\mathfrak{S}), comandare tramite i due tasti di scorrimento (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}) il simbolo \mathfrak{R} e confermare la selezione premendo il tasto \bigcirc . Dopo di ciò selezionare tramite i tasti di scorrimento (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}) il simbolo \mathfrak{R} e confermare nuovamente con il tasto \bigcirc . Anche il comando delle combinazioni cromatiche desiderate avviene tramite i due tasti di scorrimento (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}), mentre per confermare il cambiamento di stato si deve premere il tasto \bigcirc . Le combinazioni non attivate vengono rappresentate con una \times .

Per chiudere il menu delle impostazioni premere il tasto MENU (⑤).

Salvataggio dell'immagine attuale come file

Per visualizzare l'immagine attuale della fotocamera sul display come immagine provvisoria e per salvarla come file sulla scheda SD inserita, premere brevemente il tasto (). Per ritornare alla visualizzazione dell'immagine attuale, premere di nuovo brevemente il tasto ().

Richiamo di file immagine dalla scheda SD

Per visualizzare le immagini precedentemente salvate sulla scheda SD, tenere premuto il tasto o per 3 secondi o aprire il menu impostazioni qui di seguito descritto tramite il tasto () e il simbolo . Comparirà il seguente menu:



Sotto al centro viene visualizzato il file immagine attualmente selezionato. Alla sua sinistra il file precedente, alla sua destra il file successivo.

Con i due tasti di scorrimento (①, ③) evidenziare i singoli simboli, i quali possiedono le funzioni di seguito descritte:

- seleziona il file immagine precedente
- seleziona il file immagine successivo
- scegli il file attualmente selezionato come preferito. Se non sono selezionate preferenze, il simbolo è coperto da una crocetta.
- Consiglio: Al richiamo del menu viene sempre visualizzato per primo al centro tra i simboli il file immagine evidenziato come preferito. Per questo si può evidenziare solo un file come preferito.
- 📬 -
- cancella dalla scheda SD il file immagine selezionato
- chiudi il menu e ritorna alla visualizzazione dell'immagine attuale

Il simbolo della relativa funzione evidenziata viene rappresentato con dimensioni leggermente maggiori. Per attivare la relativa funzione selezionata, premere il tasto \bigcirc (\mathbf{O}).

Per visualizzare a pieno schermo il file immagine che compare al centro, premere il tasto 4. Con i tasti 4 e 4 si può impostare il fattore zoom desiderato.

Un'inquadratura rimpicciolita con zoom può venire spostata di lato sul display con i due tasti di scorrimento (①, ③). Con fattore zoom $1 \times si$ può passare con il tasto di scorrimento sinistro direttamente al file immagine precedente e con quello destro al file immagine successivo.

In caso di visualizzazione di un file con fattore zoom $1 \times$ si può premere il tasto MENU (**⑤**) per far ricomparire i 5 simboli menu. descritti. Per far di nuovo scomparire i simboli, premere nuovamente il tasto.

Cancellazione di file immagine

Per cancellare dalla scheda SD il file immagine selezionato, selezionare il simbolo di cancellazione il e confermare la selezione premendo il tasto (1). Ora sul display in basso a sinistra compare il simbolo di conferma e a destra il simbolo di annullamento . Tramite i tasti di scorrimento (1, 3) si può selezionare oppure . Il relativo simbolo selezionato viene rappresentato con dimensioni leggermente maggiori. Per eseguire la funzione selezionata, premere il tasto ().

Richiamo del menu impostazioni

Per richiamare il primo livello del menu impostazioni, premere il tasto MENU (⑤):



Con i due tasti di scorrimento (O, O) selezionare i singoli simboli, i quali possiedono le funzioni di seguito descritte. Il simbolo della relativa funzione selezionata viene rappresentato con dimensioni leggermente maggiori e in parte colorato. Per attivare o disattivare la relativa funzione selezionata o richiamare un sottomenu presente, premere il tasto \bigcirc (O). Anche nei sottomenu le funzioni si comandano con i tasti indicati.

Si può chiudere il menu impostazioni in ogni momento premendo il tasto MENU (⑤).

Accensione/spegnimento della linea/riga di lettura

Per accendere o spegnere la riga di lettura che si può poi impostare più precisamente nel menu, selezionare questo simbolo e premere il tasto . Se la funzione di ausilio alla lettura è attivata compare il simbolo se la funzione è disattivata compare il simbolo .

🗖 Gestione di file immagine sulla scheda SD

Per richiamare il sottomenu descritto al capitolo precedente, selezionare questo simbolo e premere il tasto <a>[O]. Dopo che è stata richiamata la gestione file immagine tramite il menu impostazioni, tramite il simbolo si ritorna al primo livello del menu impostazioni.

Attivazione/disattivazione dell'ingrandimento continuo Per attivare o disattivare la funzione dell'ingrandimento continuo tramite i tasti 4 ($\mathbf{0}$) e 4 ($\mathbf{0}$), selezionare questo simbolo e premere il tasto $\boxed{\circ}$. Se la funzione è attivata compare il simbolo 2, se la funzione è disattivata compare il simbolo 2 (\mathbf{s}).

Per impostazione dell'illuminazione del testo da leggere Per impostare tramite i seguenti simboli l'illuminazione del testo da leggere, selezionare questo simbolo e premere il tasto ::

- spegni o accendi l'intera illuminazione LED
 - è accesa solo la fila di LED inferiore
- 🔅 🔅 50 %
- i LED superiori a destra e a sinistra sono accesi con il 50% della potenza
- i LED superiori a destra e a sinistra sono accesi con il 100% della potenza

Confermare l'illuminazione desiderata con il tasto 🙆.

Tramite il simbolo 🔁 e la conferma con il tasto 💿 si ritorna al primo livello del menu impostazioni.



Impostazione della luminosità del display

Per impostare tramite i seguenti simboli la luminosità del display, selezionare questo simbolo e premere il tasto ::

- 50% luminosità del display = 50%
- $_{75\%}$ luminosità del display = 75 %
- 100% luminosità del display = 100%

Tramite il simbolo 🔄 e la conferma con il tasto 💿 si ritorna al primo livello del menu impostazioni.

Impostazione segnale acustico

Il relativo segnale acustico impostato viene visualizzato come simbolo. Per impostare tramite i seguenti simboli il segnale acustico dell'apparecchio, selezionare questo simbolo e premere il tasto []:

🚺 - segnale acustico 1



🎵 - segnale acustico 2

🔏 - nessun segnale acustico

Dopo la selezione del valore desiderato, l'apparecchio ritorna alla visualizzazione del primo livello del menu.

💳 Attivazione/disattivazione della funzione Split Screen (doppio display) Per impostare tramite i seguenti simboli la funzione Split Screen, selezionare questo simbolo e premere il tasto []. In tal modo si stabilisce se all'allacciamento di un apparecchio HDMI il display integrato deve continuare a venire visualizzato o no. Se la funzione è attivata compare il simbolo 🔚, se la funzione è disattivata compare il simbolo 🔚 .

L'attivazione di questa funzione riduce il tasso di ripetizione delle immagini di entrambi gli apparecchi a 30 immagini al secondo. Per questo motivo si consiglia di attivare la funzione Split Screen solo se il display aggiuntivo è assolutamente necessario per orientarsi nel testo da leggere.

🛍 Impostazione della velocità di lettura

Per impostare tramite i seguenti simboli la velocità di lettura per la funzione DLS (Dynamic Line Scrolling), dunque la velocità di avanzamento con la quale l'immagine attuale si muove lungo il display nello scorrimento, selezionare questo simbolo e premere il tasto o:

- velocità di lettura bassa
- velocità di lettura media
- velocità di lettura elevata

Se si selezionano questi simboli con i tasti di scorrimento (①, ③), sullo sfondo viene rappresentata a titolo esemplificativo la velocità di lettura legata al relativo simbolo.

Dopo la selezione del valore desiderato, l'apparecchio ritorna alla visualizzazione del primo livello del menu. Per tornare al primo livello del menu impostazioni senza modifiche, selezionare il simbolo 🕤 e premere il tasto 💿.

Per richiamare il secondo livello del menu impostazioni, selezionare il simbolo 🔅 e premere il tasto <a>[.



🕄 Impostazione della linea/riga di lettura

Per impostare tramite i seguenti simboli i dettagli della linea o riga di lettura, selezionare questo simbolo e premere il tasto ::

 sposta in s la posizione della linea di lettura ossia ingrandisci la riga di lettura

- 🔽 sposta in giù la posizione della linea di lettura ossia riduci la riga di lettura
- 🔀 accendi/spegni la linea/riga di lettura
- 🔚 commutazione "linea di lettura rossa" o "riga di lettura"

Attraverso il simbolo 🔄 si ritorna al menu impostazioni.

Configurazione della visualizzazione con falsi colori Selezionare questo simbolo per poi selezionare con il tasto 🙆 le combinazioni di falsi colori che si desiderano siano successivamente a disposizione al momento della pressione del tasto (). Nell'impostazione standard sono attivati nero-bianco più inversione. Le combinazioni non attivate vengono rappresentate con una ×.

Selezionare le combinazioni desiderate con i due tasti di scorrimento (1, 3) e modificare il loro stato con il tasto .

Attraverso il simbolo 📁 si ritorna al menu impostazioni.



Impostazione data e ora

Per impostare data e ora, selezionare questo simbolo e premere il tasto O. Per aumentare con il tasto O il numero di parametri rappresentati di bianco, selezionare il simbolo 🔼 . Per ridurre con il tasto 💽 il numero di parametri rappresentati di bianco, selezionare il simbolo 🔽. Per selezionare il parametro successivo per l'impostazione, selezionare il simbolo 🕨 e premere il tasto 🙆. Per passare nella visualizzazione dell'ora dal formato 24 ore al formato 12 ore consueto nei paesi anglosassoni, selezionare "24H" e premere il tasto []. In alternativa si può anche aumentare il valore di un parametro selezio-

nato con il tasto \bigcirc (**2**) e ridurlo con il tasto \bigcirc (**3**).

Attraverso il simbolo 🔁 si ritorna al menu impostazioni.

Aggiornamento del firmware

Per visualizzare la versione attuale del firmware dell'apparecchio e all'occorrenza aggiornarla, selezionare questo simbolo e premere il tasto . Se si registra il proprio visolux DIGITAL HD, si ricevono informazioni sugli aggiornamenti del firmware disponibili.

Per aggiornare il firmware, si prega di procedere come segue:

- 1. Collegare la visolux DIGITAL HD a un PC tramite il cavo USB in dotazione. Badare che la scheda SD (()) si trovi nell'apposito slot.
- 2. Accendere la visolux DIGITAL HD. Il contenuto della scheda SD viene ora visualizzato sul PC come drive "ESCHENBACH".
- 3. Con il PC collegato aprire l'indirizzo web relativo all'aggiornamento del firmware che Le è stato comunicato.
- 4. Scaricare l'aggiornamento del firmware e salvarlo direttamente sul drive e non in una sottocartella del drive.
- 5. Staccare la visolux DIGITAL HD dal PC tramite la funzione "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione di media", il cui simbolo si trova nella barra delle applicazioni del sistema operativo.
- 6. Aprire il menu impostazioni, selezionare nel secondo livello del menu il simbolo 📀 e premere il tasto 💿.
- 7. Tramite i due tasti di scorrimento (①, ③) selezionare il simbolo
 e premere il tasto
 Der annullare l'aggiornamento e ritornare alla pagina precedente, selezionare il simbolo
 e premere il tasto

Durante l'aggiornamento del firmware compare sul display il messaggio "During Fw Update"...". Dopo che l'aggiornamento è riuscito, visolux DIGITAL HD si spegne automaticamente. Non spegnere assolutamente l'apparecchio durante l'aggiornamento del firmware e non rimuovere in alcun caso la scheda SD dall'apparecchio. Altrimenti la visolux DIGITAL HD potrebbe subire danni irreparabili. Un simile danno non è coperto da garanzia!

Attacco HDMI

Con il cavo HDMI in dotazione si può collegare l'apparecchio tramite la sua uscita HDMI (•) all'ingresso HDMI di un altro dispositivo, per es. di un televisore. In tal modo si possono riprodurre sul dispositivo allacciato sia l'immagine della fotocamera sia file immagine.

Attacco USB

Con il cavo USB in dotazione si può collegare l'apparecchio tramite il suo attacco USB (④) all'attacco USB di un computer. La scheda SD inserita nell'apparecchio viene messa a disposizione del computer come drive "ESCHENBACH" per l'elaborazione di file.

Resettaggio

Se il lettore non funziona più come descritto in queste istruzioni, probabilmente si è verificata un'anomalia che può venire eliminata resettando il lettore. Introdurre a tale scopo con cautela un oggetto sottile e appuntito nell'apertura dell'involucro (④) e premere l'interruttore che si trova dietro.

Dati tecnici

Dimensioni del display: Fotocamera: Campo d'ingrandimento: Modalità di rappresentazione:	17,9 cm (7") 16:9 1024×600 px Fixfokus, 2 Megapixel $2 \times - 22 \times$, a regolazione continua colore originale, per l'intensificazione del contrasto si possono selezionare fino a 14 combinazioni di falsi colori
Durata di esercizio:	ca. 3:40 ore
Tempo di ricarica:	ca. 3 ore
Formati schede supportati:	SD, SDHC (max. 32 GB)
Alimentazione di corrente del cari Primaria: Secondaria:	catore: 100 V – 240 V~ 50 – 60 Hz 0,6 A DC 9 V 2000 mA
Attacco USB:	tipo C
Intervallo di temperatura: Dimensioni (largh. \times alt. \times prof.) Peso:	da +10 °C a +40 °C 201 × 138 × 29 mm 460 g

Questo manuale di istruzioni per l'uso è disponibile anche in Internet al sito

http://www.eschenbach-optik.com/

USB[®] è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.

HDMI e il logo HDMI-Logo sono marchi o marchi registrati della HDMI Licensing LLC negli USA e in altri paesi.

Manutenzione

- Per pulire la visolux DIGITAL HD non utilizzare liscivie di sapone contenenti emollienti, né solventi alcolici od organici o detergenti graffianti!
- Non pulire la visolux DIGITAL HD in bagno a ultrasuoni o sotto l'acqua corrente!
- Pulire la visolux DIGITAL HD solo con un panno morbido e asciutto. In caso di sporco più intenso (ad es. impronte digitali), inumidire leggermente il panno per la pulizia.

Smaltimento

- Al termine dell'utilizzo non gettare assolutamente il lettore nei normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/UE.
- Smaltire il prodotto o singoli componenti di esso presso un'azienda di smaltimento autorizzata o dall'ente di smaltimento comunale. Rispettare le leggi vigenti. In caso di dubbi, mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente. Smaltire il materiale di imballaggio in modo ecocompatibile.

Garanzia

Garantiamo la funzionalità del prodotto descritto nel presente manuale di istruzioni, in relazione ai guasti riconducibili a difetti di fabbricazione o materie prime nell'ambito delle norme in vigore. I danni derivanti da uso improprio o da cadute o urti non sono coperti dalla presente garanzia. Per ottenere le prestazioni previste in garanzia è necessario presentare una prova d'acquisto!





Nederlands

Geachte klant,

Fijn dat u hebt gekozen voor dit elektronische leesapparaat, een kwaliteitsproduct van de firma Eschenbach.

Als marktleider voor loepen en leeshulpmiddelen kunnen wij bij Eschenbach bogen op jarenlange ervaring, die tot uitdrukking komt in de kwaliteit, de behandeling en het design van onze producten.

Firmware-versie

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de op dit apparaat geïnstalleerde firmware-versie VD7_fw_v1.0.0 of hoger.

Vóór de eerste ingebruikname

Lees vóór de eerste ingebruikname deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Alleen door deze uitgebreide gebruiksaanwijzing door te nemen, kunt u alle functies van de visolux DIGITAL HD leren kennen.

Veiligheidsinstructies

- Gevaar voor verblinding en letsel! Niet in de lichtbronnen aan de onderkant van de behuizing kijken! Risicogroep 1 conform EN 62471:2008. Risicowaarde van de blootstelling (EHV): 2200 seconden in 800 mm. De grenswaarde van de vrije groep wordt vanaf 1,8 m afstand aangehouden. Risico voor het netvlies door blauw licht 400 nm tot 780 nm.
- ► Laat kinderen niet zonder toezicht omgaan met elektro-apparaten.
- Laad de lezer uitsluitend op met de meegeleverde netvoedingsadapter!

- Controleer de visolux DIGITAL HD en de netvoedingsadapter met kabel op zichtbare schade. Als de visolux DIGITAL HD, de netvoedingsadapter of de kabel ervan beschadigd is, koppelt u de aangesloten netvoedingsadapter meteen los van de netstroom. Laat het product door gekwalificeerd personeel nakijken, voordat u het weer gaat gebruiken.
- Open nooit de behuizing van de visolux DIGITAL HD. Daarin bevinden zich geen bedieningselementen. Als de behuizing toch wordt geopend, vervalt de garantie.
- Stel de visolux DIGITAL HD nooit bloot aan vocht.
- Bescherm de visolux DIGITAL HD tegen stoten of schokken en overmatige hitte! Leg de visolux DIGITAL HD nooit op verwarmingen of in rechtstreeks zonlicht!
- De warmteafvoerplaat aan de achterkant voert, als het apparaat in werking is, de ontstane warmte uit het inwendige van het apparaat af. Een duidelijk hogere temperatuur van het apparaat is normaal.
- ► Wijs ook andere personen vooral kinderen op deze gevaren!

Inhoud van het pakket

- ► visolux DIGITAL HD
- ► USB-kabel (type C)
- HDMI-kabel
- Oplader met adapters voor EU, GB, US, AUS
- ► Etui
- Reinigingsdoekje
- Gebruiksaanwijzing
- Keycord

Functieonderdelen

(afbeelding: zie uitvouwpagina)

- 1. Rechter scrolltoets
- 2. Controle-LED voor opladen
- 3. Aansluiting voor netvoedingsadapter
- 4. USB-aansluiting
- 5. Toets "MENU" voor openen van de menubesturing
- 6. HDMI-uitgang
- 7. Uitklapbare voet
- 8. Linker scrolltoets
- 9. LED-verlichting voor leesmateriaal
- 10. Warmteafvoerplaat
- 11. Camera
- 12. 2 Toets voor verhoging van de zoomfactor
- 13. 🦳 Toets voor verlaging van de zoomfactor
- 14. Display
- 15. Aan-/uitknop
- 16. **•** -toets voor oproepen van contrastfuncties
- 17. O-toets voor opslag van beeldbestanden en bevestiging van menuopties
- 18. SD-kaart
- 19. Afdekking van SD-kaartslot
- 20. Oogje voor doortrekken van een keycord voor omhangen van het apparaat
- 21. Opening middels reset-schakelaar

Bediening

Opladen van de interne accu:

Voordat u de visolux DIGITAL HD voor het eerst los van de netvoeding kunt gebruiken, moet u de interne accu's volledig opladen!

Voor het opladen steekt u de stekker van de oplaadkabel in de aansluiting voor de netvoedingsadapter (3) van de visolux DIGITAL HD. Verbind de netvoedingsadapter daarna met de voor de gebruikslocatie bestemde adapter en steek de netvoedingsadapter in een stopcontact. De oplaadtijd bedraagt ca. 3 uur. Tijdens het opladen brandt de controle-LED voor het opladen (**2**) rood. Na afloop van het opladen brandt deze groen. Haal de netvoedingsadapter uit het stopcontact en uit de visolux DIGITAL HD wanneer het opladen gereed is.

U kunt de visolux DIGITAL HD tijdens het opladen gebruiken. Bij gebruik tijdens het opladen wordt de oplaadtijd wel langer.

Aan-/uitzetten

Houd de aan-/uitknop () een seconde lang ingedrukt om de visolux DIGITAL HD aan te zetten. Het camerabeeld verschijnt in de livebeeldmodus op het display (**@**). Boven aan het display geven 2 symbolen ca. 3 seconden lang de acculaadtoestand, de actuele vergrotingsfactor en de displayhelderheid aan. De accusymbolen hebben de volgende betekenis:

- Accu volledig opgeladen
 - Capaciteit 50%

Capaciteit 75% Capaciteit 25%

Accu leeg

Om de lezer uit te zetten, houdt u de aan-/uitknop () een seconde lang ingedrukt. De actuele instellingen voor de vergroting, weergavemodus en beeldschermhelderheid worden opgeslagen.

Om de interne accu's te sparen, wordt de visolux DIGITAL HD automatisch uitgeschakeld wanneer hij ongeveer 5 minuten niet wordt bewogen. Als u de lezer na deze tijd weer wilt gebruiken, zet u hem opnieuw aan.

Lezen met het apparaat

Schakel de visolux DIGITAL HD in, klap de voet (\mathbf{O}) uit en plaats het apparaat op het leesmateriaal. De afbeelding van het bereik onder de camera (\mathbf{O}) verschijnt op het display (\mathbf{O}) .

Bij gebruik van het apparaat met de minimale vergrotingsfactor $2 \times$ ziet u de volledige beelduitsnede van 7 cm op het display. Bij hogere vergrotingen wordt deze beelduitsnede kleiner.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Door de scrollmogelijkheid is het ook bij hogere vergrotingen niet nodig om het hele apparaat zijwaarts te verschuiven om een hele krantenkolom te lezen. Druk een aantal malen op de rechter scrolltoets (①) of houd deze ingedrukt om de beelduitsnede naar rechts te verschuiven. Druk een aantal malen op de linker scrolltoets (③) of houd deze ingedrukt om de beelduitsnede naar links te verschuiven.

Druk twee keer snel achtereen op de linker scrolltoets om de beelduitsnede naar de linkeraanslag te verschuiven. Zo vindt u snel het begin van de volgende regel.

Begin met lezen.

Tips voor verbetering van de stand:

De voet is voorzien van inkervingen (A), die in één lijn met de camera-as zijn. Met behulp van deze inkervingen kunt u het apparaat makkelijker ook op ronde voorwerpen gecentreerd "plaatsen", om bijvoorbeeld gegevens over de inhoud van blikjes enz. te lezen.

Aan de onderkant vindt u voelbare welvingen (B), die de begrenzingen aan de zijkanten van het zichtveld markeren.

Aan de voorkant vindt u voelbare markeringen (C), die de positie van de camera aan de onderkant aangeven.





Vergrotingsfactor instellen

Bij inschakeling wordt het camerabeeld weergegeven met de bij de vorige uitschakeling ingestelde vergrotingsfactor. Houd de \sim -toets ingedrukt om de vergroting tot maximaal factor 22× te verhogen. Houd de \sim -toets ingedrukt om de vergroting tot maximaal factor 2× te verlagen. U kunt ook herhaald op deze toetsen drukken om de vergrotingsfactor te wijzigen.

Weergave in valse kleuren

Om het camerabeeld ter versterking van het contrast weer te geven in valse kleuren, drukt u op de \bigcirc -toets (0). Druk desgewenst een aantal keren op deze toets om de verschillende modi voor valse kleuren te doorlopen en terug te keren naar de weergave van ware kleuren. Bij levering zijn als valse kleuren z/w en w/z standaard ingesteld.

Om meer weergaven van valse kleuren in te stellen, roept u het submenu voor selectie van valse kleuren op. Dit doet u als volgt: druk op de MENU-toets (⑤), selecteer middels de beide scrolltoetsen (①, ⑧) het symbool 🛐 en bevestig uw selectie door te drukken op de \bigcirc -toets. Selecteer daarna middels de scrolltoetsen (①, ⑧) het symbool \bigcirc en bevestig weer met de \bigcirc -toets. Het instellen van de gewenste combinaties van valse kleuren vindt eveneens plaats middels de beide scrolltoetsen (①, ⑧), en de bevestiging van de statuswijziging ervan met de \bigcirc -toets. De niet geactiveerde combinaties worden weergegeven met een \times .

Druk op de MENU-toets (**⑤**), om het instellingsmenu te sluiten.

Livebeeld opslaan als bestand

Druk kort op de O-toets (**1**), om het actuele camerabeeld op het display als stilstaand beeld weer te geven en als bestand op de geplaatste SD-kaart op te slaan. Druk nogmaals op de O-toets om terug te gaan naar weergave van het livebeeld.

Beeldbestanden oproepen van de SD-kaart

Om op de SD-kaart opgeslagen beeldbestanden weer te geven, houdt u de o-toets 3 seconden lang ingedrukt of opent u het hierna beschreven instellingsmenu middels de MENU-toets () en het symbool . Het volgende menu verschijnt:



Daaronder wordt in het midden het geselecteerde beeldbestand weergegeven. Links daarvan het voorafgaande beeldbestand, rechts ervan het volgende.

Met de beide scrolltoetsen (①, ③) markeert u de afzonderlijke symbolen, die de hierna beschreven functies hebben:



- het volgende beeldbestand selecteren
- het geselecteerde bestand als favoriet selecteren. Als er geen favoriet is geselecteerd, staat er een kruis door het symbool.
- Tip: Het als favoriet gemarkeerde beeldbestand wordt bij het oproepen van het menu altijd eerst midden onder de symbolen weergegeven. Daarom kan slechts één bestand als favoriet zijn gemarkeerd.
 - i het geselecteerde beeldbestand van de SD-kaart verwijderen
 - menu afsluiten en teruggaan naar de weergave van het livebeeld

Het symbool voor de gemarkeerde functie wordt iets groter weergegeven. Om de geselecteerde functie te activeren, drukt u op de O-toets (**0**). Om het centraal weergegeven beeldbestand displayvullend weer te geven, drukt u op de 2-toets. Met de toetsen 2 en 2 kunt u de gewenste zoomfactor instellen.

Een beelduitsnede waarop is ingezoomd, kunt u met de beide scrolltoetsen (①, ③) op het display zijwaarts verschuiven. Bij zoomfactor 1× kunt u met de linker scrolltoets direct naar het voorgaande beeldbestand, en met de rechter scrolltoets naar het volgende beeldbestand springen.

Bij weergave van een beeldbestand met zoomfactor $1 \times \text{kunt u op de}$ MENU-toets (**⑤**) drukken om de beschreven 5 menusymbolen opnieuw weer te geven. Druk nogmaals op de toets om de symbolen weer te verbergen.

Beeldbestanden wissen

Om het geselecteerde beeldbestand van de SD-kaart te verwijderen, markeert u het wissymbool 1 en bevestigt u met de \bigcirc -toets (0). Nu verschijnt linksonder op het display het bevestigingssymbool \checkmark en rechts het annuleersymbool $\Huge{1}$. Middels de scrolltoetsen (0, 0) kunt u $\Huge{1}$ of $\Huge{1}$ selecteren. Het geselecteerde symbool wordt iets groter weergegeven. Druk op de \bigcirc -toets om de geselecteerde functie uit te voeren.

Instellingsmenu oproepen

Druk op de MENU-toets (**⑤**) om het eerste niveau van het instellingsmenu op te roepen:



Met de beide scrolltoetsen (\oplus, \textcircled) selecteert u de afzonderlijke symbolen, die de hierna beschreven functies hebben. Het symbool voor de geselecteerde functie wordt iets groter en deels met een kleuraccent weergegeven. Om de geselecteerde functie in resp. uit te schakelen, of een submenu van de functie op te roepen, drukt u op de \bigcirc -toets (\textcircled) . Ook in de submenu's bestuurt u de functies met de eerder genoemde toetsen.

U kunt het instellingsmenu op elk gewenst moment afsluiten door op de MENU-toets (⑤) te drukken.

Keeslijn/-regel in-/uitschakelen

Markeer dit symbool en druk op de oleslijn/-regel in of uit te schakelen, die u verderop in het menu nauwkeuriger kunt instellen. Als de leeshulpfunctie is ingeschakeld, verschijnt het symbool , bij uitgeschakelde functie het symbool X.

🗖 Beeldbestanden op de SD-kaart beheren

stuk beschreven submenu te openen. Wanneer u via het instellingsmenu het beeldbestandsbeheer hebt opgeroepen, gaat u via het symbool 📁 terug naar het eerste niveau van het instellingsmenu.

Cartering in-/uitschakelen

Markeer dit symbool en druk op de olitette voor traploze vergroting in of uit te schakelen met de toetsen 2 (**D**) en 2 (**B**). Als de functie is ingeschakeld, verschijnt het symbool 💁, bij uitgeschakelde functie het symbool \mathbb{X} .

Verlichting voor leesmateriaal instellen

Markeer dit symbool en druk op de O-toets om middels de volgende symbolen de verlichting voor het leesmateriaal in te stellen:

- de volledige LED-verlichting in- of uitschakelen
- alleen de onderste rij LED's is ingeschakeld
- de bovenste LED's rechts en links branden op half vermogen
- de bovenste LED's rechts en links branden op vol vermogen

Bevestig de gewenste verlichting met de O-toets.

Middels het symbool 🔄 en bevestiging met de 🙆-toets gaat u terug naar het eerste niveau van het instellingsmenu.



🦉 Displayhelderheid instellen

Markeer dit symbool en druk op de O-toets om middels de volgende symbolen de displayhelderheid in te stellen:

- 50% Displayhelderheid = 50%
- 75% Displayhelderheid = 75%

100% - Displayhelderheid = 100%

Middels het symbool 🔄 en bevestiging met de 🙆-toets gaat u terug naar het eerste niveau van het instellingsmenu.

Geluidssignaal instellen

Het momenteel ingestelde geluidssignaal wordt als symbool weergegeven. Markeer dit symbool en druk op de O-toets om middels de volgende symbolen het geluidssignaal van het apparaat in te stellen:



🚺 - Geluidssignaal 1



💢 - Geen geluidssignaal

Na selectie van de gewenste waarde gaat het apparaat terug naar weergave van het eerste menuniveau.

🗖 Splitscreen-functie in-/uitschakelen

Markeer dit symbool en druk op de olterets om middels de splitscreenfunctie in of uit te schakelen. Hiermee stelt u in of bij aansluiting van een HDMI-apparaat het ingebouwde display nog beeld weergeeft of niet. Als de functie is ingeschakeld, verschijnt het symbool \mathbb{F}_{-} , bij uitgeschakelde functie het symbool 🖓.

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de beeldfrequentie van beide apparaten verlaagd tot 30 beelden per seconde. Activeer splitscreen daarom alleen als het tweede display beslist voor de oriëntatie op het leesmateriaal nodig is.

Leessnelheid instellen

Markeer dit symbool en druk op de ontoets om middels de volgende symbolen de leessnelheid voor de DLS-functie (Dynamic Line Scrolling) in te stellen, met andere woorden de snelheid waarmee het livebeeld bij het scrollen over het display beweegt:

- Lage leessnelheid
- Gemiddelde leessnelheid
- Hoge leessnelheid

Wanneer u deze symbolen met de scrolltoetsen (①, ③) selecteert, wordt op de achtergrond de aan het betreffende symbool gekoppelde leessnelheid bij wijze van voorbeeld weergegeven.

Na selectie van de gewenste waarde gaat het apparaat terug naar weergave van het eerste menuniveau. Om zonder wijziging terug te gaan naar het eerste niveau van het instellingsmenu, selecteert u het symbool en drukt u op de O-toets.

Markeer het symbool is en druk op de o-toets om het tweede niveau van het instellingsmenu op te roepen:



🗘 De leeslijn/-regel instellen

Markeer dit symbool en druk op de O-toets om middels de volgende symbolen de details van de leeslijn of leesregel in te stellen:

 Positie van de leeslijn omhoog verschuiven resp. leesregel vergroten



- Positie van de leeslijn omlaag verschuiven resp. leesregel verkleinen

🗙 - Leeslijn/-regel in-/uitschakelen

- Omschakeling 'Rode leeslijn' of 'Leesregel'

Middels het symbool 📁 gaat u terug naar het instellingsmenu.

🛃 Weergave van valse kleuren configureren

Markeer dit symbool om vervolgens met de olt-toets de combinaties van valse kleuren te selecteren die later bij drukken op de O-toets () beschikbaar moeten zijn. Standaard zijn zwart-wit en wit-zwart geactiveerd. De niet geactiveerde combinaties worden weergegeven met een \times .

Markeer de gewenste combinaties met de beide scrolltoetsen (**①**, **③**) en wijzig de status ervan met de O-toets.

Middels het symbool 📁 gaat u terug naar het instellingsmenu.



Datum en tijd instellen

Markeer dit symbool en druk op de o-toets om tijd en datum in te stellen. Markeer het symbool **A** om met de **O**-toets het cijfer van de wit weergegeven parameters te verhogen. Markeer het symbool 🔽 om met de O-toets het cijfer van de wit weergegeven parameters te verlagen. Markeer het symbool 🗾 en druk op de 🙆-toets om de volgende parameter voor instelling te selecteren. Markeer "24H" en druk op de -toets om van de 24-uurs weergave over te gaan op de in Engelstalige landen gebruikelijke 12-uurs weergave en vice versa. Als alternatief kunt u de waarde van een geselecteerde parameter ook met de toets \bigcirc (**D**) verhogen en met de toets \bigcirc (**D**) verlagen. Middels het symbool 🔁 gaat u terug naar het instellingsmenu.

Firmware actualiseren

Markeer dit symbool en druk op de <u></u>-toets om de actuele versie van de firmware van het apparaat weer te geven en deze zo nodig te actualiseren. Wanneer u uw visolux DIGITAL HD registreert, wordt u geïnformeerd over beschikbare firmware-updates.

Om de firmware te actualiseren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Sluit de visolux DIGITAL HD met de meegeleverde USB-kabel aan op een PC. Zorg dat de SD-kaart (() zich in het kaartslot bevindt.
- 2. Schakel de visolux DIGITAL HD in. De inhoud van de SD-kaart wordt nu op de PC als station "ESCHENBACH" weergegeven.
- 3. Open op de aangesloten PC het internetadres dat u in de e-mail bij de firmware-update hebt ontvangen.
- 4. Download de firmware-update en sla deze op in de hoofdmap van het station, niet in een submap ervan.
- 5. Koppel de visolux DIGITAL HD los van de PC met de functie "Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen", Het symbool hiervan staat in de taakbalk van het besturingsssysteem.
- 6. Open het instellingsmenu, markeer in het tweede menuniveau het symbool 📀 en druk op de 💿-toets.
- 7. Markeer middels de beide scrolltoetsen (①, ③) het symbool
 en druk op de
 -toets. Om de actualisering te annuleren en terug te gaan naar de vorige pagina, markeert u het symbool
 en drukt u op de
 -toets.

Tijdens de firmware-updates verschijnt de melding "During Fw Update . . . " op het display. Na de succesvolle update wordt de visolux DIGITAL HD automatisch uitgeschakeld. **Schakel het apparaat tijdens de firmware-update in geen geval uit en haal in geen geval de SD-kaart uit het apparaat.** Anders kan de visolux DIGITAL HD onherstelbaar beschadigd raken. Voor dergelijke schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid!

HDMI-aansluiting

Met de meegeleverde HDMI-kabel kunt u het apparaat via de HDMI-uitgang (•) aansluiten op de HDMI-ingang van een ander apparaat, bijv. die van een TV-toestel. Zo kunnen zowel het camerabeeld als beeldbestanden op het aangesloten apparaat worden weergegeven.

USB-aansluiting

Met de meegeleverde HDMI-kabel kunt u het apparaat via de USB-uitgang (④) aansluiten op de USB-ingang van een computer. De in het apparaat geplaatste SD-kaart is dan op de computer als station "ESCHENBACH" beschikbaar voor bestandsbewerkingen.

Reset

Als de lezer niet meer werkt op de in deze gebruiksaanwijzing beschreven wijze, is er mogelijk sprake van een storing, die u zelf kunt verhelpen door de lezer te resetten. Leid daartoe een dun, spits voorwerp voorzichtig in de opening in de behuizing (④) en druk op de erachter liggende schake-laar.
Technische gegevens

Beeldschermformaat: Camera: Vergrotingsbereik: Weergavemodi:

Werktijd: Oplaadtijd: Ondersteunde kaarttypen: Voeding oplader: Primair: Secundair: USB-aansluiting: Temperatuurbereik: Afmetingen (b \times h \times d) Gewicht:

 $17,9 \text{ cm} (7'') \mid 16:9 \mid 1024 \times 600 \text{ px}$ Fixed focus, 2 megapixel $2 \times - 22 \times$, traploos instelbaar Ware kleuren, met versterkt contrast maximaal 14 combinaties van valse kleuren selecteerbaar ca. 3:40 uur ca. 3 uur SD, SDHC (max. 32 GB) 100 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0,6 A DC 9 V | 2000 mA Type C +10 °C tot +40 °C $201 \times 138 \times 29$ mm 460 a

Deze gebruiksaanwijzing is ook op internet beschikbaar op http://www.eschenbach-optik.com/

 $\mathsf{USB}^{\texttt{B}}$ is een wettig gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.

HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de VS en andere landen.

Onderhoudsinstructies

- Gebruik om de visolux DIGITAL HD te reinigen geen zeepoplossingen die weekmakers bevatten, geen alcoholische of organische oplosmiddelen en geen schurende schoonmaakmiddelen!
- Reinig de visolux DIGITAL HD niet in een ultrasoonbad of onder stromend water!
- Reinig de visolux DIGITAL HD uitsluitend met een zachte droge doek. In geval van sterkere vervuiling (bijv. vingerafdrukken) maakt u het schoonmaakdoekje een beetje vochtig.

Milieurichtlijnen

- Voer de lezer aan het einde van zijn gebruiksduur in geen geval af met het normale huisvuil. Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2012/19/EU.
- Voer het product of delen ervan af via een erkend bedrijf voor afvalverwerking of via uw gemeentereiniging. Neem de actueel geldende voorschriften in acht. In geval van twijfel neemt u contact op met uw instelling voor afvalverwerking. Zorg voor een
 - milieuvriendelijk afvoeren van alle verpakkingsmaterialen.

Garantie

Wij garanderen de functie van het product dat wordt beschreven in deze handleiding in het kader van de wettelijke bepalingen en met betrekking tot gebreken die zich voordoen en te herleiden zijn tot fabricage- of materiaalfouten. In geval van schade door verkeerde behandeling, ook in geval van beschadiging door val of stoot kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt. Garantieclaims alleen mogelijk door overleggen van het bewijs van aankoop!







Kære kunde!

Tillykke med købet af dette elektroniske læseapparat - et kvalitetsprodukt fra firmaet Eschenbach.

Som førende på markedet for lupper og læsehjælpemidler kan vi hos Eschenbach se tilbage på mange års erfaring, som genspejles i vores produkters kvalitet, betjening og design.

Firmware-version

Denne vejledning gælder for firmware-versionen "VD7_fw_v1.0.0", som er installeret på dette produkt, eller højere.

Før første opstart

Før første opstart skal du læse denne vejledning omhyggeligt igennem. Du kan kun udføre alle visolux DIGITAL HD's funktioner, hvis du læser vejledningen grundigt igennem.

Sikkerhedsanvisninger

- Fare for blænding og tilskadekomst! Se ikke ind i lyskilderne på husets underside! Risikogruppe 1 efter EN 62471:2008. Fareværdi for eksponeringen (EHV): 2200 sekunder ved 800 mm. Grænseværdien for den frie gruppe overholdes fra en afstand på 1,8 m. Fare for skader på nethinden ved blålys 400 nm til 780 nm.
- ► Lad ikke børn anvende elapparater uden opsyn.
- ► Oplad kun læseapparatet med den medfølgende netadapter!

- Kontrollér visolux DIGITAL HD og netadapteren med ledning for synlige skader. Hvis visolux DIGITAL HD, netadapteren eller ledningen er beskadiget, skal netadapteren omgående afbrydes fra strømnettet, hvis den er tilsluttet. Lad produktet efterse af en kvalificeret reparatør, før du bruger det igen.
- Åbn aldrig visolux DIGITAL HD's hus. Der er ingen betjeningselementer indeni. Hvis kabinettet åbnes, ophører garantien.
- ► Udsæt aldrig visolux DIGITAL HD for væske og fugt.
- Beskyt visolux DIGITAL HD mod stød eller slag og mod voldsom varme! Læg aldrig visolux DIGITAL HD på varmeapparatet eller direkte i solen!
- Den varmeafledende plade på bagsiden af apparatet leder varmen væk fra dets indvendige komponenter, når det er i drift. Væsentlig opvarmning er normalt.

► Gør også andre personer - især børn - opmærksom på disse farer!

Pakkens indhold

- ► visolux DIGITAL HD
- USB-ledning (type-C)
- ► HDMI-ledning
- ► Oplader med adapter til EU, GB, US, AUS
- 🕨 Etui
- Rengøringsklud
- Betjeningsvejledning
- ► Lanyard

Funktionselementer

(billeder se klap-ud-siden)

- 1. Højre rulleknap
- 2. Ladekontrol-LED
- 3. Tilslutning til netadapter
- 4. USB-tilslutning
- 5. Knap "MENU" til åbning af menustyringen
- 6. HDMI-udgang
- 7. Udklappelig fod
- 8. Venstre rulleknap
- 9. LED-belysning til læsestoffet
- 10. Varmeafledende plade
- 11. Kamera
- 12. 🖓 -knap til forstørrelse af zoomfaktoren
- 13. 🗠 -knap til formindskelse af zoomfaktoren
- 14. Display
- 15. Tænd-/sluk-knap
- 16. **(**) -knap til åbning af kontrastfunktionerne
- 17. O-knap til lagring af billedfiler og bekræftelse af menu-optioner
- 18. SD-kort
- 19. Afdækning over SD-kortslot
- 20. Ring til gennemtrækning af en lanyard til at lægge om produktet
- 21. Åbning over reset-kontakt

Betjening

Opladning af det interne batteri:

Før du kan bruge visolux DIGITAL HD uafhængigt af strømforsyningen første gang, skal du oplade det interne genopladelige batteri helt!

Sæt ladeledningens stik i tilslutningen til netadapteren (3) på visolux DIGITAL HD for at oplade. Forbind derefter opladeren med adapteren til anvendelsesstedet, og sæt netadapteren ind i en stikkontakt. Opladningstiden er ca. 3 timer. Under opladningen lyser lade-kontrol-LED (2) rødt. Når opladningen er afsluttet, lyser den grønt. Afbryd netadapteren fra stikkontakten og visolux DIGITAL HD, når opladningen er slut.

Du kan bruge visolux DIGITAL HD, mens den oplades. Når du bruger det under opladning, forlænges opladningstiden.

Tænd/sluk

Tryk på tænd-/sluk-knappen () et sekund, og hold den nede for at tænde for visolux DIGITAL HD. Kamerabilledet vises i livebilledmodus på displayet (10). På den øverste billedkant viser 3 symboler batteriets ladetilstand i ca. 2 sekunder sammen med den aktuelle forstørrelsesfaktor og displayets lysstyrke. Batterisymbolerne har følgende betydning:

- Batteriet er opladet helt Kapacitet 50 %
- Kapacitet 75 % Kapacitet 25 %

Batteriet er tomt

Hold tænd-/sluk-knappen () nede i et sekund for at slukke. De aktuelle indstillinger for forstørrelse, visningsmodus og displayets lysstyrke gemmes.

Læseapparatet visolux DIGITAL HD slukkes automatisk, hvis det ikke bevæges i cirka 5 minutter, så det interne batteri ikke bruges unødigt. Hvis du vil bruge læseapparatet efter denne tid, skal det tændes igen.

Læsning med læseapparat

Tænd for visolux DIGITAL HD, klap foden (②) ud, og stil apparatet på læsestoffet. Billedet af området under kameraet (④) vises på displayet (④).

Ved anvendelse af apparatet med den minimale forstørrelsesfaktor $2 \times$ kan du se hele billedudsnittet på 7 cm på displayet. Ved endnu større forstørrelser reduceres dette billedudsnit.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Med rullemuligheden er det ikke nødvendigt at flytte hele apparatet til siden for at læse hele avisspalten selv ved større forstørrelser. Tryk flere gange på den højre rulleknap (•), eller hold den nede for at flytte billedudsnittet til højre. Tryk flere gange på den venstre rulleknap (•), eller hold den nede for at flytte billedudsnittet til venstre.

Tryk to gange hurtigt efter hinanden på den venstre rulleknap for at flytte billedudsnittet til venstre stop. Så kan du hurtigt finde starten på den næste linje.

Nu kan du begynde at læse.

Tips til forbedret orientering:

Foden er forsynet med indskæringer (A), som flugter med kameraaksen. Med disse indskæringer kan du lettere sætte apparatet centreret på runde genstande - f.eks. for at læse informationer om indholdsstoffer på dåser og lignende.

På undersiden er der krumninger (B), som kan føles, og som markerer synsfeltets begrænsninger på siden.

På forsiden er der markeringer (C), som kan føles, og som viser kameraets position på undersiden.





Indstilling af forstørrelsesfaktor

Når apparatet tændes, vises kamerabilledet med forstørrelsesfaktoren, som var indstillet, da apparatet blev slukket sidste gang. Hold q-knappen nede for at øge forstørrelsen indtil faktor 22x. Hold q-knappen nede for at reducere forstørrelsen indtil faktor 2x. Du kan også trykke kortvarigt på disse knapper for at ændre forstørrelsesfaktoren.

Visning af falske farver

For at få vist kamerabilledet i falske farver til kontrastforstærkning skal du trykke på ()-knappen (). Tryk på denne knap igen eller flere gange for at gå igennem de forskellige indstillinger med falske farver og for at vende tilbage til visningen med ægte farver. Ved udleveringen er s/w og w/s forindstillet som falske farver.

Åbn undermenuen Valg af falske farver for at få flere visninger af falske farver. Tryk på MENU-knappen (\mathfrak{S}), og aktivér \mathbb{S} -symbolet med de to rulleknapper (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}), og bekræft det valgte ved at trykke på \bigcirc -knappen. Vælg derefter \mathbb{S} -symbolet med rulleknapperne (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}), og bekræft igen med \bigcirc -knappen. Aktiveringen af de ønskede kombinationer af falske farver foretages også med de to rulleknapper (\mathfrak{O} , \mathfrak{S}), og statusændringen bekræftes med \bigcirc -knappen. Kombinationerne, som ikke er aktiveret, vises med et x.

Tryk på MENU-knappen (**⑤**) for at lukke indstillingsmenuen.

Lagring af livebillede som fil

Tryk kort på O-knappen (**1**) for at få vist det aktuelle kamerabillede på displayet som stillbillede og for at gemme det som fil på det indsatte SD-kort. Tryk igen kort på O-knappen for at vende tilbage til livebilledvisning.

Åbning af billedfiler på SD-kortet

For at få vist de lagrede billedfiler på SD-kortet skal du trykke i 3 sekunder på O-knappen og holde den nede eller åbne indstillingsmenuen, som er beskrevet efterfølgende, med MENU-knappen (⑤) og O -symbolet. Den følgende menu vises:



Under knappen i midten vises den aktuelt valgte billedfil. Til venstre for menuen den foregående og til højre for menuen den næste.

Marker de enkelte symboler, som har de efterfølgende beskrevne funktioner, med de to rulleknapper (\oplus, \otimes) :

- vælg den foregående billedfil
 - vælg den næste billedfil

m

- vælg den aktuelt valgte fil som favorit. Hvis der ikke er valgt en favorit, er symbolet gennemstreget.
- Tip: Billedfilen, der markeres som favorit, vises altid først i midten under symbolerne ved åbning af menuen. Derfor kan der kun markeres en fil ad gangen som favorit.
 - den valgte billedfil slettes fra SD-kortet
 - menuen afsluttes, og der vendes tilbage til livebilledvisningen

Symbolet for den markerede funktion vises lidt større.

Tryk på O- knappen (**1**) for at aktivere den valgte funktion.

For at få vist billedfilen, som angives i midten, på hele displayet skal du trykke på q-knappen. Med knapperne q og q-kan du indstille den ønskede zoomfaktor.

Med de to rulleknapper (①, ③) kan du flytte det indzoomede billedudsnit på displayet til siden. Ved zoomfaktor 1× kan du gå direkte til den foregående billedfil med den venstre rulleknap og med den højre rulleknap til den næste billedfil.

Ved visning af billedfilen med zoomfaktor $1 \times kan du trykke på MENU$ knappen (③) for at skjule de beskrevne 5 menusymboler igen. Tryk påknappen for at skjule symbolerne igen.

Sletning af billedfiler

For at slette den valgte billedfil fra SD-kortet, skal du markere slet-symbolet go g bekræfte med o-knappen (@). Nu vises bekræftelsessymbolet rederst til venstre på displayet og afbryd-symbolet til højre. Med rulleknapperne (①, ③) kan du vælge eller . Det valgte symbol vises lidt større. Tryk på o-knappen for at udføre den valgte funktion.

Åbning af indstillingsmenuen

Tryk på MENU-knappen (**⑤**) for at åbne det første niveau i indstillingsmenuen:



Vælg de enkelte symboler, som har de efterfølgende beskrevne funktioner, med de to rulleknapper (①, ③). Symbolet for den valgte funktion vises lidt større og delvist fremhævet med farver. For at aktivere eller deaktivere den ønskede funktion eller åbne en gemt undermenu skal du trykke på \bigcirc -knappen (O). Funktionerne styres også med de angivne knapper i undermenuerne.

Du kan altid afslutte indstillingsmenuen ved at trykke på MENU-knappen (⑤).

Aktivering/deaktivering af læselinjen

Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at aktivere eller deaktivere læselinjen, som du senere kan indstille nøjagtigt i menuen. Når læsehjælpsfunktionen er aktiveret, vises --symbolet, og når funktionen er deaktiveret vises --symbolet.

🗖 Administrering af billedfiler på SD-kortet

Marker dette symbol, og tryk på ol-knappen for at åbne undermenuen, som er beskrevet i det foregående kapitel. Hvis du har åbnet billedadministrationen via indstillingsmenuen, kommer du tilbage til det første niveau i indstillingsmenuen med symbolet.

Aktivering/deaktivering af trinløs forstørrelse

Marker dette symbol og tryk på \bigcirc -knappen for at aktivere eller deaktivere forstørrelsesfunktionen med knapperne \backsim (**1**) og \backsim (**1**). Når funktionen er aktiveret, vises \bigcirc -symbolet, og når funktionen er deaktiveret vises \aleph -symbolet.

Indstilling af læsestof-belysningen

Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at indstille belysningen af læsestoffet med de følgende symboler:



- kun den nederste LED-række er aktiveret
- de øverste LEDs til højre og venstre lyser med halv effekt
- de øverste LEDs til højre og venstre lyser med hel effekt

Bekræft den ønskede belysning med O-knappen.

Via 🗁-symbolet og bekræftelse med 🙆-knappen kommer du tilbage til første niveau i indstillingsmenuen.



Indstilling af displayets lysstyrke

Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at indstille displayets lysstyrke med de følgende symboler:

- 50% Displayets lysstyrke = 50%
- 75% Displayets lysstyrke = 75 %
- 100% Displayets lysstyrke = 100 %

Via 🗁-symbolet og bekræftelse med 🙆-knappen kommer du tilbage til første niveau i indstillingsmenuen.

Indstilling af signaltone

Den aktuelt indstillede tone vises som symbol. Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at indstille apparatets signaltone med de følgende symboler:



🚺 - Signaltone 1



- 🚺 Signaltone 2
- 💢 Ingen signaltone

Efter valg af den ønskede værdi vender apparatet tilbage til visning af det første menuniveau

Aktivering/deaktivering af split-screen-funktion

Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at aktivere eller deaktivere split-screen-funktionen. Dermed beslutter du, om det monterede display skal vises eller ej ved tilslutning af et HDMI-apparat. Når funktionen er aktiveret, vises - symbolet, og når funktionen er deaktiveret vises - symbolet.

Ved aktivering af denne funktion reduceres billedgentagelsesfrekvensen for begge apparater til 30 billeder pr. sekund. Derfor bør split-screen'en kun aktiveres, hvis det ekstra display er helt nødvendigt, for at man kan orientere sig i læsestoffet.

🖾 Indstilling af læsehastighed

Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at indstille læsehastigheden til DLS-funktionen (Dynamic Line Scrolling) med de følgende symboler, altså hastigheden for, hvor hurtigt livebilledet kører hen over displayet, når rulleknappen anvendes:

- lav læsehastighed
- middel læsehastighed
- høj læsehastighed

Hvis du vælger disse symboler med rulleknapperne (①, ③), vises læsehastigheden, som er knyttet til det respektive symbol, i baggrunden.

Efter valg af den ønskede værdi vender apparatet tilbage til visning af det første menuniveau. For at komme tilbage til det første niveau i indstillingsmenuen skal du vælge -symbolet og trykke på -knappen. Marker 🔆 -symbolet, og tryk på 🗿-knappen for at åbne det andet niveau i indstillingsmenuen:



findstilling af læselinjen

Marker dette symbol, og tryk på o-knappen for at indstille nærmere detaljer for læselinjen eller læsebjælken med de følgende symboler:

- Flytning af læselinjens position opad eller forstørrelse af læselinjen eller læsebjælken
- Flytning af læselinjens position nedad eller formindskelse af læsebjælken
 - Aktivering/deaktivering af læselinjen/-bjælken
 - Omskiftning 'rød læselinje' eller 'læsebjælke'
- Via 🔁-symbolet kommer du tilbage til indstillingsmenuen.

Konfigurering af visning af falske farver

Marker dette symbol for med orknappen at kunne vælge kombinationen af falske farver, som senere skal være til rådighed ved tryk på O-knappen (@). Som standard er sort-hvid plus invertering aktiveret. Kombinationerne, som ikke er aktiveret, vises med et ×.

Marker de ønskede kombinationer med de to rulleknapper (①, ③), og rediger deres status med $\boxed{\bigcirc}$ -knappen.

Via 🔁-symbolet kommer du tilbage til indstillingsmenuen.



Indstilling af dato og klokkeslæt

Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at indstille klokkeslæt og dato. Marker 🔼 -symbolet for med 🙆-knappen at kunne forhøje antallet af parametre, der vises med hvidt. Marker **v**-symbolet for med -knappen at kunne reducere antallet af parametre, der vises med hvidt. Marker 🕞 -symbolet, og tryk på 🙆-knappen for at vælge det næste parameter til indstillingen. Marker "24H" og tryk på O-knappenfor at skifte fra 24-timers-visningen til 12-timers-visningen, som normalt bruges i engelsktalende lande.

Som alternativ kan du forhøje værdien for det valgte parameter med knappen $\mathcal{Q}_{\mathcal{A}}$ (**D**) og reducere den med knappen $\mathcal{Q}_{\mathcal{A}}$ (**B**).

Via 🗁-symbolet kommer du tilbage tilindstillingsmenuen.

Opdatering af firmware

Marker dette symbol, og tryk på O-knappen for at få vist den aktuelle version for apparatets firmware og eventuelt opdatere denne. Hvis du registrerer visolux DIGITAL HD, modtager du informationer om disponible firmware-opdateringer.

Gå frem på følgende måde for at opdatere firmwaren:

- Slut visolux DIGITAL HD til en PC med den vedlagte USB-ledning. 1. Sørg for, at SD-kortet (19) sidder i kortskakten.
- Tænd for visolux DIGITAL HD. SD-kortets indhold vises nu på 2. PC'en som drev "FSCHENBACH".
- 3. Åbn webadressen, du har modtaget pr. e-mail vedrørende firmwareopdatering, med den tilsluttede PC.
- Download firmware-opdateringen, og gem den direkte på drevet -4. ikke i en undermappe på drevet.
- Afbryd visolux DIGITAL HD fra PC'en med funktionen "sikker fjer-5. nelse af hardware og udskubning af medier", hvis symbol du kan finde i operativsystemets opgaveliste.

- 6. Åbn indstillingsmenuen, marker O-symbolet i det andet menuniveau, og tryk på O-knappen.
- 7. Marker →-symbolet med de to rulleknapper (①, ③), og tryk på
 ○-knappen. For at afbryde opdateringen og vende tilbage til den foregående side skal du markere →-symbolet og trykke på ○
 -knappen.

Mens firmwaren opdateres, vises meldingen "During Fw Update . . . " på displayet.

Når opdateringen er udført, slukkes visolux DIGITAL HD automatisk. **Mens firmwaren opdateres, må du ikke slukke apparatet eller tage SD-kortet ud.** Ellers kan visolux DIGITAL HD beskadiges, så det ikke kan repareres igen. Denne type skader dækkes ikke af garantien!

HDMI-tilslutning

Med den vedlagte HDMI-ledning kan apparatet sluttes til HDMI-indgangen på et andet apparat som f.eks. et fjernsyn via dettes HDMI-udgang (•). Derved kan både kamerabilledet og billedfilerne vises på det tilsluttede apparat.

USB-tilslutning

Med den vedlagte USB-ledning kan du tilslutte apparatet via dets USBtilslutning (④) til en computers USB-tilslutning. SD-kortet, som er indsat i apparatet, fungerer derefter som drevet "ESCHENBACH" for computeren til filoperationer.

Reset

Hvis læseapparatet ikke fungerer længere som beskrevet i denne vejledning, foreligger der muligvis en fejl, som du selv kan fjerne ved at resette læseapparatet. Hold en smal, spids genstand forsigtigt ind i åbningen på huset (④), og tryk på kontakten bagved.

Tekniske data

Displaystørrelse: Kamera: Forstørrelsesområde: Visningsmodus:

Driftstid: Opladningstid: Understøttede kortformater: Strømforsyning ladeapparat: Primær: Sekundær: USB-tilslutning: Temperaturområde: Mål ($B \times H \times D$) Vægt:

17,9 cm (7") | 16:9 | 1024 × 600 px Fixfokus, 2 megapixel $2 \times - 22 \times$ kan indstilles trinløst Ægte farver, op til 14 kombinationer af falske farver kan vælges kontrastforstærket ca. 3:40 timer ca. 3 timer SD, SDHC (maks. 32 GB) 100 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0,6 A DC 9 V | 2000 mA type-C +10 °C til +40 °C $201 \times 138 \times 29$ mm 460 g

Denne vejledning kan også findes på internettet under http://www.eschenbach-optik.com/

USB® er et registreret varemærke for USB Implementers Forum, Inc.

HDMI og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker for HDMI Lincensing LLC i USA og andre lande.

Vedligeholdelsesanvisninger

- Brug ikke sæbeopløsninger, som indeholder blødgøringsmidler, til rengøring af visolux DIGITAL HD og heller ikke alkoholiske eller organiske opløsningsmidler eller skurende rengøringsmidler!
- Rengør ikke visolux DIGITAL HD med ultralydsbad eller under rindende vand!
- Rengør kun visolux DIGITAL HD med en blød, tør klud. Hvis snavset sidder meget fast (f.eks. fingeraftryk), fugtes kluden en smule.

Bortskaffelse

- Smid aldrig læseapparatet ud med det normale husholdningsaffald, når det er udslidt. Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU.
- Bortskaf produktet eller dele deraf hos en godkendt affaldsvirksomhed eller på den kommunale genbrugsplads. Overhold de gældende forskrifter. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl. Aflever alle emballeringsmaterialer til miljøvenlig bortskaffelse.

Garanti

Som led i lovens bestemmelser hæfter vi for mangler, som kan føres tilbage til fabrikationsfejl eller materialefejl ved produktet, som er beskrevet i denne vejledning, samt dets funktion. Hvis der opstår skader på grund af forkert behandling, det være sig ved fald eller stød, kan der ikke stilles krav om garanti. Garanti gives kun efter fremlæggelse af dokumentation eller købsbilag!





Svenska

Kära kund

Gratulerar till ditt nyinköpta elektroniska läshjälpmedel. Det är en kvalitetsprodukt från företaget Eschenbach.

Eschenbach är ledande på marknaden för förstoringsglas och läshjälpmedel och vi kan se tillbaka på många års erfarenhet som visar sig i våra produkters kvalitet, design och hur de används.

Version av fast programvara

Den här manualen gäller för version VD7_fw_v1.0.0 eller över av den fasta programvara som installerats.

Innan produkten tas i bruk för första gången

Innan du börjar använda produkten ska du läsa igenom manualen noga. Det är enda sättet att lära sig alla funktioner i visolux DIGITAL HD.

Säkerhetsanvisningar

- Risk för bländning och personskador! Titta inte rakt in i ljuskällan på undersidan av höljet! Riskgrupp 1 enl. EN 62471:2008. Gränsvärde för exponering (EHV): 2200 sekunder vid 800 mm. Den fria gruppens gränsvärde ligger på ett avstånd på 1,8 m. Risk för att näthinnan skadas av blått ljus, 400 nm till 780 nm.
- Låt inte barn hantera elektriska apparater utan att någon vuxen håller uppsikt.
- ► Ladda bara upp läshjälpmedlet med medföljande strömadapter!

- Kontrollera om visolux DIGITAL HD, strömadaptern och kabeln har några synliga skador. Om visolux DIGITAL HD, strömadaptern eller dess kabel skadats ska du genast dra ut adaptern ur uttaget för att bryta strömmen. Lämna sedan in produkten till kvalificerad fackpersonal för kontroll innan du använder den igen.
- Öppna aldrig höljet till visolux DIGITAL HD. Det finns inga som helst kontrollelement inuti den. Om höljet öppnas upphör garantin att gälla.
- ► Utsätt aldrig visolux DIGITAL HD för väta.
- Skydda visolux DIGITAL HD från stötar, slag och alltför hög värme! Lägg aldrig visolux DIGITAL HD på värmekällor eller i direkt solljus!
- Värmeavledningsplattan på baksidan leder bort den värme som bildas inuti produkten när den används. En kännbar uppvärmning är normal.
- ► Gör andra personer i synnerhet barn uppmärksamma på riskerna!

Leveransens innehåll

- ► visolux DIGITAL HD
- USB-kabel (typ C)
- HDMI-kabel
- ► Laddare med adaptrar för EU, GB, US, AUS
- 🕨 Etui
- Rengöringsduk
- Bruksanvisning
- Lanyard

Komponenter

(se bilder på den uppfällbara sidan)

- 1. Höger scrollknapp
- 2. Laddningslampa
- 3. Anslutning för strömadapter
- 4. USB-anslutning
- 5. MENU-knapp för att öppna menyer
- 6. HDMI-utgång
- 7. Utfällbar fot
- 8. Vänster scrollknapp
- 9. Läsbelysning
- 10. Värmeavledningsplatta
- 11. Kamera
- 12. 🖓 Knapp för att förstora zoomfaktor
- 13. 🗠 Knapp för att förminska zoomfaktor
- 14. Display
- 15. På/Av-knapp
- 16. **(**) -knapp för att ta fram kontrastfunktioner
- 17. O-knapp för att spara bildfiler och bekräfta menyalternativ
- 18. SD-kort
- 19. Kåpa över SD-kortplats
- 20. Ögla för att dra igenom en lanyard och hänga produkten om t ex halsen
- 21. Öppning till resetknapp

Användning

Ladda upp det inbyggda batteriet:

Innan du kan börja använda visolux DIGITAL HD oberoende av elnätet måste det inbyggda batteriet laddas upp fullständigt!

Sätt laddningskabelns kontakt i anslutningen för strömadapter (3) på visolux DIGITAL HD. Koppla sedan ihop strömadaptern med den adapter som passar på platsen och sätt strömadaptern i ett eluttag. Laddningen tar ca 3 timmar. Under laddningen lyser laddningslampan (2) rött. När laddningen är färdig blir den grön. Dra ut strömadaptern ur eluttaget och från visolux DIGITAL HD när laddningen är färdig.

Det går att använda visolux DIGITAL HD samtidigt som man laddar. Då tar det emellertid längre tid att ladda.

Sätta på/Stänga av

Håll På/Av-knappen () inne i en sekund för att sätta på visolux DIGITAL HD. I livebildläget kommer kamerabilden upp på displayen (10). Längst uppe i kanten visas 3 symboler i ca 2 sekunder - laddningsnivå, senast inställda förstoring och displayens ljusstyrka. Batterisymbolerna har följande betydelse:

Batteriet är fulladdat T 75 % kapacitet 50 % kapacitet 25 % kapacitet

Batteriet är urladdat

Håll På/Av-knappen () inne i en sekund för att stänga av. De aktuella inställningarna för förstoring, visningsläge och bildskärmens ljusstyrka sparas.

För att spara på batteriet stängs visolux DIGITAL HD av om man inte gör något på ungefär 5 minuter. Om du vill fortsätta använda läshjälpmedlet sätter du bara på det igen.

Läsa med hjälpmedlet

Sätt på visolux DIGITAL HD, fäll ut foten (⑦) och placera den på den text som ska läsas. En bild av området under kameran (⑪) kommer upp på displayen (⑭).

Om man använder den minsta förstoringsfaktorn $2 \times$ blir hela bilden 7 cm på displayen. Vid större förstoringar blir bilden mindre.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Tack vare möjligheten att scrolla behöver man inte ens flytta produkten åt sidan för att kunna läsa en hel tidningsspalt vid stora förstoringar. Tryck upprepade gånger på den högra scrollknappen (①) eller håll den inne för att förskjuta hela bilden åt höger. Tryck upprepade gånger på den vänstra scrollknappen (③) eller håll den inne för att förskjuta hela bilden åt vänster.

Tryck snabbt två gånger i följd på den vänstra scrollknappen för att flytta bilden till det vänstra stoppet. Då kan du lätt hitta början av nästa rad.

Börja läsa.

Tips för att lättare rikta produkten:

På foten finns inbuktningar (A) som passar till kameraaxeln. Med dem kan man lättare rikta produkten mot mitten av runda föremål för att t ex läsa innehållsförteckningen på konservburkar.

På undersidan finns upphöjningar (B) som markerar synfältets begränsning åt sidorna.

På framsidan finns markeringar (C) som visar kamerans position på undersidan.





Ställa in förstoringsfaktor

När kameran kopplas på visas bilden med den senast inställda förstoringsfaktorn. Håll \sim -knappen inne för att öka förstoringsfaktorn till 22×. Håll \sim -knappen inne för att minska förstoringsfaktorn till 2×. Man kan också trycka snabbt på dessa knappar för att ändra förstoringsfaktor.

Falska färger

För att visa kamerabilden i falska färger för att öka kontrasten trycker du på ①-knappen (). Tryck på knappen en gång till eller upprepade gånger för att gå igenom de olika falska färgerna och få tillbaka sanna färger. Vid leveransen har s/v och v/s ställts in som falska färger i förväg.

För att lägga till fler falska färger öppnar du undermenyn Val av falska färger. Tryck då på MENU-knappen (⑤), använd de båda scrollknapparna (①, ③) för att styra S-symbolen och bekräfta inställningen med ○-knappen. Använd sedan scrollknapparna (①, ③) för att välja S -symbolen och bekräfta med ○-knappen. De olika kombinationerna av falska färger styrs också med de båda scrollknapparna (①, ③) och ändringar bekräftas med ○-knappen. De kombinationer som inte är aktiva visas med ett ×.

Tryck på MENU-knappen (**⑤**) för att stänga inställningsmenyn.

Spara livebilden i en fil

Tryck snabbt på O-knappen (**1**) för att visa en stillbild av den aktuella kamerabilden på displayen och spara den i en fil på det SD-kort som satts in. Tryck snabbt på O-knappen igen för att komma tillbaka till livebildläget.

Hämta bildfiler på SD-kortet

För att visa bildfiler som sparats på SD-kortet håller du O-knappen inne i 3 sekunder eller öppnar den inställningsmeny som beskrivs i följande avsnitt med MENU-knappen (**⑤**) och C -symbolen. Följande meny kommer upp:



Mitt under den visas den bildfil som valts. Till vänster visas föregående bild och till höger nästa.

Använd de båda scrollknapparna (①, ③) för att markera de olika symbolerna med funktioner som beskrivs i följande avsnitt:

- välj föregående bildfil
 - välj nästa bildfil

m

- gör den fil som valts till favorit. Om ingen favorit väljs är symbolen överkorsad.
- Tips: Den bildfil som märkts som favorit visas alltid först mitt under symbolerna när man öppnar menyn. Därför kan alltid bara *en fil markeras som* favorit.
 - ta bort den bildfil som valts från SD-kortet
 - avsluta menyn och gå tillbaka till livebildläget

Symbolen för den funktion som markerats är lite större än de andra. För att aktivera en funktion som valts trycker du på O-knappen (**Ø**).

För att fylla hela displayen med den bild som visas i mitten trycker du på \sim -knappen. Med knapparna \sim och \sim kan önskad zoomfaktor ställas in.

Ett bildavsnitt som zoomats in kan flyttas åt sidan på displayen med de båda scrollknapparna (①, ③). Med zoomfaktor 1× kan du gå direkt till föregående bildfil med vänster scrollknapp och med höger scrollknapp kommer du till nästa.

När en bildfil visas med zoomfaktor $1 \times$ kan du trycka på MENU-knappen (⑤) för att ta fram de 5 menysymbolerna igen. Tryck på knappen en gång till för att dölja symbolerna igen.

Ta bort bildfiler

För att ta bort en vald bildfil från SD-kortet markerar du motsvarande symbol
in och bekräftar med
· knappen (⑦). Nere till vänster på displayen kommer det sedan upp en symbol för att bekräfta
· och till höger en symbol för att avbryta
· Med scrollknapparna (①, ③) kan du välja
· eller · . Den symbol som valts blir lite större. Tryck på · -knappen för att utföra den funktion som valts.

Hämta inställningsmenyn

Tryck på MENU-knappen (⑤) för att komma till den första nivå i inställningsmenyn:



Använd de båda scrollknapparna (①, ③) för att välja de olika symbolerna med funktioner som beskrivs i följande avsnitt. Symbolen för den funktion som valts är lite större och delvis färgad. För att sätta på eller stänga av den funktion som valts eller öppna en undermeny trycker du på O-knappen (**1**). Funktionerna styrs med samma knappar i undermenyerna också.

Du kan när som helst stänga inställningsmenyn med MENU-knappen ().



🔀 Lägga in eller ta bort läslinje/läsrad

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att sätta på eller stänga av läslinje- eller läsradsfunktionen. De kan ställas in mer exakt senare i menyn. När läshjälpsfunktionen är påkopplad visas — -symbolen, om funktionen är avstängd visas \times -symbolen.

🗖 Administrera bildfiler på SD-kortet

Markera den här symbolen och tryck på []-knappen för att ta fram den undermeny som beskrivs i förra kapitlet. Om administrationen av bildfiler tas fram genom inställningsmenyn kommer man tillbaka till den första nivån av den med 🔄-symbolen.

🗲 Koppla på/Stänga av steglös förstoring

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att hämta den steglösa förstoringsfunktionen med knapparna 4 (**D**) och 4 (**B**). När funktionen är påkopplad visas 💁-symbolen, om funktionen är avstängd visas 🔀 -symbolen.

🔜 Ställa in läsbelysning

Markera den här symbolen och tryck på []-knappen för att ställa in läsbelysningen med följande symboler:



- sätta på eller stänga av all belysning

- bara den undre lampraden lyser

- de övre lamporna till höger och vänster lyser med halv styrka

- de övre lamporna till höger och vänster lyser med full styrka

Bekräfta den inställda belysningen med O-knappen.

Med 🗁-symbolen och genom att bekräfta med 🙆-knappen kommer du tillbaka till den första nivån i inställningsmenyn.



😤 Ställa in displayens ljusstyrka

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att ställa in ljusstyrkan med följande symboler:

- 50% Displayens ljusstyrka = 50%
- 75% Displayens ljusstyrka = 75%
- 100% Displayens ljusstyrka = 100 %

Använd 🗁-symbolen och bekräfta med 🙆-knappen för att komma tillbaka till den första nivån i inställningsmenyn.

J Ställa in ljudsignal

Den inställda ljudsignalen visas av en symbol. Markera den här symbolen och tryck på ol-knappen för att ställa in ljudsignalen med följande symboler:



- Ljudsignal 1



🎵 - Ljudsignal 2

🔏 - Ingen ljudsignal

När man valt ett värde går produkten tillbaka till den första menynivån.

🗖 Koppla på/Stänga av splitscreen-funktionen

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att koppla på eller stänga av splitscreen-funktionen. Då bestämmer du om bilden på den inbyggda displayen ska visas eller inte om man ansluter en HDMIbildskärm. När funktionen är påkopplad visas 🖵-symbolen, om funktionen är avstängd visas 🖳 -symbolen.

Om den här funktionen kopplas på minskar bildhastigheten till 30 bilder i sekunden. Därför ska splitscreen-funktionen bara användas om den andra bildskärmen är absolut nödvändig för att orientera sig i texten.



🛱 Ställa in läshastighet

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att ställa in läshastighet för DLS-funktionen (Dynamic Line Scolling), dvs. hur snabbt man kan scrolla livebilden på displayen:

- - låg läshastighet
- medelhög läshastighet



- hög läshastighet

Om du väljer de här symbolerna med scrollknapparna (①, ③) visas den läshastighet som är kopplad till motsvarande symbol i bakgrunden.

När man valt ett värde går produkten tillbaka till den första menynivån. För att komma tillbaka till den första nivån i inställningsmenyn utan ändringar ska du välja 🗢 -symbolen och trycka på 🙆 -knappen.

Markera symbolen och tryck på O-knappen för att komma till den andra nivån i inställningsmenyn:



Ställa in läslinje/läsrad

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att ställa in detaljerna för en läslinje eller läsrad med följande symboler:

- Flytta läslinjen uppåt eller förstora den
 - Flytta läslinjen nedåt eller förminska den
- Lägg in eller ta bort läslinje/läsrad
- Växla mellan "röd läslinje" och "läsrad"
- Med 🔁-symbolen kommer du tillbaka till inställningsmenyn.
- 🛃 Konfigurera falska färger

Markera den här symbolen och använd sedan O-knappen för att välja de kombinationer av falska färger som sedan ska finnas tillgängliga med O-knappen (O). Svart-vitt och invertering (vitt/svart) har valts som standard. De kombinationer som inte är aktiva visas med ett ×.

Markera de kombinationer du vill ha med de båda scrollknapparna (①, ③) och ändra deras status med 〇-knappen.

Med 🔁-symbolen kommer du tillbaka till inställningsmenyn.



Ställa in datum och klockslag

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att ställa in klockslag och datum. Markera **A**-symbolen och använd **O**-knappen för att öka värdet på den vita parametern. Markera 🔽-symbolen och använd orknappen för att minska värdet på den vita parametern. Markera -symbolen och tryck på O-knappen för att ställa in nästa parameter. Markera "24H" och tryck på 🙆-knappen för att växla från 24-timmarsformatet till 12-timmarsformatet som är används i engelskspråkiga länder och vice versa.

Värdet på en vald parameter kan också ökas med knappen \xrightarrow{Q} (**D**) och minskas med knappen \bigcirc (**B**).

Med -symbolen kommer du tillbaka till inställningsmenyn.

Uppdatera fast programvara

Markera den här symbolen och tryck på O-knappen för att visa den aktuella versionen av produktens fasta programvara och ev. uppdatera den. Om du registrerar visolux DIGITAL HD får du information om tillgängliga uppdateringar av den fasta programvaran.

Gör så här för att uppdatera den fasta programvaran:

- Koppla visolux DIGITAL HD till en PC med bifogade USB-kabel. 1. Kontrollera att SD-kortet (19) sitter på plats.
- Sätt på visolux DIGITAL HD. SD-kortets innehåll visas nu som 2. enhet ESCHENBACH på datorn.
- 3. Gå till den internetadress som angavs i e-brevet om uppdatering från din PC.
- 4. Ladda ner uppdateringen och spara den direkt i enheten, inte i en undermapp.
- Koppla bort visolux DIGITAL HD från din PC med funktionen "Sä-5. ker borttagning av maskinvara/Ta ut datamedia." Symbolen finns i operativsystemets aktivitetsfält.

- 6. Öppna inställningsmenyn, markera O-symbolen i den andra menynivån och tryck på O-knappen.
- Använd de båda scrollknapparna (● ③) för att markera ✓-symbolen och tryck på ○-knappen. Om du vill avbryta uppdateringen och gå tillbaka till föregående sida markerar du ×-symbolen och trycker på ○-knappen.

När den fasta programvaran uppdateras visas meddelandet "During Fw Update . . . ".

visolux DIGITAL HD stängs av automatiskt när uppdateringen är färdig. **Stäng aldrig av produkten när den fasta programvaran uppdateras och ta absolut inte ut SD-kortet.** Annars kan visolux DIGITAL HD bli helt förstörd. Garantin täcker inte sådana skador!

HDMI-anslutning

Med medföljande HDMI-kabel kan produktens HDMI-utgång (•) kopplas till HDMI-ingången på någon annan apparat, t ex en TV. Då kan både kamerabilden och bildfilerna visas på den bildskärmen.

USB-anslutning

Med medföljande USB-kabel kan du koppla produktens USB-anslutning (④) till USB-anslutningen på en dator. Det SD-kort som sitter i produkten visas som enhet ESCHENBACH på datorn och kan användas för filhantering.

Återställning (Reset)

Om läshjälpmedlet inte längre fungerar som det ska enligt den här anvisningen kan det bero på en störning som du själv kan åtgärda genom att återställa läshjälpmedlet. För då försiktigt in ett smalt, spetsigt föremål i öppningen på höljet (④) och tryck in brytaren som sitter inuti.

Tekniska data

Displayens storlek: Kamera: Förstoringsområde: Visningslägen:

Drifttid: Laddningstid: Kortformat som stöds: Strömförsörjning till laddare: Primär: Sekundär: USB-anslutning Temperaturområde: Mått (B × H × D) Vikt:

17,9 cm (7") | 16:9 | 1024 × 600 px Fixfokus, 2 megapixlar $2 \times - 22 \times$, steglöst inställbart Sann färg, kontrastförstärkt, upp till 14 kombinationer av falska färger kan väljas ca 3:40 timmar ca 3 timmar SD, SDHC (max. 32 GB) 100 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0,6 A DC 9 V | 2000 mA Typ-C +10 °C till +40 °C $201 \times 138 \times 29$ mm 460 a

Den här anvisningen finns också på Internet på adress *http://www.eschenbach-optik.com/*

 $\mathsf{USB}^{\texttt{®}}$ är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum, Inc.

HDMI och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Skötsel

- Använd inte några rengöringsmedel som innehåller mjukgörare och inga organiska eller alkoholhaltiga lösningsmedel eller slipande medel för att rengöra visolux DIGITAL HD!
- Rengör inte visolux DIGITAL HD i ultraljudsbad eller under rinnande vatten!
- Rengör bara visolux DIGITAL HD med en mjuk, torr duk. Grövre smuts (t ex fingeravtryck) tar du bort genom att fukta duken en aning.

Kassering

- Läshjälpmedlet får absolut inte slängas bland de vanliga hushållssoporna när den ska kasseras. Den här produkten faller under bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.
- Lämna in produkten eller delar av den till ett godkänt återvinningsföretag eller till din kommunala avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor. Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning.

Garanti

Inom ramarna för de lagstadgade bestämmelserna lämnar vi en garanti som täcker fabrikations- eller materialfel på den produkt som beskrivs här. Vi ansvarar inte och lämnar ingen garanti för skador som är ett resultat av att produkten behandlats på fel sätt, fallit i golvet eller utsatts för stötar. Garantiförmånerna kan endst utnyttjas mot uppvisande av inköpskvitto!






Kjære kunde,

vi gratulerer med kjøpet at dette elektroniske leseapparatet, et kvalitetsprodukt fra firmaet Eschenbach.

Som markedsleder innen luper og lesehjelpemidler, kan vi hos Eschenbach se tilbake på mange års erfaring som avspeiles i kvalitet, håndtering og design av våre produkter.

Firmware-versjon

Denne bruksanvisningen gjelder for apparatets installerte firmware-versjon "VD7_fw_v1.0.0" eller høyere.

Før første gangs bruk

Du må ha lest denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Bare ved å lese den detaljerte bruksanvisningen kan du lære deg alle funksjonene på visolux DIGITAL HD.

Sikkerhetsanvisninger

- Fare for blending og skader! Ikke se inn i lyskildene på apparathusets underside! Risikogruppe 1 iht. NEK IEC 62471:2008. Fareverdi for eksplosjon (EHV): 2200 sekunder i 800 mm. Grenseverdien til den frie gruppen blir fra 1,8 m avstand overholdt. Netthinnefare fra blått lys 400 nm til 780 nm.
- ► La ikke barn håndtere elektroniske apparater uten oppsyn.
- Lad leseapparatet kun med den medfølgende strømadapteren!

- Sjekk din visolux DIGITAL HD og strømadapteren inkl. ledning for synlige skader. Hvis visolux DIGITAL HD, strømadapteren eller adapterens ledning er skadet, må du umiddelbart koble den tilkoblede strømadapteren fra strømnettet. La kvalifisert fagpersonell sjekke produktet før du tar det i bruk igjen.
- Åpne aldri apparathuset til visolux DIGITAL HD. Det inneholder ingen betjeningselementer. Hvis huset åpnes, utgår garantien.
- ► Utsett aldri visolux DIGITAL HD for fuktighet.
- Beskytt visolux DIGITAL HD mot støt eller slag og overstadig varme! Legg aldri visolux DIGITAL HD på varmeelementer eller i direkte sollys!
- Varmelederplaten på baksiden av apparatet leder bort varmen fra innsiden av apparatet under bruk. En merkbar oppvarming er normalt.
- Gjør også andre personer, og særlig barn, oppmerksomme på disse farene!

Leveringsomfang

- ► visolux DIGITAL HD
- ► USB-kabel (type-C)
- HDMI-kabel
- ► Ladeenhet med adaptere for EU, GB, US, AUS
- 🕨 Etui
- ► Rengjøringsduk
- Bruksanvisning
- Bærestropp

Funksjonselementer

(Bilder, se utfoldingssiden)

- 1. Høyre rulletast
- 2. Ladekontroll-LED
- 3. Tilkobling for strømadapter
- 4. USB-tilkobling
- 5. Tast "MENY" for apning av menyen
- 6. HDMI-utgang
- 7. Utfoldbar fot
- 8. Venstre rulletast
- 9. LED-belysning for lesestoffet
- 10. Varmelederplate
- 11. Kamera
- 12. \bigcirc Tast for større zoomfaktor
- 13. 🖳 Tast for mindre zoomfaktor
- 14. Display
- 15. På/av tast
- 16. **()** -Tast for å hente kontrastfunksjoner
- 17. O-Tast for a lagre bildefiler og bekrefte menyvalg
- 18. SD-kort
- 19. Deksel over SD-kortspor
- 20. Hull for å trekke gjennom en snor for å henge apparatet rundt halsen
- 21. Åpning for reset-bryter

Betjening

Lade den interne batteripakken:

Før du skal bruke visolux DIGITAL HD for første gang frakoblet strømnettet, må de interne batteriene være helt oppladet!

For å lade, sett pluggen på ladekabelen i kontakte for strømadapteren (3) på visolux DIGITAL HD. Koble deretter strømadapteren ved hjelp av støpselet som gjelder for stedet der det skal brukes, og plugg strømadapteren inn i en stikkontakt. Ladetiden er ca. 3 timer. Under ladingen lyser kontroll-LED for lading (**2**) rød. Etter avsluttet lading lyser den grønn. Koble strømadapteren fra stikkontakten og visolux DIGITAL HD når ladingen er ferdig.

Du kan bruke visolux DIGITAL HD under ladingen. Hvis apparatet brukes under ladingen, vil ladetiden imidlertid bli lengre.

Slå på/av

Hold inne på/av knappen () inne et sekund for å slå på visolux DIGITAL HD. Kamerabildet vises på skjermen ved live-bildemodus (**@**). I øvre bildekant vises 3 symboler for batteriets ladetilstand, den siste innstilte forstørrelsen og skjermens lyshet i 2 sekunder. Batterisymbolene har følgende betydning:

- Batteri helt ladet Kapasitet 25 %
- Kapasitet 75 % Kapasitet 50 % Batteri tomt

For å slå av, hold inne på/av knappen (19) i et sekund. De aktuelle innstillingene av forstørrelse, fremstillingsmodus og skjermens lyshet blir lagret.

For å skåne det interne batteriet slår leseapparatet seg av automatisk hvis det ikke blir beveget i løpet av mer enn 5 minutter. Ønsker du å bruke leseapparatet etter denne tiden, må du slå det på igjen.

Lese med apparatet

Slå på visolux DIGITAL HD, slå ut klappfoten (●) og sett apparatet på det som skal leses. Bildet av området under kameraet (●) vises på skjermen (●).

Ved bruk av apparatet med minimal forstørrelsesfaktor $2 \times$ vil du se det komplette bildeutsnittet på 7 cm på skjermen. Ved større forstørrelse reduseres dette bildeutsnittet.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Ved hjelp av rullefunksjonene er det heller ikke ved større forstørrelser nødvendig å forskyve hele apparatet til siden for å lese en hel avisspalte. Trykk gjentatte ganger på høyre rulletast (①) eller hold den nede for å forskyve bildeutsnittet til høyre. Trykk gjentatte ganger på venstre rulletast (③) eller hold den nede for å forskyve bildeutsnittet til venstre.

Trykk to ganger raskt på venstre rulletast for å forskyve bildeutsnittet helt til venstre anslag. På den måten kan du raskt finne starten av neste linje. Begynn lesingen.

Tips for bedre orientering:

Ståfoten har hakk (A) so står i flukt med kameraaksen. Ved hjelp av disse hakkene kan du lettere sentrere apparatet også på runde gjenstander, for å lese f.eks. innholdsfortegnelsen på hermetikkbokser og lignende.

På undersiden finner du følbare knaster (B) som markerer sideveis begrensning av synsfeltet.

På frontsiden finnes følbare markeringer (C) som angir posisjonen av kameraet på undersiden.





Stille inn forstørrelsesfaktor

Når det slås på, vil kameraet bruke forrige innstilte forstørrelsesfaktor. Hold 4 -- tasten inntrykket for å øke forstørrelse opp til faktor 22×. Hold -- tasten inntrykket for å redusere forstørrelsen ned til faktor 2×. Du kan også trykke kort på disse tastene for å endre forstørrelsesfaktoren trinnvis.

Falsk-farge visning

For å vise kamerabildet i falske farger, trykk på ①-tasten (). Ved å trykke flere ganger på denne taste for å bla gjennom ulike falske farger eller for å komme tilbake til visning av ekte farger. Ved levering er de falske fargene s/h (svart-hvitt) og h/s (hvitt-svart) forinnstilt.

For å få tilgang til flere falske farger, hent undermenyen for valg av falske farger. Trykk da på MENY-tasten (⑤), styr via begge rulletastene (①, ③) Solution: Symbolet og bekreft valget ved å tykke på O-tasten. Velg deretter ved hjelp av rulletastene (①, ③) Solution: Symbolet, og bekrefte en gang til med O-tasten. Styring av ønsket falsk-farge kombinasjon skjer via de to rulletastene (①, ③), bekreftelse av statusendring bekreftes med O-tasten. De ikke aktiverte kombinasjonene vises med ×.

Trykk på MENY-tasten (**⑤**) for å lukke innstillingsmenyen.

Lagre live-bilde som fil

Trykk kort på O-tasten (**1**) for å vise det aktuelle kamerabildet fra skjermen som fast bilde, og for å lagre det som en fil på det innsatte SD-kortet. Trykk en gang til kort på O-tasten for å gå tilbake til livevisning.

Hente bildefil fra SD-kortet

For å vise bildefiler som tidligere er lagret på SD-kortet , hold O-tasten inntrykket i 3 sekunder, eller åpne i den følgende forklarte innstillingsmenyen via MENY-tasten () og co-symbolet. Følgende meny vises:



Midt under vises den valgte bildefilen. Til venstre vises den forrige, til høyre neste.

Marker de enkelte symbolene ved hjelp av de to rulletastene (①, ③) som har funksjoner som beskrevet her:

velg forrige bildefil

m

- velg neste bildefil
- marker den aktuelle valgte filen som favoritt. Dersom ingen favoritt er valgt, er symbolet krysset over.
- Tips: Alltid blir bildefilen som er valgt som favoritt vist midt under symbolene når menyen neste gang åpnes. Derfor kan alltid kun *en* fil merkes som favoritt.
 - slett den valgte filen fra SD-kortet
 - avslutt menyen og gå tilbake til live-bildevisning

Symbolet for den markerte funksjonen vises litt større. For å aktivere den aktuelle valgte funksjonen, trykk på \bigcirc -tasten (**\textcircled{O}**).

For å vise bildefilen på midten over hele skjermen, trykk på \sim -tasten. Ved hjelp av tastene \sim og \sim kan du stille inn ønsket zoomfaktor. Et innzoomet bildeutsnitt kan du forskyve sideveis på skjermen med de to rulletastene (①, ③). Ved zoomfaktor 1× kan du ved hjelp av venstre rulle-tast hoppe direkte til forrige bildefil, med høyre rulletast til neste bildefil.

Ved visning av en bildefil med zoomfaktor $1 \times$ kan du trykke på MENYtasten (**⑤**) for å vises de 5 menysymbolene som beskrevet over. Trykk på tasten en gang til for å fjerne symbolene igjen.

Slette bildefiler

For å slette den valgte bildefilen fra SD-kortet, merk slette-symbolet og bekreft med O-tasten (**1**). Nede til venstre på skjermen vises nå bekreftelse-symbolet og til høyre avbryt-symbolet . Du kan ved hjelp av rulletastene (**1**, **3**) velge eller . Det aktuelle valgte symbolet vises litt større. Trykk på O-tasten for å utføre den valgte funksjonen.

Hente innstillingsmeny

Trykk på MENY-tasten (**⑤**) for å hente første nivå av innstillingsmenyen:



Velg de enkelte symbolene ved hjelp av de to rulletastene (①, ③) som har funksjoner som beskrevet her. Symbolet for den markerte funksjonen vises litt større og markert med litt farge. For å slå på eller av den aktuelle valgte funksjonen eller for å hente en markert undermeny, trykk på O-tasten (**1**). Også i undermenyene styrer du funksjonene ved hjelp av de nevnte tastene.

Du kan når som helst avslutte innstillingsmenven ved å trykke på MENYtasten (**5**).

Slå av eller på lesestrek/leselinje

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å slå på eller av understreking (lesestrek) eller leselinje, den kan stilles inn senere i menyen. Ved påslått lesehjelpfunksjon vises —-symbolet, ved avslått funksjonen vises -symbolet.

Administrere bildefiler på SD-kortet

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å hente undermeny som beskrevet i forrige kapittel. Når du har hentet bildefiladministreringen via innstillingsmenyen, kommer du via 🔄-symbolet tilbake til første nivå av innstillingsmenven.

Slå på eller av trinnløs forstørrelse

Marker dette symbolet og trykk på O-taste for å slå funksjonen for trinnløs forstørrelse på eller av ved hjelp av tastene \xrightarrow{Q} (\mathbf{D}) og 🔍 📵. Ved innkoblet funksjon vises 💁-symbolet, ved avslått funksjonen vises 🔀-symbolet.

Stille inn belysning av lesestoffet

Marker dette symbolet og trykk på []-tasten for å stile inn belysning av lesestoffet ved hjelp av følgende symboler:



- slå på kun nedre LED-rad
- øvre LED-ene til høyre og venstre lyser kun med halv effekt
- øvre LED-ene til høyre og venstre lyser med full effekt

Bekreft ønsket belysning med oltasten.

Ved hjelp av 🔄-symbolet og bekreftelse med 🙆-tasten kommer du tilbake til første nivå av innstillingsmenyen.



لعني Stille inn lysstyrke på skjermen

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å stile inn lysstyrke av skjermen ved hjelp av følgende symboler:

- 50% Lysstyrke skjerm = 50%
- 75% Lysstyrke skierm = 75%
- 100% Lysstyrke skjerm = 100%

Ved hjelp av 🗁-symbolet og bekreftelse med 🙆-tasten kommer du tilbake til første nivå av innstillingsmenyen.



J Still inn signaltone

Den aktuelle innstilte signaltonen vises som symbol. Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å stile inn signaltonene på apparatet med følgende symboler:



🚺 - Signaltone 1



- 🚺 Signaltone 2
- 💢 Ingen signaltone

Etter valg av ønsket verdi går apparatet tilbake til å vise første menynivå.

🗖 Slå på eller av funksjonen for delt skjerm

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å slå på eller av funksjonen for delt skjerm. Slik bestemmer du om den innebygde skjermen skal vises ved tilkobling av en ekstern HDMI-skjerm. Ved innkoblet funksjon vises 🖵 - symbolet, ved avslått funksjonen vises 🖵 - symbolet.

Innkobling av denne funksjonen reduserer bildefrekvensen til 30 bilder pr. sekund på begge apparatene. Derfor bør delt-skjerm bare aktiveres dersom den eksterne skjermen absolutt er nødvendig for orientering på lesestoffet



🛱 Stille inn lesehastigheten

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å stille inn lesehastigheten for DLS-funksjonen (Dynamic Line Scolling), altså fremdriftshastigheten som live-bildet øres over skjermen ved rulling:

- - lav lesehastighet
- middels lesehastighet



- høy lesehastighet

Når du velger dette symbolet med rulletastene (①, ③), vises lesehastigheten forbundet med de ulike symbolene ved hjelp av et eksempel i bakgrunnen.

Etter valg av ønsket verdi går apparatet tilbake til å vise første menynivå. For å gå tilbake til fførste nivå av innstillingsmenyen uten endring, velg 🗂 -symbolet og trykk på 🔼 -tasten.

Marker 🕵-symbolet og trykk på 🙆-tasten for å hente andre nivå av innstillingsmenyen:



Stille innlesestrek/leselinje

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å stile inn lesestrek (understreking) eller leselinje (marker hele linjen):

- Forskyve lesestreken oppover eller forstørre leselinjen
 - Forskyve lesestreken nedover eller forminske leselinjen
 - Slå av eller på lesestrek/leselinje
 - Omkobling fra "rød understrekning" til "leselinje"

Ved hjelp av 🔁-symbolet kommer du tilbake til innstillingsmenyen.

🚺 Konfigurere falsk-farge visning

Marker dette symbolet for deretter med O-tasten velge kombinasjon av falsk farge som senere skal være tilgjengelig ved bruk av **O**-tasten (**6**). Som standard er svart-hvitt og hvitt-svart (invertert) aktivert. De ikke aktiverte kombinasjonene vises med \times .

Marker ønskede kombinasjoner ved hjelp av de to rulletastene (①, ③) og endre status med <u></u>-tasten.

Ved hjelp av 🗁-symbolet kommer du tilbake til innstillingsmenyen.



Still inn dato og klokkeslett

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å stille inn dato og klokkeslett. Marker 🔼 -symbolet for ved hjelp av 🙆-tasten å øke antall hvitt markerte parametere. Marker 🔽 -symbolet for ved hjelp av 🙆 -tasten å øke tallet på parameter markert med hvitt. Marker 🕨 -symbolet og trykk på O-tasten for å velge neste parameter for innstilling. Marker "24H" og trykk på O-tasten for å skifte fra 24-timers visning til 12 -timers visning (som er vanlig i engelskspråklige land) eller omvendt. Alternativt kan du også øke verdien av en valgt parameter med tasten \mathcal{Q}_{+} (**D**) eller redusere verdien med \mathcal{Q}_{-} (**B**).

Ved hjelp av 🗁-symbolet kommer du tilbake til innstillingsmenyen.



Dppdatere firmware

Marker dette symbolet og trykk på O-tasten for å vise og eventuelt oppdatere firmware-versjonen på apparatet. Når du registrerer din visolux DIGITAL HD får du informasjon om tilgjengelige firmware-oppdateringer.

For å oppdatere firmwaren, gå frem som følger:

- Koble visolux DIGITAL HD til en PC ved hjelp av den medfølgende 1. USB-kabelen. Pass da på at SD-kortet (19) er satt inn i kortsporet.
- Slå på visolux DIGITAL HD. Innholdet på SD-kortet vises på PC-en 2. som disken "FSCHENBACH"
- 3. Åpne ved hjelp av PC-en nettadressen som du har fått i e-posten om firmware-oppdatering.
- Last ned firmware-oppdateringen og lagre den på disken ikke i en 4. undermappe på disken.
- 5 Koble visolux DIGITAL HD fra PC-en med funksjonene "Sikker fjerning" og "Løs ut" som du finner i operativsystemets meny (høyreklikk).

- 6. Åpne innstillingsmenyen, marker S-symbolet i andre menynivå og trykk -tasten.
- 7. Ved hjelp av de to rulleknappene (●, ③) marker ✓-symbolet og trykk på ○-tasten. For å avbryte oppdateringen og for å gå tilbake til forrige side, marker X-symbolet og trykk på ○-tasten. Under oppdateringen av firmwaren vises meldingen "During Fw Update . . . " på skjermen.

Etter vellykket oppdatering slår visolux DIGITAL HD seg automatisk av. Slå aldri av apparatet og ta aldri ut SD-kortet av apparatet under oppdateringen av firmwaren. Ellers kan visolux DIGITAL HD få uopprettelig skade. Slike skader dekkes ikke av garantien!

HDMI-tilkobling

Med den medfølgende HDMI-kabelen kan apparatet via HDMI-utgangen (•) kobles til HDMI-inngangen på andre apparater, f.eks. en TV. Derved kan både kamerabildet og lagrede bildefiler vises på andre skjermer enn apparatets egen.

USB-tilkobling

Med den medfølgende USB-kabelen kan apparatet via USB-utgangen (**⑦**) kobles til USB-inngangen på en PC. SD-kortet i apparatet vises da på PC-en som en diskdrive med navnet "ESCHENBACH" for ulike filoperasjoner.

Reset

Hvis leseapparatet ikke lenger fungerer som beskrevet i denne anvisningen, foreligger det muligens en feil som du selv kan rette opp ved å tilbakestille leseapparatet. Før en smal, spiss gjenstand forsiktig inn i apparathusåpningen **(3)**) og trykk på bryteren der inne.

Tekniske spesifikasjoner

Skjermstørrelse:	17,9 cm (7 ") 16:9 1024 × 600 px
Kamera:	Fast fokus, 2 megapiksler
Forstørrelsesområde:	$2 \times -22 \times$, trinnløst regulerbart
Visningsmoduser:	Sann farge, kontrastforsterket, opp til 14 kombinasjoner av falske farger kan velges
Driftstid:	ca. 3:40 timer
Ladetid:	ca. 3 timer
Støttede kortformater:	SD, SDHC (maks. 32 GB)
Strømforsyning lader:	
Primær:	100 V - 240 V~ 50 - 60 Hz 0,6 A
Sekundær:	DC 9 V 2000 mA
USB-tilkobling:	Туре-С
Temperaturområde:	+10 °C til +40 °C
Dimensjoner ($B \times H \times D$)	$201 \times 138 \times 29 \text{ mm}$
Vekt:	460 g

Denne bruksanvisningen finnes også på internett under http://www.eschenbach-optik.com/

USB[®] er et registrert varemerke for USB Implementers Forum, Inc.

HDMI og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

Vedlikeholdshenvisninger

- Det må aldri brukes såpeløsninger som inneholder mykningsmidler, ingen alkoholholdige eller organiske løsemidler og ingen skurende rengjøringsmidler til rengjøring av visolux DIGITAL HD!
- Rengjør ikke visolux DIGITAL HD i ultralydbad eller under rennende vann!
- Rengjør visolux DIGITAL HD kun ved hjelp av en ren, myk klut. Ved kraftigere forurensinger (f.eks. fingeravtrykk) kan pussefillen fuktes lett.

Deponering

- Kast aldri leseapparatet i vanlig husholdningsavfall etter endt levetid. Dette produktet ligger under europeisk retningslinje 2012/19/EF.
- Deponer produktet eller deler av produktet via et godkjent deponeringsforetak eller via den kommunale avfallsinstitusjonen. Ta hensyn til de aktuelle gjeldende forskriftene. Dersom du er i tvil, så ta kontakt med avfallsinstitusjonen. Lever alle forpakningsmaterialene inn til resirkulering.

Garanti

Vi garanterer innenfor rammene av de juridiske bestemmelsene for funksjonen til produktet som er beskrevet i denne bruksanvisningen når det gjelder oppståtte mangler som kan føres tilbake til fabrikasjonsfeil eller materialfeil. Vi yter ingen garanti for skader som oppstår grunnet urettmessig håndtering eller skader fra fall eller støt. Garanti gis kun ved fremvisning av kvittering!





Suomi

Hyvä asiakas,

Onnittelut tämän elektronisen lukulaitteen ostosta. Olet valinnut Eschenbachin laatutuotteen.

Suurennuslasien ja suurentavien lukulaitteiden markkinajohtajalla Eschenbachilla on monivuotinen kokemus, joka näkyy tuotteiden laadussa, toiminnassa ja muotoilussa.

Laitteisto-ohjelmistoversio

Tämä käyttöohje koskee laitteeseen asennettua laiteohjelmistoversiota "VD7_fw_v1.0.0" tai sitä uudempaa.

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa

Lue tämä käyttöohje huolella ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Vain lukemalla tämän perusteellisen käyttöohjeen voit oppia kaikki visolux DIGITAL HD:n toiminnot.

Turvallisuusohjeet

Häikäistymis- ja loukkaantumisvaara! Älä katso laitteen alla oleviin valonlähteisiin! Standardin EN 62471:2008 mukainen riskiryhmä 1. Vaaralle altistumisarvo (EHV): 2200 sekuntia 800 mm:n etäisyydellä. Vapaan ryhmän raja-arvo toteutuu 1,8 metrin etäisyydellä. Verkkokalvoa vaurioittavan sinisen valon taajuus 400–780 nm.

- Älä anna lasten käsitellä sähkölaitteita ilman valvontaa.
- ► Lataa lukulaite vain toimitukseen sisältyvällä verkkoadapterilla!

- Tarkista visolux DIGITAL HD -lukulaite ja sen verkkoadapteri johtoineen näkyvien vaurioiden varalta. Jos mobilux DIGITAL HD, verkkoadapteri tai sen johto ovat vaurioituneet, irrota verkkoadapteri välittömästi sähköverkosta. Anna asiantuntevan henkilökunnan tarkistaa tuote, ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön.
- Älä koskaan avaa visolux DIGITAL HD -lukulaitteen koteloa. Laitteen sisällä ei ole minkäänlaisia käyttöelementtejä. Kotelon avaaminen mitätöi takuun.
- ▶ Älä koskaan altista visolux DIGITAL HD -lukulaitetta kosteudelle.
- Suojaa visolux DIGITAL HD -lukulaitetta iskuilta ja töytäisyiltä sekä liialliselta kuumuudelta! Älä koskaan aseta visolux DIGITAL HD -lukulaitetta lämpöpatterin päälle tai suoraan auringonpaisteeseen!
- Laitteen takapuolella oleva lämpöä johtava pelti johtaa käytön aikana syntyvän lämmön pois laitteen sisältä. Huomattava lämpeneminen on normaalia.
- Tiedota myös muille henkilöille, erityisesti lapsille, mainituista vaaroista!

Toimitussisältö

- ► visolux DIGITAL HD
- USB-kaapeli (tyyppi C)
- HDMI-kaapeli
- Laturi (adapterit EU, GB, US, AUS)
- ► Kotelo
- Puhdistusliina
- Käyttöohje
- Hihna

Laitteen osat

(Kuvat kääntöpuolella)

- 1. Oikeanpuolinen vierityspainike
- 2. Latauksen LED-merkkivalo
- 3. Liitäntä verkkoadapterille
- 4. USB-liitäntä
- 5. "MENU"-painike valikon avaamiseen
- 6. HDMI-lähtö
- 7. Avattava tukijalka
- 8. Vasemmanpuolinen vierityspainike
- 9. LED-valo luettavalle tekstille
- 10. Lämpöä johtava pelti
- 11. Kamera
- 12. 📯 Zoomauskertoimen suurennuspainike
- 13. 🗠 Zoomauskertoimen pienennyspainike
- 14. Näyttö
- 15. Virtapainike
- 16. **(**) -painike kontrastitoimintojen avaamiseen
- 17. Opainike kuvatiedostojen tallentamiseen ja valikkovalintojen vahvistamiseen
- 18. SD-muistikortti
- 19. SD-korttikotelon kansi
- 20. Silmukka hihnan kiinnittämistä ja laitteen ripustamista varten
- 21. Reset-painikkeen aukko

Käyttö

Sisäisen akun lataaminen:

Ennen visolux DIGITAL HD:n ensimmäistä käyttöä ilman verkkovirtaa, sinun on ladattava sisäiset akut täyteen!

Työnnä latauskaapelin pistoke visolux DIGITAL HD:n verkkolaiteliitäntään (③). Yhdistä sen jälkeen verkkolaite soveltuvaan adapteriin ja liitä verkkolaite pistorasiaan. Latausaika on n. 3 tuntia. Latauksen aikana latauksen LED-merkkivalo (④) palaa punaisena. Latauksen päätyttyä valo palaa vihreänä. Kun lataus on päättynyt, irrota laturi pistorasiasta ja visolux DIGITAL HD -lukulaitteesta.

Voit käyttää visolux DIGITAL HD -lukulaitetta latauksen aikana. Latauksen aikainen käyttö tosin pidentää latausaikaa.

Päälle/Pois päältä kytkeminen

Kytke visolux DIGITAL HD päälle pitämällä virtapainiketta (**(**) sekunti alas painettuna. Näytölle (**(**) ilmestyy livetilassa oleva kamerakuva. Näytön yläreunassa olevat 3 symbolia näyttävät kahden sekunnin ajan akun varaustilan, senhetkisen suurennuksen ja näytön kirkkauden. Akkusymbolien merkitykset:

- Akku täysin latautunut
- - Kapasiteetti 75 %

- Kapasiteetti 50 %
- 💶 Ka
- Kapasiteetti 25 %

声 Akku tyhjä

Sammuta laite pitämällä virtapainiketta (**G**) sekunnin ajan alas painettuna. Senhetkiset suurennuksen, esitystilan ja näytön kirkkauden asetukset tallennetaan. Sisäisen akun säästämiseksi visolux DIGITAL HD sammuu automaattisesti, jos sitä ei liikuteta yli 5 minuuttiin. Kun lukulaite halutaan tämän jälkeen ottaa uudelleen käyttöön, se on käynnistettävä uudelleen.

Laitteella lukeminen

Kytke visolux DIGITAL HD päälle, käännä tukijalka (♥) auki ja aseta laite luettavan tekstin päälle. Kameran (♥) alapuolella olevan alueen kuva ilmestyy näytölle (♥).

Jos laitetta käytetään pienimmällä mahdollisella suurennuskertoimella $2\times$, koko 7 cm:n kokoinen alue näkyy näytöllä. Jos suurennus on suurempi, näytöllä näkyvä alue on pienempi.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Vieritysmahdollisuuden ansiosta laitetta ei suuremmillakaan suurennuksilla tarvitse liikuttaa sivusuunnassa, jotta kokonaisen sanomalehtipalstan lukeminen olisi mahdollista. Jos haluat siirtää kuvaa oikealle, paina toistuvasti oikeanpuolista vierityspainiketta (**①**) tai pidä sitä alas painettuna. Jos haluat siirtää kuvaa vasemmalle, paina toistuvasti vasemmanpuolista vierityspainiketta (**③**) tai pidä sitä alas painettuna.

Jos haluat siirtää kuvan aivan vasempaan reunaan, paina vasenta vierityspainiketta nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Näin löydät helposti seuraavan rivin alun.

Aloita lukeminen.

Vinkkejä parempaan paikantamiseen:

Tukijalassa on lovet (A), jotka ovat kohdikkain kamera-akselin kanssa. Näiden lovien ansiosta laite on helpompi asettaa keskitetysti myös pyöreiden esineiden päälle, esimerkiksi säilykepurkeissa olevien ainesosatietojen lukemista varten.

Näkökentän sivuttaiset rajakohdat on merkitty laitteen alapuolelle tuntuvilla kohollaan olevilla kohdilla (B).

Etupuolella olevat tuntuvat merkinnät (C) näyttävät kameran kohdan laitteen alla.



Suurennuskertoimen säätäminen

Kun laite kytketään päälle, kamerakuva näkyy edelliskerralla asetetussa suurennuksessa. Pidä -painiketta painettuna, jos haluat suurentaa kuvaa kertoimeen 22×. Pidä -painiketta painettuna, jos haluat pienentää kuvaa kertoimeen 2×. Voit muuttaa kuvan suurennusta myös painamalla näitä painikkeita toistuvasti.

Väärävärinäyttö

Jos haluat näyttää kamerakuvan vääräväreissä kontrastin lisäämiseksi, paina ①-painiketta (④). Paina näitä painikkeita uudelleen tai toistuvasti, jos haluat siirtyä eri vääräväritilojen välillä tai palata tosiväriesitykseen. Toimitustilassa esiasetettuina vääräväreinä ovat s/w ja w/s.

Jos haluat luoda lisää vääräväriesityksiä, avaa alavalikkokohta "Väärävärien valinta". Paina tätä varten MENU-painiketta (⑤), suunnista vierityspainikkeilla (①, ③) symbolin 🗱 kohdalle ja vahvista valinta painamalla painiketta 〇. Valitse sen jälkeen vierityspainikkeilla (①, ③) 💽-symboli ja vahvista jälleen 〇-painikkeella. Halutun vääräväriyhdistelmän valinta tapahtuu niin ikään molemmilla vierityspainikkeilla (①, ③), niiden tilamuutoksen vahvistaminen 〇-painikkeella. Aktivoimattomat yhdistelmät on merkitty ×-merkillä.

Sulje asetusvalikko MENU-painikkeella (
).

Tallenna livekuva tiedostona

Paina lyhyesti O-painiketta (**1**), jos haluat näyttää sillä hetkellä näytöllä näkyvän kuvan pysäytyskuvana ja tallentaa tiedostona laitteessa olevalle muistikortille. Paina O-painiketta uudelleen, jos haluat palata livekuvanäyttöön.

Kuvatiedostojen hakeminen muistikortilta

Jos haluat näyttää näytöllä aiemmin tallennettuja kuvatiedostoja, pidä o-painiketta 3 sekuntia painettuna ja avaa seuraavassa kuvattu asetusvalikko MENU-painikkeella () ja -symbolilla. Näytölle ilmestyy seuraava valikko:



Keskellä valikon alapuolella näkyy sillä hetkellä valittu kuvatiedosto. Vasemmalla puolella on valittua kuvatiedostoa edeltävä, oikealla puolella seuraava kuvatiedosto.

Molemmilla vierityspainikkeilla (①, ③) voit merkitä yksittäiset symbolit, jotka seuraavassa kuvatuilla toiminnoilla on:

- valitse edellinen kuvatiedosto
 - valitse seuraava kuvatiedosto
- valitse senhetkinen kuvatiedosto suosikiksi. Jos suosikkia ei ole valittu, symboli on yliviivattu.
- Vinkki: Kun valikko avataan, suosikiksi merkitty kuvatiedosto näytetään ensin keskellä symbolien alapuolella. Siksi suosikiksi voidaan valita kerrallaan vain yksi tiedosto.
 - poista valittu kuvatiedosto muistikortilta

m

- poistu valikosta ja palaa livekuvanäyttöön

Kulloinkin merkittyä toimintoa vastaava symboli esitetään hieman suurempana. Aktivoi kulloinkin valittu toiminto painamalla oi-painiketta (**@**).

Jos haluat näyttää keskellä näkyvän kuvatiedoston koko näytöllä, paina - painiketta. Painikkeilla - ja - voit säätää haluttua suurennuskerrointa.

Voit siirtää zoomattua kuva-aluetta näytöllä sivusuunnassa molemmilla vierityspainikkeilla (①, ③). Kun zoomauskerroin on $1\times$, voit siirtyä vasemmalla vierityspainikkeella suoraan edelliseen, oikealla suoraan seuraavaan kuvatiedostoon.

Kun kuvatiedosto näytetään zoomauskertoimella $1 \times$, paina MENU-painiketta (**⑤**), jos haluat saada 5 valikkosymbolia uudelleen näkyviin. Paina painiketta uudelleen, jos haluat piilottaa symbolit.

Kuvatiedostojen poistaminen

Jos haluat poistaa valitun kuvatiedoston muistikortilta, valitse Poistasymboli i ja vahvista O-painikkeella (**1**). Nyt näytön vasempaan alareunaan ilmestyy vahvistussymboli Nierityspainikkeilla (**1**, **3**) voit valita i i Nalittu symboli esitetään hieman suurempana. Suorita valittu toiminto painamalla -painiketta.

Säätövalikon avaaminen

Avaa säätövalikon ensimmäinen taso painamalla MENU-painiketta (
):



Valitse molemmilla vierityspainikkeilla (1, 3) yksittäiset symbolit, joilla on seuraavassa kuvatut toiminnot. Valitun toiminnon symboli esitetään hieman suurempana ja osittain värillä korostettuna. Jos haluat kytkeä päälle tai pois päältä kulloinkin valitun toiminnon tai avata toimintoa koskevan alavalikon, paina Oppainiketta (**1**). Myös alavalikoissa voit hallita toimintoja mainituilla painikkeilla.

Voit milloin tahansa sulkea säätövalikon MENU-painikkeella ().



🔀 Lukuviivan/-rivin kytkeminen päälle/pois päältä

Valitse tämä symboli ja kytke lukuviiva/-rivi päälle tai pois päältä painamalla o-painiketta. Voit säätää lukuviivaa/-riviä myöhemmin valikossa tarkemmin. Jos lukemisen aputoiminto on kytketty päälle, näytölle ilmestyy symboli 📕, jos se on kytketty pois päältä, näytölle ilmestyy symboli ×.

🔟 Muistikortilla olevien kuvatiedostojen hallinnoiminen

Valitse tämä symboli ja paina painiketta [], jos haluat avata edellisessä kappaleessa kuvatun alavalikon. Jos olet avannut kuvatiedostojen hallinnan säätövalikosta, pääset symbolilla 🔄 takaisin säätövalikon ensimmäiselle tasolle.

Portaattoman suurennuksen päälle ja pois päältä kytkeminen Valitse tämä symboli ja paina painiketta , jos haluat kytkeä portaattoman suurennuksen päälle tai pois päältä painikkeilla \hookrightarrow ($\mathbf{0}$) ja 🔍 📵. Kun toiminto on kytketty päälle, näytöllä näkyy symboli 💁 ja symboli 🔀, kun se on kytketty pois päältä.

Lukuvalon säätäminen

Valitse tämä symboli ja paina painiketta 🙆, jos haluat säätää lukuvaloa seuraavilla symboleilla:



- kaikki LED-valot päälle tai pois päältä

- vain alemmat LED-valot päällä

- ylemmät LED-valot oikealla ja vasemmalla palavat puolella teholla

- ylemmät LED-valot oikealla ja vasemmalla palavat täydellä teholla

Vahvista haluamasi valaistus painikkeella [0].

Symbolilla 📁 ja vahvistamalla painikkeella 🙆 pääset takaisin säätövalikon ensimmäiselle tasolle.



🏂 Näytön kirkkauden säätäminen

Valitse tämä symboli ja paina painiketta 🙆, jos haluat säätää nävtön kirkkautta seuraavilla symboleilla:

- Näytön kirkkaus = 50 %50%
- 75% Näytön kirkkaus = 75%
- 100% Näytön kirkkaus = 100 %

Symbolilla 📁 ja vahvistamalla painikkeella 🙆 pääset takaisin säätövalikon ensimmäiselle tasolle

Jan Merkkiäänen säätäminen

Kulloinkin säädetty ääniasetus näytetään symbolilla. Valitse tämä symboli ja paina painiketta 🙆, jos haluat säätää laitteen merkkiääntä seuraavilla symboleilla:



- merkkiääni 1



merkkiääni 2



Kun haluttu valinta on tehty, laite palaa takaisin ensimmäisen valikkotason näyttöön.

ե Jaetun näytön (Split-Screen) kytkeminen päälle/pois päältä Valitse tämä symboli ja paina painiketta $[\circ]$, jos haluat ottaa jaetun näytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sillä voit määrittää, näytetäänkö sisäänrakennettu näyttö edelleen, kun HDMI-laite liitetään laitteeseen. Kun toiminto on kytketty päälle, näytöllä näkyy symboli 🔚 ja symboli 🚽, kun se on kytketty pois päältä.

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, molempien laitteiden kuvantoistonopeus vähenee 30 kuvaan sekunnissa. Siksi jaettu näyttö kannattaa aktivoida vain, kun ehdottomasti tarvitset lisänäyttöä luettavalla tekstillä liikkumiseen.

🛱 Lukunopeuden säätäminen

Valitse tämä symboli ja paina painiketta [], jos haluat säätää lukunopeuden seuraavilla symboleilla vieritystilaan (Dynamic Line Srcolling), jossa livekuva liikkuu näytöllä vieritettäessä:

- hidas lukunopeus
- keskiverto lukunopeus
- nopea lukunopeus

Kun valitset nopeuden vierityspainikkeilla (①, ③), taustalla näytetään esimerkinomaisesti kulloistakin symbolia vastaava lukunopeus.

Kun haluttu valinta on tehty, laite palaa takaisin ensimmäisen valikkotason näyttöön. Jos haluat palata muutoksia tekemättä säätövalikon ensimmäiselle tasolle, valitse symboli 🗂 ja paina painiketta 🙆.

Valitse symboli 🗱 ja paina painiketta 💿, jos haluat avata säätövalikon toisen tason:



🛨 Lukuviivan/Luettavan rivin säätäminen

Voit säätää lukuviivan tai luettavan rivin ominaisuuksia seuraavilla symboleilla valitsemalla tämän symbolin ja painamalla painiketta :

- Siirrä lukuviivaa ylöspäin tai suurenna luettavaa riviä.
 - Siirrä lukuviivaa alaspäin tai pienennä luettavaa riviä.

- Lukuviivan/Luettavan rivin ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

- vaihtaminen valintojen 'punainen lukuviiva' ja 'luettava rivi' välillä

Symbolilla 📁 pääset takaisin säätövalikkoon.

🔰 Väärävärinäytön konfiguroiminen

Valitse tämä symboli ja sen jälkeen painikkeella olistelmä, jonka myöhemmin haluat saada käyttöön painiketta painamalla. Vakiona aktivoituina ovat musta-valkoesitys ja käänteisvärit. Aktivoimattomat yhdistelmät on merkitty ×-merkillä.

Merkitse haluamasi yhdistelmät molemmilla vierityspainikkeilla (①, ③) ja muuta niiden tilaa painikkeella

Symbolilla 📁 pääset takaisin säätövalikkoon.



Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Aseta päivämäärä ja kellonaika valitsemalla tämä symboli ja painamalla painiketta 🙆. Valitse symboli 🔼 ja lisää valkoisella esitettyjen muuttujien lukumäärää painikkeella 🙆. Valitse symboli 🔽 ja vähennä valkoisella esitettyjen muuttujien lukumäärää painikkeella olla. Valitse symboli 🕨 ja paina painiketta 🙆 valitaksesi seuraava säädettävä muuttuja. Valitse "24H" ja paina painiketta [0], jos haluat siirtyä 24-tunnin näytöstä englanninkielisillä alueilla yleiseen 12-tunnin näyttöön.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä myös valitun muuttujan arvoa painikkeella \sim (**D**) ja vähentää painikkeella \sim (**B**).

Symbolilla 📁 pääset takaisin säätövalikkoon.

Laitteisto-ohjelmiston päivittäminen

Näytä laitteiston laitteisto-ohjelmisto ja halutessasi päivitä se valitsemalla tämä symboli ja paina painiketta 💿. Kun rekisteröit visolux DIGITAL HD -lukulaitteen, saat tietoa laitteisto-ohjelmiston päivityksistä.

Aktualisoi laitteisto-ohjelmisto seuraavasti:

- 1 Liitä visolux DIGITAL HD mukana tulevalla USB-kaapelilla tietokoneeseen. Varmista, että muistikortti (19) on korttikotelossa.
- Kytke visolux DIGITAL HD päälle. Muistikortin sisältö näkyy nyt 2. tietokoneella levyasemana "ESCHENBACH".
- 3. Avaa liitetyllä tietokoneella sähköpostilla saamasi verkkosivusto laitteisto-ohjelmiston päivittämistä varten.
- Lataa laitteisto-ohjelmistonpäivitys ja tallenna se suoraan levyase-4. malle, älä levyaseman alakansioon.
- 5. Irrota visolux DIGITAL HD tietokoneesta toiminnolla "Poista laite turvallisesti", jonka symboli löytyy käyttöjärjestelmän tehtäväpalkista.

- 6. Avaa säätövalikko, valitse toisella valikkotasolla symboli 🖸 ja paina painiketta 💿.
- 7. Valitse molemmilla vierityspainikkeilla (①, ③) symboli ja paina painiketta ○. Keskeytä päivitys ja palaa edelliselle sivulle, valitse symboli ja paina painiketta ○. Laitteistopäivitysten aikana näytölle ilmestyy ilmoitus "During Fw Update . . . ".

Onnistuneen päivityksen jälkeen visolux DIGITAL HD kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Älä missään nimessä sammuta laitetta laitteistoohjelmiston päivityksen aikana tai poista muistikorttia laitteesta.

Se voi vaurioittaa visolux DIGITAL HD -lukulaitteen korjauskelvottomaksi. Takuu ei korvaa tällaisia vahinkoja!

HDMI-liitäntä

Mukana tulevalla HDMI-kaapelilla voit liittää laitteen sen HDMI-lähtöliitännästä (•) toisen laitteen, esim television, HDMI-tuloliitäntään. Näin voit katsella sekä kamerakuvaa että kuvatiedostoja liitetyltä laitteelta.

USB-liitäntä

Mukana tulevalla USB-kaapelilla voit liittää laitteen sen USB-liitännän (④) kautta tietokoneen USB-liitäntään. Laitteeseen asetettu muistikortti löytyy silloin tietokoneelta levyasemana "ESCHENBACH" ja on käytettävissä tiedostotoiminnoille.

Nollaus

Jos lukulaite ei enää toimi käyttöohjeen mukaisesti, kyseessä on mahdollisesti häiriö, joka voidaan korjata lukulaitteen nollauksella. Työnnä ohut, terävä esine varovasti kotelossa olevaan aukkoon (**4**) ja paina siellä olevaa katkaisinta.

Tekniset tiedot

Näytön koko: Kamera: Suurennusalue: Esitystapa:

Käyttöaika: Latausaika: Tuetut muistikorttiformaatit: Laturin virransyöttö: Ensisijainen: Toissijainen: USB-liitäntä: Lämpötila-alue: Mitat ($L \times K \times S$) Paino:

 $17,9 \text{ cm} (7'') \mid 16:9 \mid 1024 \times 600 \text{ px}$ Kiinteä polttoväli, 2 megapikseliä 2×-22×, portaattomasti säädettävissä tosiväri. vahvistettuun kontrastiin valittavana 14 vääriväriyhdistelmää n. 3:40 tuntia n. 3 tuntia SD, SDHC (maks. 32 GB) 100 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0,6 A DC 9 V | 2000 mA Tyyppi C +10-40 °C

```
201 \times 138 \times 29 \text{ mm}
```

Tämä käyttöohje on saatavilla myös Internetistä osoitteesta http://www.eschenbach-optik.com/

USB[®] on USB Implementers Forum, Inc:in rekisteröity tavaramerkki.

HDMI ja HDMI-logo ovat tuotemerkkejä tai HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

460 g

Hoito-ohjeet

- visolux DIGITAL HD:n puhdistuksessa ei saa käyttää pehmentäviä ainesosia sisältäviä saippualiuoksia, alkoholia sisältäviä tai orgaanisia liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita!
- Älä puhdista visolux DIGITAL HD:ta ultraäänikylvyssä tai juoksevan veden alla!
- Puhdista visolux DIGITAL HD vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Mikäli laite ovat selkästi likaantunut (siinä on esim. sormenjälkiä), kostuta puhdistusliina kevyesti.

Hävittäminen

- Älä missään tapauksessa hävitä laitetta käyttöiän loputtua tavallisen kotitalousjätteen seassa. Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU alainen.
- Toimita tuote tai sen osat valtuutettuun jätehuoltoyritykseen tai kunnalliseen jätehuoltoon. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä jätehuoltoyritykseesi. Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.

Takuu

Myönnämme lakisääteisten määräysten puitteissa takuun tässä ohjeessa kuvatun tuotteen toiminnalle valmistusvirheestä tai materiaalivirheestä aiheutuvien mahdollisten vikojen suhteen. Emme vastaa asiattomasta käsittelystä tai putoamisen tai iskun vaikutuksesta aiheutuvista vahingoista. Takuu ainoastaan ostotositteen esittämistä vastaan!



Polski

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

gratulujemy zakupu tego urządzenia elektronicznego, wysokiej jakości produktu firmy Eschenbach.

Jako wiodący na rynku producent lup i szkieł powiększających do czytania, firma Eschenbach ma wieloletnie doświadczenie, odzwierciedlające się w wyśmienitej jakości, obsłudze oraz wyglądzie naszych produktów.

Wersja oprogramowania sprzętowego

Niniejsza instrukcja dotyczy zainstalowanej w tym urządzeniu wersji oprogramowania sprzętowego "VD7_fw_v1.0.0" lub nowszej.

Przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję. Tylko przeczytanie tej wyczerpującej instrukcji umożliwia poznanie wszystkich funkcji urządzenia visolux DIGITAL HD.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Niebezpieczeństwo oślepienia i odniesienia obrażeń! Nie patrz bezpośrednio w źródła światła pod obudową! Grupa ryzyka 1 według EN 62471:2008. Wartość zagrożenia przy ekspozycji (EHV): 2200 sekund na 800 mm. Wartość graniczna wolnej grupy dotrzymywana jest od odległości 1,8 m. Zagrożenie dla siatkówki spowodowane niebieskim światłem 400 nm do 780 nm.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez opieki.
- Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą zasilacza sieciowego dostarczonego wraz z urządzeniem.

- Sprawdź, czy w urządzeniu visolux DIGITAL HD i zasilaczu sieciowym z przewodem nie ma widocznych śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia visolux DIGITAL HD, zasilacza sieciowego lub jego przewodu, jak najszybciej odłącz zasilacz sieciowy od zasilania elektrycznego. Przed ponownym użyciem urządzenia, oddaj do sprawdzenia wykwalifikowanemu specjaliście.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia visolux DIGITAL HD. W środku urządzenia nie ma żadnych elementów obsługowych. W przypadku otwarcia obudowy gwarancja wygasa.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia visolux DIGITAL HD na działanie wilgoci.
- Chroń urządzenie visolux DIGITAL HD przed uderzeniami i działaniem nadmiernej temperatury! Nie kładź nigdy urządzenia visolux DIGITAL HD na grzejniku ani w nasłonecznionym miejscu!
- Blacha odprowadzająca ciepło na dolnej stronie urządzenia odprowadza podczas pracy ciepło z wnętrza urządzenia. Odczuwalne nagrzewanie się jest zjawiskiem normalnym.
- Zwróć na te zagrożenia uwagę również innym osobom, a w szczególności dzieciom!

Zakres dostawy

- ▶ visolux DIGITAL HD
- ▶ kabel USB typu C
- Kabel HDMI
- ► Ładowarka (z adapterem dla UE, GB, US, AUS)
- Etui
- Szmatka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi
- Smycz
Elementy funkcyjne

(ilustracje, patrz rozkładana okładka)

- 1. Prawy przycisk do przewijania
- 2. Kontrolka ładowania, dioda LED
- 3. Przyłącze zasilacza sieciowego
- 4. Złącze USB
- 5. Przycisk "MENU" do otwierania menu sterującego
- 6. Wyjście HDMI
- 7. Rozkładana podpórka
- 8. Lewy przycisk do przewijania
- 9. Oświetlenie LED do czytania
- 10. Blacha odprowadzająca ciepło
- 11. Kamera
- 12. Przycisk 🖓 do powiększenia obrazu
- 13. Przycisk 🖳 do pomniejszania obrazu
- 14. Ekran
- 15. Przycisk włącznika/wyłącznika
- 16. Przycisk 🌒 do wywoływania funkcji kontrastu
- 17. Przycisk 💿 do zapisu plików obrazów i zatwierdzania opcji menu
- 18. Karta SD
- 19. Zatyczka wnęki karty SD
- 20. Ucho do przeciągania linki do zawieszenia urządzenia
- 21. Otwór do resetowania urządzenia

Obsługa

Ładowanie wewnętrznego akumulatora:

Przed pierwszym użyciem urządzenia visolux DIGITAL HD należy całkowicie naładować wbudowany akumulator!

W celu naładowania umieścić wtyk kabla ładowania w przyłączu do zasilacza sieciowego (3) urządzenia visolux DIGITAL HD. Następnie połączyć ładowarkę z wtyczka odpowiednia do miejsca ładowania i włożyć ładowarkę do gniazda sieciowego. Czas ładowania wynosi około 3 godzin. Podczas ładowania kontrolka ładowania LED (2) świeci się w kolorze czerwonym. Po zakończeniu ładowania kontrolka świeci się w kolorze zielonym. Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę z gniazda oraz od urządzenia visolux DIGITAL HD.

Podczas ładowania można korzystać z urządzenia visolux DIGITAL HD. Jednak na skutek korzystania z urządzenia w podczas ładowania, czas ładowania się wydłuży.

Właczanie/wyłaczanie

Nacisnąć i przytrzymać przez jedną sekundę przycisk (), by włączyć urządzenie visolux DIGITAL HD. Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie w trybie na żywo (1). Przy górnej krawędzi ekranu 3 symbole wskazują przez ok. 2 sekundy stan naładowania akumulatora, ostatnio ustawione powiększenie oraz stopień ustawienia jasności ekranu. Symbole baterii maja następujące znaczenie:

- Akumulator w pełni naładowany
- Naładowanie 50 %
- Akumulator rozładowany

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. (1) przez jedną sekundę. Aktualne ustawienia powiększenie, sposobu wyświetlania oraz jasności wyświetlacza zostają zapisane.

- Naładowanie 75 %
- Naładowanie 25 %

W celu zaoszczędzenia energii wbudowanego akumulatora urządzenie visolux DIGITAL HD wyłącza się automatycznie, gdy nie jest poruszane przez ponad 5 minuty. Jeżeli chcesz dalej korzystać z czytnika, musisz go wtedy ponownie włączyć.

Czytanie za pomocą urządzenia

Włączyć urządzenie visolux DIGITAL HD, odchylić podpórkę (**1**) i ustawić urządzenie na tekst do czytania. Obraz obszaru pod kamerą (**1**) jest widoczny na ekranie (**1**).

Przy korzystaniu z minimalnego współczynnika powiększenia 2× na ekranie widoczny jest wycinek tekstu o wielkości 7 cm. Przy większym powiększeniu jest on odpowiednio mniejszy.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Dzięki możliwości przewijania także przy większym powiększeniu nie trzeba przesuwać całego urządzenia w bok, by przeczytać całą kolumnę w gazecie. Nacisnąć ponownie prawy przycisk przewijania (①) lub nacisnąć go i przytrzymać, by przesunąć wycinek obrazu w prawo. Nacisnąć ponownie lewy przycisk przewijania (③) lub nacisnąć go i przytrzymać, by przesunąć wycinek obrazu w lewo.

Nacisnąć szybko kolejno dwa razy lewy przycisk przewijania, by przesunąć wycinek obrazu do lewej krawędzi. W ten sposób można szybko znaleźć początek następnego wiersza.

Można rozpocząć czytanie.

Porady dla polepszenia orientacji

Podpórka ma nacięcia (A), które są w jednej linii z osią kamery. Dzięki tym nacięciom można łatwiej wycentrować urządzenie także na okrągłe przedmioty, by np. odczytać składniki na puszkach z napojami itp.

Po stronie spodniej znajdują się wyczuwalne wypukłości (B), które odpowiadają bocznym granicom pola widzenia.

Po stronie czołowej znajdują się wyczuwalne oznaczenia (C), które wskazują pozycje kamery po stronie spodniej.





Ustawianie współczynnika powiększenia

W chwili włączenia obraz jest przedstawiany z takim współczynnikiem powiększenia, jak przy ostatnim wyłączeniu urządzenia. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 4, by zwiększyć powiększenie aż do 22×. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 4, by zmniejszyć powiększenie do 2×. Te przyciski można też krótko kolejno naciskać, by zmieniać współczynnik powiększenia.

Ustawienia kombinacji barwnych

Aby pokazać obraz z kamery w innych kolorach dla zwiększenia kontrastu, nacisnąć przycisk (). W razie potrzeby ponownie nacisnąć przycisk, aby przełączyć się między różnymi kombinacjami barwnymi, a następnie powrócić do widoku w kolorach naturalnych. W chwili dostawy jako kombinacje barwne ustawione są czarno-biały i biało-czarny.

Aby skonfigurować inne kombinacje barwne, należy wywołać podmenu wyboru kombinacji barwnych. W tym celu nacisnąć przycisk MENU (⑤), przejść przyciskami przewijania (①, ③) do symbolu 🖼 i zatwierdzić wybór naciśnięciem przycisku ○. Następnie wybrać przyciskami przewijania (①, ③) symbol 💽 i ponownie zatwierdzić przyciskiem ○. Wybór odpowiedniej kombinacji barwnej odbywa się także przyciskami przewijania (①, ③), do zatwierdzania zmiany statusu służy przycisk ○. Nieaktywne kombinacje są oznaczone ×.

Nacisnąć przycisk MENU (**⑤**), by opuścić menu ustawień.

Zapis obrazu na żywo do pliku

Nacisnąć krótko przycisk (**①**), by wyświetlić na ekranie bieżący obraz z kamery jako obraz nieruchomy i zapisać go na karcie SD w urządzeniu. Nacisnąć krótko przycisk (**○**), by powrócić do obrazu na żywo.

Wywoływanie plików obrazów z karty SD

Aby wyświetlić zapisane wcześniej na karcie SD pliki obrazów, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk O lub otworzyć opisane poniżej menu ustawień przyciskiem MENU (6) i symbolem 2. Zostanie wyświetlone następujące menu:



Poniżej pośrodku wyświetlany jest aktualnie wybrany plik obrazu. Po lewej stronie jest poprzedni plik, a po prawej - następny.

Obydwoma przyciskami przewijania (①, ③) należy zaznaczyć poszczególne symbole, które mają opisane poniżej funkcje:



- wybór poprzedniego pliku



- wybór następnego pliku
- wybór aktualnie wybranego pliku jako ulubionego. Jeśli nie wybrano ulubionego pliku, symbol jest przekreślony.
- Wskazówka: Zawsze plik obrazu zaznaczony jako ulubiony jest wyświetlany przy wywołaniu menu najpierw pośrodku pod symbolami. Dlatego za każdym razem można zaznaczyć jako ulubiony tylko jeden plik.



- usunięcie wybranego pliku z karty SD



Symbol każdorazowo zaznaczonej funkcji jest nieco większy. Aby aktywować wybraną funkcję, nacisnąć przycisk ().

Aby wyświetlić środkowy plik na pełnym ekranie, nacisnąć przycisk 4. Za pomocą przycisków 4. i 4. można ustawiać różne współczynniki powiększenia.

Wybrany wycinek obrazu można przesuwać w bok na ekranie obydwoma przyciskami przewijania (①, ③). Przy współczynniku powiększenia 1× można przeskoczyć lewym przyciskiem przewijania bezpośrednio do poprzedniego, a prawym przyciskiem przewijania do następnego pliku obrazu.

Przy wyświetlaniu pliku obrazu ze współczynnikiem powiększenia 1× można nacisnąć przycisk MENU (⑤), by ponownie wyświetlić 5 opisanych symboli menu. Nacisnąć przycisk ponownie, by ukryć symbole.

Usuwanie plików obrazów

Aby usunąć wybrany plik obrazu z karty SD, zaznaczyć symbol usuwania i zatwierdzić przyciskiem (). Teraz u dołu po lewej stronie ekranu znajduje się symbol zatwierdzenia (), a po prawej symbol anulowania (). Przyciskami przewijania (), () można wybrać () lub (). Wybrany symbol jest każdorazowo wyświetlany jako nieco większy. Nacisnąć przycisk (), by wykonać wybraną funkcję.

Wywoływanie menu ustawień

Nacisnąć przycisk MENU (
), by wywołać pierwszy poziom menu ustawień:



Obydwoma przyciskami przewijania (1, 3) należy zaznaczyć poszczególne symbole, które mają opisane poniżej funkcje: Symbol każdorazowo zaznaczonej funkcji jest nieco większy i częściowo wyróżniony barwnie. Aby włączyć lub wyłączyć wybraną funkcję lub wywołać ukryte podmenu, nacisnąć przycisk [] (1). Te same przyciski służą do sterowania także w podmenu.

Menu ustawień można w każdej chwili zakończyć naciśnięciem przycisku MENU (5).

🔀 Włączanie / wyłączanie linii / wiersza czytania

Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk O, by włączyć lub wyłączyć linię / wiersz czytania. Można je później dokładniej ustawić w menu. Przy włączonej funkcji pomocy przy czytaniu wyświetlany jest symbol —, a przy wyłączonej – symbol 🔀.

🔯 Zarządzanie plikami obrazów na karcie SD

Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk O, by wywołać podmenu opisane w poprzednim rozdziale. Jeżeli z poziomu menu ustawień wywołano zarządzanie plikami obrazów, symbolem 📁 można przejść do pierwszego poziomu menu ustawień.

🔰 Włączanie / wyłączanie bezstopniowego powiększania Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk O, by włączyć lub wyłączyć przyciskami \xrightarrow{Q} (**D**) i \xrightarrow{Q} (**B**) funkcję bezstopniowego powiększenia. Przy włączonej funkcji wyświetlany jest symbol 💁, a przy wyłączonej – symbol 🔀.

Włączanie oświetlenia do czytania

Zaznaczyć ten symbol i nacisnać przycisk [], by następującymi symbolami ustawić oświetlenie do czytania:

- włączanie lub wyłączanie całego oświetlenia LED
- tylko dolny rząd oświetlenia jest włączony
- górne diody LED po prawej i po lewej świecą z połową mocy
- górne diody LED po prawej i po lewej świecą pełną mocą

Zatwierdzić żądane ustawienie przyciskiem [].

Naciskając przycisk 🗁 i zatwierdzając przyciskiem 🙆 można powrócić do pierwszego poziomu menu ustawień.



🖄 Ustawianie jasności ekranu

Zaznaczyć ten symbol i nacisnać przycisk [], by następującymi symbolami ustawić jasność ekranu:



- ^{75%} jasność ekranu = 75 %
- 100% jasność ekranu = 100 %

Naciskając przycisk 🔄 i zatwierdzając przyciskiem 🙆 można powrócić do pierwszego poziomu menu ustawień.



🗾 Ustawianie dźwięku sygnału

Ustawiony każdorazowo dźwiek sygnału jest wyświetlany jako symbol. Zaznaczyć ten symbol i nacisnać przycisk [], by następujacymi symbolami ustawić dźwięk sygnału urządzenia:



🎵 - dźwięk sygnału 1



🎜 - dźwięk sygnału 2

🕺 - brak dźwięku sygnału

Po wybraniu żądanej wartości urządzenie ponownie wyświetla pierwszy poziom menu.

Włączanie / wyłączanie funkcji podziału ekranu

Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk O, by włączyć lub wyłączyć funkcję podziału ekranu. W ten sposób określa się, czy po podłączeniu urządzenia HDMI wbudowany ekran ma nadal wyświetlać obraz, czy nie. Przy włączonej funkcji wyświetlany jest symbol P, a przy wyłączonej – symbol R.

Włączenie tej funkcji zmniejsza częstotliwość odświeżania ekranu obu urządzeń do 30 obrazów na sekundę. Dlatego z funkcji podziału ekranu należy korzystać tylko wtedy, gdy dodatkowy ekran jest koniecznie potrzebny do orientacji w tekście.



🕽 Ustawianie szybkości czytania

Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk , by za pomocą następujących symboli ustawić szybkość czytania dla funkcji DSL (Dynamic Line Scrolling, dynamiczne przewijanie wierszy), czyli prędkość przesuwu, z jaką obraz na żywo przesuwa się na wyświetlaczu podczas przewijania.

- niska prędkość czytania
- średnia prędkość czytania
- duża prędkość czytania

Po wybraniu tych symboli przyciskami przewijania (①, ③) w tle przedstawiona jest przykładowo prędkość czytania, związana z każdym przyciskiem.

Po wybraniu żądanej wartości urządzenie ponownie wyświetla pierwszy poziom menu. Aby bez zmian powrócić do pierwszego poziomu menu ustawień, wybrać symbol 🔁 i nacisnąć przycisk 💿.

Zaznaczyć symbol 💢 i nacisnąć przycisk 💽, by wywołać drugi poziom menu ustawień:



🕀 Ustawianie linii / wiersza czytania

Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk <u></u>, by następującymi symbolami ustawić linię lub wiersz do czytania:

- przesuwanie linii czytania do góry lub powiększanie linii czytania
 - przesuwanie linii czytania w dół lub pomniejszanie linii czytania
- < włączanie / wyłączanie linii / wiersza czytania
- przełączanie "czerwona linia czytania" lub "wiersz czytania"
- Symbolem 🔁 powrócić do menu ustawień.

🔁 Konfiguracja kombinacji kolorów

Zaznaczyć ten symbol, by następnie przyciskiem \bigcirc wybrać kombinację kolorów, która będzie później dostępna po naciśnięciu przycisku \bigcirc (). Standardowo aktywna jest kombinacja czarno-biała i inwersja. Nieaktywne kombinacje są oznaczone ×.

Zaznaczyć żądaną kombinację obydwoma przyciskami przewijania (1, 3) i zmienić status przyciskiem .

Symbolem 🔁 powrócić do menu ustawień.



Ustawianie daty i czasu

Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk [], by ustawić czas i datę. Zaznaczyć symbol **A**, by przyciskiem **C** zwiększyć liczbę parametrów w kolorze białym. Zaznaczyć symbol 🔽, by przyciskiem 🙆 zmniejszyć liczbę parametrów w kolorze białym. Zaznaczyć symbol 🕨 i nacisnąć przycisk o, by wybrać następny parametr do ustawienia. Zaznaczyć "24H" i nacisnąć przycisk O, przy przełączyć z systemu 24-godzinnego na używany w krajach anglosaskich system 12-godzinny lub odwrotnie. Alternatywnie można zwiększyć wartość wybranego parametru także przyciskiem $\stackrel{O}{\rightarrow}$ (**D**), a przyciskiem $\stackrel{O}{\rightarrow}$ (**B**) - zmniejszyć ją.

Symbolem 📁 powrócić do menu ustawień.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Zaznaczyć ten symbol i nacisnąć przycisk , by wyświetlić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia i ew. zaktualizować je. Po zarejestrowaniu urządzenia visolux DIGITAL HD będziesz otrzymywać informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy postępować w następujący sposób:

- 1. Podłączyć urządzenie visolux DIGITAL HD dołączonym kablem USB do komputera PC. Dopilnować, by karta SD (18) znajdowała się w gnieździe.
- 2. Włączyć visolux DIGITAL HD. Zawartość karty SD zostanie wyświetlona na komputerze jako napęd "ESCHENBACH".
- 3. Na podłączonym komputerze otworzyć adres internetowy, przesłany w wiadomości e-mail w sprawie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
- 4. Pobrać aktualizacje oprogramowania sprzetowego i zapisac ja bezpośrednio na napędzie, a nie jakimś podfolderze napędu.

- 5. Odłączyć visolux DIGITAL HD od komputera funkcją "Bezpieczne usuwanie sprzętu i mediów", której ikona znajduje się na pasku zadań systemu operacyjnego.
- 6. Otworzyć menu ustawień, zaznaczyć na drugim poziomie menu symbol 🖸 i nacisnąć przycisk 🗿.
- 7. Obydwoma przyciskami przewijania (①, ③) zaznaczyć symbol vi nacisnąć przycisk ○. Aby anulować aktualizację i powrócić do poprzedniej strony, zaznaczyć symbol vi nacisnąć przycisk ○. W trakcie aktualizacji oprogramowania na ekranie wyświetlany jest komunikat "During Fw Update . . . ".

Po pomyślnej aktualizacji urządzenie visolux DIGITAL HD wyłącza się automatycznie. W żadnym przypadku nie należy wyłączać urządzenia podczas aktualizacji ani wyjmować z niego karty SD. Mogłoby to spowodować uszkodzenie visolux DIGITAL HD w sposób niemożliwy do naprawy. Takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją!

Złącze HDMI

Dołączonym kablem HDMI można podłączyć urządzenie przez jego wyjście HDMI (**①**) do wejścia HDMI innego urządzenia, np. telewizora. Na taki podłączonym urządzeniu można wyświetlać obraz z kamery, jak i pliki obrazów.

Złącze USB

Dołączonym kablem USB można podłączyć urządzenie przez jego złącze USB (**1**) do złącza USB komputera. Znajdująca się w urządzeniu karta SD jest udostępniona komputerowi jako napęd "ESCHENBACH" do operacji na plikach.

Resetowanie

Jeżeli czytnik nie działa w sposób opisany w niniejszej instrukcji, mogło dojść do jego usterki, którą można usunąć samodzielnie przez zresetowanie urządzenia. Aby to zrobić, włóż ostrożnie wąski, spiczasty przedmiot w opisany napisem "RESET" otwór w obudowie (**1**) i naciśnij przełącznik znajdujący się za nim.

Dane techniczne

Rozmiar wyświetlacza: Kamera: Zakres powiększania: Tryby wyświetlania:

Czas pracy: Czas ładowania: Obsługiwane formaty kart: Zasilacz sieciowy: Napięcie sieciowe: Napięcie zasilania: Złącze USB: Zakres temperatury: Wymiary (S × W × G) Masa: 17,9 cm (7") | 16:9 | 1024 \times 600 pikseli stała ogniskowa, 2 megapiksele $2 \times - 22 \times z$ regulacją bezstopniową do wyboru naturalne kolory, wzmocniony kontrast i do 14 kombinacji barwnych ok. 3:40 godzin ok. 3 godziny SD, SDHC (maks. 32 GB) 100 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0,6 A DC 9 V | 2000 mA typ C +10 °C do +40 °C 201 \times 138 \times 29 mm 460 g

Niniejsza instrukcja jest dostępna także w Internecie pod adresem: http://www.eschenbach-optik.com/

USB[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers Forum, Inc.

HDMI i logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w USA i w innych krajach.

Czyszczenie

- Do czyszczenia urządzenia visolux DIGITAL HD nie używaj wody z płynem zawierającym zmiękczacze, rozpuszczalników zawierających alkohol lub substancje organiczne ani żadnych środków szorujących powierzchnie!
- Urządzenia visolux DIGITAL HD nie czyść w kąpieli ultradźwiękowej ani pod bieżącą wodą!
- Urządzenie visolux DIGITAL HD czyścić wyłącznie miękką, suchą szmatką. Do usuwania większych zanieczyszczeń (np. odcisków palców) używaj lekko zwilżonej szmatki.

Usuwanie

- Po upływie okresu użytkowania urządzenia, nie wyrzucaj go do śmieci razem z zwykłymi odpadami domowymi. Ten produkt podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/UE.
- Przekaż urządzenie lub jego poszczególne elementy do utylizacji odpowiedniemu zakładowi utylizacyjnemu lub miejskiemu przedsiębiorstwu oczyszczania. Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji skontaktuj się z najbliższym zakładem utylizacji. Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania oddaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

Gwarancja

Zgodnie z przepisami ustawowymi udzielamy gwarancji na opisywany w niniejszej instrukcji produkt w zakresie występujących wad, które wynikają z błędów popełnionych w produkcji lub błędów materiału. Producent nie udziela gwarancji w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, także w przypadku uszkodzenia w wyniku upuszczenia lub uderzenia. Gwarancja jest ważna tylko za okazaniem paragonu fiskalnego jako dowód zakupu!





Česky

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k zakoupení této elektronické čtečky, kvalitního výrobku společnosti Eschenbach.

Jako společnost s vedoucím postavením na trhu pro lupy a brýle na čtení, se u společnosti Eschenbach můžeme ohlédnout za dlouholeté zkušenosti, což se odráží v kvalitě, manipulaci a designu našich výrobků.

Verze firmware

Tento návod platí pro verzi firmvare "VD7_fw_v1.0.0", nainstalovanou na tomto přístroji, nebo vyšší.

Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Pouze přečtením tohoto podrobného návodu můžete zpoznat všechny funkce visolux DIGITAL HD.

Bezpečnostní upozornění

- Nebezpečí oslepení a zranění! Nedívejte se do světelného zdroje na spodní straně krytu! Riziková skupina 1 podle normy EN 62471: 2008. Hodnota nebezpečí expozice (EHV): 2200 sekund na 800 mm. Mezní hodnota volné skupiny je dodržena při odstupu 1,8 m a větším. Ohrožení sítnice modrým světlem od 400 nm do 780 nm.
- Nedovolte dětem hrát si bez dozoru s elektrickými přístroji.
- Čtečku nabíjejte pouze síťovým adaptérem, který je součástí dodávky!

- Svůj přístroj visolux DIGITAL HD a síťový adaptér s kabelem zkontrolujte na výskyt viditelného poškození. Zjistíte-li poškození přístroje visolux DIGITAL HD, síťového adaptéru nebo kabelu, vytáhněte ihned síťový adaptér ze sítě. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Nikdy neotevírejte kryt přístroje visolux DIGITAL HD. V jeho vnitřku se nenachází žádné obslužné prvky. V případě otevření zaniká záruka.
- ▶ Přístroj visolux DIGITAL HD nikdy nevystavujte vlhkému prostředí.
- Chraňte svůj přístroj visolux DIGITAL HD před nárazy nebo údery a nadměrným teplem! Nikdy nepokládejte svůj přístroj visolux DIGITAL HD na radiátor a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření!
- Plech na odvod tepla na zadní straně přístroje odvádí teplo zevnitř, vzniklé během provozu. Zřetelné oteplení je normální.
- ► Upozorněte na tato nebezpečí také jiné osoby zejména děti!

Rozsah dodávky

- ▶ visolux DIGITAL HD
- ► kabel USB (typ C)
- kabel HDMI
- ▶ nabíječka s adaptéry pro EU, GB, USA, AUS
- ▶ pouzdro
- čistící hadřík
- návod k obsluze
- tenké lanko

Funkční prvky

(obrázky viz výklopnou stránku)

- 1. pravé skrolovací tlačítko
- 2. LED kontrolka nabíjení
- 3. konektor síťového adaptéru
- 4. USB port
- 5. tlačítko "MENU" k otevření ovládání pomocí menu
- 6. výstup HDMI
- 7. rozkládací stojan
- 8. levé skrolovací tlačítko
- 9. LED osvětlení pro čtený text
- 10. plech na odvod tepla
- 11. kamera
- 12. tlačítko 🖓 k zvětšení zoomfaktoru
- 13. tlačítko 🖳 k zmenšení zoomfaktoru
- 14. displej
- 15. vypínač
- 16. tlačítko 🌒 k vyvolání kontrastních funkcí
- 17. tlačítko 🙆 k uložení obrazových souborů a potvrzení možností menu
- 18. SD karta
- 19. kryt přihrádky pro SD kartu
- 20. očko k protažení šňůrky pro zavěšení přístroje
- 21. otvor nad tlačítkem Reset

Obsluha

Nabíjení vnitřního akumulátoru:

Předtím, než visolux DIGITAL HD můžete poprvé používat nezávisle na napájení proudem, úplně nabijte interní akumulátory!

Pro nabíjení zastrčte zástrčku nabíjecího kabelu do konektoru síťového adaptéru (③) přístroje visolux DIGITAL HD. Poté zapojte síťový adaptér s adaptérem vhodným pro místo provozu a zastrčte jej do zásuvky. Doba nabíjení je cca 3 hodiny. Během nabíjení svítí LED kontrolka nabíjení (④) červeně. Po ukončení nabíjení svítí tato zeleně. Po ukončení nabíjení vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte ji od visolux DIGITAL HD.

visolux DIGITAL HD můžete používat i během nabíjení. Používáním během nabíjení se však prodlouží doba nabíjení.

Zapnutí/vypnutí

K zapnutí přístroje visolux DIGITAL HD podržte stisknutý vypínač () po dobu jedné sekundy. Na displeji () se objeví obraz kamery v režimu živého obrazu. V horní části obrazovky se na cca 2 sekundy zobrazí 3 symboly pro stav nabití akumulátoru, naposledy nastavené zvětšení a jas displeje. Symboly baterie mají následující významy:

akumulátor je plně nabitý

k k

kapacita 75 %

kapacita 50 %

- 💶 ka
- kapacita 25 %

akumulátor je vybitý

K vypnutí přístroje podržte jednu sekundu stisknutý vypínač (). Aktuální nastavení zvětšení, režimu zobrazení a jasu obrazovky se uloží.

Aby se zabránilo vybíjení interního akumulátoru, přístroj visolux DIGITAL HD se automaticky vypne, pokud se s ním déle než 5 minut nepohybuje. Chcete-li čtečku po uplynutí této doby dále používat, musíte ji znovu zapnout.

Čtení s přístrojem

visolux DIGITAL HD zapněte, vyklopte stojan (**⑦**) a nasaďte přístroj na čtený text. Obrázky oblasti pod kamerou (**①**) se objeví na displeji (**①**).

Při použití přístroje s minimálním faktorem zvětšení 2× vidíte kompletní výkrojek obrazu 7 cm na displeji. V případě většího zvětšení se tento výkrojek obrazu zmenší.

DLS (Dynamic Line Scrolling)

Možností skrolování není i při větším zvětšení nutné, přesunout bočně celý přístroj k přečtení celého novinového sloupku. Opakovaně stiskněte pravé skrolovací tlačítko (①) nebo podržte toto stisknuté k přesunu výkrojku obrazu doprava. Opakovaně stiskněte nebo podržte stisknuté levé skrolovací tlačítko (③) k přesunu výkrojku obrazu doleva.

Stiskněte dvakrát rychle za sebou levé skrolovací tlačítko k přesunu výkrojku obrazu k levému dorazu. Tím rychle najdete začátek dalšího řádku.

Začněte číst.

Tipy na zlepšení orientace:

Stojan má zářezy (A), které jsou uspořádány v jedné rovině s osou kamery. Pomocí těchto zářezů můžete přístroj snadněji centrovaně "nasadit" na kulaté předměty pro čtení např. informací o přísadách na plechovce atd.

Na spodní straně najdete hmatatelná vyklenutí (B), která označují boční omezení zorného pole.

Na přední straně najdete hmatatelné značky (C), které zobrazují pozici kamery na spodní straně.





Nastavení faktoru zvětšení

Při zapnutí se obraz kamery zobrazí s faktorem zvětšení, nastaveném při předchozím vypnutí. Podržte tlačítko 4 stisknuté ke zvýšení zvětšení až do faktoru 22×. Podržte tlačítko stisknuté ke snížení zvětšení až do faktoru 2×. Tato tlačítka můžete také opakovaně krátce stisknout pro změnu faktoru zvětšení.

Zobrazení nepravých barev

K zobrazení obrazu kamery k zesílení kontrastu v nepravých barvách stiskněte tlačítko (). Stiskněte toto tlačítko znovu resp. opakovaně k přepínání různých režimů nepravých barev a k navrácení se do zobrazení stálých barev. Při dodání jsou jako nepravé barvy předem nastavené barvy č/b a b/č.

K nastavení dalšího zobrazení nepravých barev vyvolejte podmenu výběru nepravých barev. K tomu účelu stiskněte tlačítko MENU (⑤), pomocí obou skrolovacích tlačítek (①, ③) nastavte symbol 🏹 a potvrďte výběr stisknutím tlačítka
Poté skrolovacími tlačítky (①, ③) zvolte symbol
a potvrďte opět tlačítkem
Požadované kombinace nepravých barev se také nastaví pomocí obou skrolovacích tlačítek (①, ③), jejich změna stavu se potvrdí tlačítkem
Neaktivované kombinace se znázorní s ×.

K ukončení menu nastavení stiskněte tlačítko MENU (G).

Uložit živý obraz jako soubor

Stiskněte krátce tlačítko () k zobrazení aktuálního obrazu kamery na displeji jako statický obraz a k uložení na vložené SD kartě jako soubor. Opět krátce stiskněte tlačítko () k navrácení se do zobrazení živého obrazu.

Vyvolat obrazové soubory z karty SD

K zobrazení obrazových souborů, uložených předtím na kartě SD, podržte stisknuté tlačítko o po dobu 3 sekund nebo tlačítkem menu (④) otevřete menu nastavení, které je popsáno níže, a symbol o loževí se následující menu:



Pod tím uprostřed se zobrazí aktuálně zvolený obrazový soubor. Z toho na levé straně vždy předešlý soubor, na pravé straně následující soubor.

Pomocí obou skrolovacích tlačítek (①, ③) označte jednotlivé symboly, které mají funkce, popsané níže:

- navolení předcházejícího obrazového souboru
 - navolení následujícího obrazového souboru
- navolení aktuálně zvoleného souboru jako oblíbený soubor.
 Není-li vybraný žádný oblíbený soubor, je symbol přeškrtnut.
- Tip: Obrazový soubor, vždy označen jako oblíbený soubor, se při vyvolání menu zobrazí nejprve uprostřed pod symboly. Proto lze označit vždy pouze jeden soubor jako oblíbený soubor.
- D D
- vybraný obrazový soubor smazat z karty SD
- ukončit menu a vrátit se zpět n pohledu na živý obraz

Symbol příslušně označené funkce se znázorní mírně zvětšený. K aktivaci příslušně vybrané funkce stiskněte tlačítko ().

K zobrazení obrazového souboru, znázorněného uprostřed, po celém displeji, stiskněte tlačítko 4. Tlačítky 4. a 4. můžete nastavit požadovaný zoomfaktor.

Zvětšený výkrojek obrazu můžete bočně posunovat na displeji oběma skrolovacími tlačítky (①, ③). V případě zoomfaktoru 1× můžete levým skrolovacímtlačítkem přejít přímo k předchozímu, pravým skrolovacím tlačítkem k následujícímu obrazovému souboru.

Při zobrazení obrazového souboru s zoomfaktorem 1× můžete stisknout tlačítko MENU () pro opětovné zobrazení 5 popsaných symbolů menu. K opětovnému zakrytí symbolů stiskněte tlačítko znovu.

Vymazání obrazových souborů

K vymazání vybraného obrazového souboru z karty SD, označte symbol vymazání a potvrďte tlačítkem (). Nyní se dole vlevo na displeji objeví symbol potvrzení a vpravo symbol přerušení . Skrolovacími tlačítky (1, 3) můžete zvolit nebo . Příslušně zvolený symbol se zobrazí mírně zvětšený. K vykonání vybrané funkce stiskněte tlačítko ().

Vyvolání menu nastavení

K vyvolání první úrovně menu nastavení stiskněte tlačítko MENU ():



Pomocí obou skrolovacích tlačítek (①, ③) zvolte jednotlivé symboly, které mají funkce, popsané níže: Symbol příslušně zvolené funkce se znázorní mírně zvětšený a částečně barevně zvýrazněný. K zapnutí resp. vypnutí příslušně vybrané funkce nebo k vyvolání uloženého podmenu, stiskněte tlačítko (). Také v podmenu ovládáte funkce těmito uvedenými tlačítky.

Menu nastavení můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka MENU (5).

Zapnutí/vypnutí čtecí linky/čtecího řádku

K vypnutí nebo zapnutí čtecí linky/čtecího řádku, který chcete v menu později přesněji nastavit, označte tento symbol a stiskněte tlačítko []. V případě zapnuté funkce čtecí pomoci se objeví symbol ____, v případě vypnuté funkce se objeví symbol 🔀.

🖻 Spravovat obrazové soubory na kartě SD

K vyvolání podmenu, popsaného v předchozí kapitole, označte tento symbol a stiskněte tlačítko . Pokud jste pomocí menu nastavení vyvolali správu obrazového souboru, dostanete se pomocí symbolu 🗢 zpět na první úroveň menu nastavení.

Sypnuti/zapnuti plynulého zvětšení

Označte tento symbol a stiskněte tlačítko okrane zapnutí nebo vypnutí funkce planulého zvětšení pomocí tlačítek \xrightarrow{Q} (**D**) a \xrightarrow{Q} (**B**). V případě zapnuté funkce se objeví symbol 💫, v případě vypnuté funkce se objeví symbol 🔀.

Nastavení osvětlení čtecího textu

K nastavení osvětlení čtecího textu pomocí následujících symbolů označte tento symbol a stiskněte tlačítko []:



- zapnutí nebo vypnutí kompletního LED osvětlení

- zapnutá je pouze spodní LED řada

- horní LED vpravo a vlevo svítí na poloviční výkon

- horní LED vpravo a vlevo svítí na plný výkon

Požadované osvětlení potvrďte tlačítkem [].

Pomocí symbolu 🗀 a potvrzením tlačítkem 💽 se dostanete zpět na první úroveň menu nastavení.



Nastavení jasu displeje

K nastavení jasu displeje pomocí následujících symbolů označte tento symbol a stiskněte tlačítko 🙆:

- 50% jas displeje = 50 %
- $_{75\%}$ jas displeje = 75 %
- 100% jas displeje = 100 %

Pomocí symbolu 🗀 a potvrzením tlačítkem 💽 se dostanete zpět na první úroveň menu nastavení.



Nastavení tónu

Příslušně nastavené nastavení tónu se zobrazí jako symbol. K nastavení tónu přístroje pomocí následujících symbolů označte tento symbol a stiskněte tlačítko [O]:



- tón 2



🔏 - žádný tón

Po výběru požadované hodnoty se přístroj vrátí zpět do zobrazení první úrovně menu.

🗖 Zapnutí/vypnutí funkce split-screen

K nastavení funkce split-screen pomocí následujících symbolů označte tento symbol a stiskněte tlačítko : Tím určíte, zda se má při zapojení zařízení HDMI nadále zobrazit vestavěný displej nebo ne. V případě zapnuté funkce se objeví symbol 🔚, v případě vypnuté funkce se objeví symbol 🔚.

Aktivace této funkce snižuje rychlost opakování snímků za sekundu obou zařízení na rychlost 30 snímků za sekundu. Proto byste měli aktivovat split screen pouze tehdy, když je nezbytně nutný dodatečný displej pro orientaci čtecího textu



Astavení rychlosti čtení

K nastavení rychlosti čtení pomocí následujících symbolů pro DLS (Dynamic Line Scolling), tedy rychlosti posuvu, při které živý obraz přejde při skrolování přes displej, označte tento symbol a stiskněte tlačítko []:

- nízká rychlost čtení
 - střední rychlost čtení
- vysoká rychlost čtení

Pokud tyto symboly zvolíte skrolovacími tlačítky (1, 3), znázorní se v pozadí rychlost čtení, spojená s příslušným symbolem, jako příklad.

Po výběru požadované hodnoty se přístroj vrátí zpět do zobrazení první úrovně menu. Chcete-li se vrátit beze změn na první úroveň menu nastavení, zvolte symbol 🗀 a stiskněte tlačítko 🙆.

Označte symbol 🗱 a stiskněte tlačítko 💿k vyvolání druhé úrovně menu nastavení:



🕀 Nastavení čtecí linky/čtecího řádku

K nastavení podrobností čtecí linky nebo čtecího řádku pomocí následujících symbolů označte tento symbol a stiskněte tlačítko O:

- přesunout pozici čtecí linky dopředu resp. zvětšit čtecí řádek
 - přesunout pozici čtecí linky dozadu resp. zmenšit čtecí řádek
 - zapnutí/vypnutí čtecí linky/čtecího řádku
- přepnutí na ,červenou čtecí linku' nebo ,červený čtecí řádek'

Pomocí symbolu 😑 se vrátíte zpět k menu nastavení.

Konfigurace zobrazení nepravých barev

Označte tento symbol pro následný výběr kombinací nepravých barev tlačítkem \bigcirc , které později mají být k dispozici při stisknutí tlačítka \bigcirc (**(**). Standardně jsou aktivované barvy černo-bílá plus inverze. Neaktivované kombinace se znázorní s ×.

Označte požadované kombinace oběmi skrolovacími tlačítky (①, ③) a změňte jejich stav tlačítkem ^O.

Pomocí symbolu 🔄 se vrátíte zpět k menu nastavení.



^{;)} Nastavení data a času

K nastavení času a dataoznačte tento symbol a stiskněte tlačítko ○. Označte symbol ▲ ke zvýšení bíle znázorněného parametru tlačítkem ○. Označte symbol ▼ ke snížení bíle znázorněného parametru tlačítkem ○. Označte symbol ▶ a stiskněte tlačítko ○ k vyvolání následujícího parametru nastavení. Označte "24H" a stiskněte tlačítko ○ k přepnutí resp. navrácení 24 hodinové indikace na 12 hodinovou indikaci, obvyklou v anglicky mluvícím prostoru.

Alternativně můžete hodnotu vybraného parametru zvýšit také tlačítkem $\xrightarrow{\mathbb{Q}}$ (**D**) a snížit tlačítkem $\xrightarrow{\mathbb{Q}}$ (**B**).

Pomocí symbolu 🔄 se vrátíte zpět k menu nastavení.



Aktualizace firmware

K zobrazení aktuální verze firmware přístroje a jeho příp. aktualizaci označte tento symbol a stiskněte tlačítko O. Jakmile jste zaregistrovali svůj přístroj visolux DIGITAL HD, budete informováni o dostupné aktualizaci firmware.

K aktualizaci firmware postupujte takto:

- Přiloženým USB kabelem zapojte visolux DIGITAL HD do počítače. Dbejte na to, aby se SD karta ([®]) nacházela v přihrádce karty.
- 2. Zapněte visolux DIGITAL HD. Obsah SD karty se nyní zobrazí na počítači jako pohon "ESCHENBACH".
- 3. Pomocí zapojeného počítače otevřete webovou adresu, která Vám byla oznámena e-mailem k aktualizaci firmware.
- 4. Stáhněte si aktualizaci firmware a uložte ji přímo na pohonu a ne v podpoložce pohonu.
- 5. Odpojte visolux DIGITAL HD od počítače pomocí funkce "Bezpečně odstranit hardware a vysunout médium", jehož symbol naleznete na hlavním panelu operačního systému.

- 6. Otevřete menu nastavení, označte v druhé úrovni menu symbol a stiskněte tlačítko .
- 7. Pomocí obou skrolovacích tlačítek (①, ③) označte symbol a stiskněte tlačítko ○. K přerušení aktualizace a k navrácení se na předchozí stránku, označte symbol ≥ a stiskněte tlačítko ○. Během aktualizace firmware se na displeji objeví hlášení "During Fw Update . . ".

Po úspěšné aktualizaci se visolux DIGITAL HD automaticky vypne. **Během aktualizace firmwaru v žádném případě přístroj nevypněte a nevyjměte SD kartu z přístroje.** V opačném případě by se přístroj visolux DIGITAL HD mohl nenávratně poškodit. Na takové poškození se nevztahuje záruka!

Port HDMI

Přiloženým kabelem HDMI můžete přístroj zapojit pomocí jeho výstupu HDMI (②) do vstupu HDMI jiného zařízení, např. televizního přijímače. Tím Ize reprodukovat jak obraz kamery tak i obrazové soubory na připojeném zařízení.

USB port

Přiloženým USB kabelem můžete přístroj zapojit pomocí jeho výstupu USB (④) do USB portu počítače. V přístroji vložená SD karta se pak pro počítač připraví jako pohon "ESCHENBACH" pro operace se soubory.

Reset

Pokud již čtečka nefunguje tak, jak je popsáno v tomto návodu, může se jednat o poruchu, kterou můžete vyřešit sami resetováním čtečky. Za tím účelem zastrčte úzký, špičatý předmět opatrně do otvoru krytu (④) a stiskněte pod ním umístěný spínač.

Technická data

Velikost displeje: Kamera: Zvětšení: Režimy zobrazení:

Provozní doba: Doba nabíjení: Podporované formáty karet: Napájení nabíječky proudem: Primárně: Sekundárně: USB port: Teplotní rozsah: Rozměry (š × v × hl) Hmotnost :

17,9 cm (7") | 16:9 | 1024 × 600 px Fixfokus, 2 megapixel 2×-22×, plynule nastavitelné Stálá barva. Ize zvolit až 14 kombinací nepravých barev se zesíleným kontrastem cca 3:40 hodin cca 3 hodiny SD, SDHC (max. 32 GB) 100 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0,6 A DC 9 V | 2000 mA Typ C +10 °C až +40 °C $201 \times 138 \times 29$ mm 460 a

Tento návod je také k dispozici na internetové adrese http://www.eschenbach-optik.com/

USB[®] je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.

HDMI a HDMI logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a jiných zemích.

Pokyny k údržbě

- K čištění přístroje visolux DIGITAL HD nepoužívejte mýdlové roztoky, obsahující změkčovadla, organická rozpouštědla nebo rozpouštědla, obsahující alkohol a žádné abrazivní prostředky!
- Přístroj visolux DIGITAL HD nepokládejte k čištění do ultrazvukové lázně a neomývejte jej pod tekoucí vodou!
- Přístroj visolux DIGITAL HD otřete pouze měkkým suchým hadříkem. Při silném znečištění (např.otisky prstů) hadřík lehce navlhčete.

Likvidace

- V žádném případě neodhazujte čtečku po skončení její životnosti do normálního domácího odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č.2012/19/EU.
- Zlikvidujte výrobek nebo jeho části prostřednictvím schváleného likvidačního podniku nebo prostřednictvím Vašeho komunálního likvidačního zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností kontaktujte Vaše místní likvidační zařízení nebo Váš likvidační podnik. Všechny obaly zlikvidujte ekologicky.

Záruka

V rámci zákoných ustanovení poskytujeme záruku na funkci výrobku, popsaného v tomto provozním návodu, ohledně závad, které lze odvodit z vad zpracování nebo materiálu. V případě poškození v důsledku neodborného zacházení, a také i v případě poškození pádem nebo nárazem, zaniká nárok na záruku. Nárok na záruku pouze za předložení dokladu o koupi!







お客様各位

このたびは、エッシェンバッハ社の高品質製品である電子ルーペをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

エッシェンバッハ社はルーペおよび文字読み補助器の業界大 手として、当社製品の品質、操作方法、デザインに反映され た長年の経験を振り返ることができます。

ファームウェア バージョン

本説明書では、本ルーペにインストールされたファームウェ ア バージョン "VD7 fw v1.0.0" 以上が適用されます。

ご使用になる前に

ご使用になる前に、本説明書をよくお読みください。詳細な この説明書をお読みいただかないと、visolux DIGITAL HD の全 機能を理解することはできません。

安全上のご注意

- ▶ 眩光および怪我の恐れがあります!本体底面の光源を直接 覗き込まないでください!EN 62471:2008 に基づくリスク グループ 1。曝露危険値 (EHV):800 mm で 2200 秒。リス ク免除グループの限界値は、1,8 m の間隔を守ってくださ い。400 nm から 780 nm の青色光により網膜傷害が生じま す。
- ▶監視者がいない状態で、お子様に電子ルーペを使用させないでください。
- ▶必ず同梱の電源アダプターを使って、ルーペを充電してく ださい!

- ▶お使いの visolux DIGITAL HD およびケーブル付き電源アダ プターに、目視できる損傷がないか確認してください。 visolux DIGITAL HD、電源アダプターまたはケーブルが損傷 している場合は、接続されている電源アダプターをすみや かにコンセントから抜き取ってください。本製品を再使用 する前に、有資格者に点検を依頼してください。
- ▶ visolux DIGITAL HD の本体は決して開けないでください。本 体内には操作部が一切搭載されていません。本体を開いた 場合、保証は失効しますので、ご了承ください。
- ▶お使いの visolux DIGITAL HD を決して湿気にさらさないで ください。
- ▶ visolux DIGITAL HD を衝突または衝撃や過度の熱から保護してください! visolux DIGITAL HD を発熱体の上に置いたり、 直射日光に当てることは絶対におやめください!
- ▶ルーペ背面の放熱板が、作動中に内部で生じた熱を放出し ます。通常、はっきり熱く感じられます。
- ▶他の人々、特にお子様にもこれらの危険に注意するよう伝えてください!

納入品

- ▶ visolux DIGITAL HD
- ▶ USB ケーブル (タイプ C)
- ▶HDMI ケーブル
- ▶EU・英国・米国・豪向けのアダプター付き充電器
- ▶ケース
- ▶クリーニング クロス
- ▶取扱説明書
- ▶ストラップ

各機能部

(図については、折込みページを参照) 1. 右スクロール ボタン 2. 充電表示 LED 3. 電源アダプター用差込み口 4. USB ポート 5. メニュー コントロールを開くための [MENU] ボタン 6. HDMI 出力 7. 折畳み式スタンド 8. 左スクロール ボタン 9. 対象物用の LED ライト 10. 放熱板 11. カメラ 12. 🥎 ズーム倍率の拡大用ボタン 13. 🥿 ズーム倍率の縮小用ボタン 14. ディスプレイ 15. 電源ボタン **16.** ● コントラスト機能の呼出し用ボタン 17. 「○〕 画像ファイルの保存用よびメニュー オプションの確 定用ボタン 18. SD カード 19. SD カード スロットのカバー 20. ルーペ首掛けストラップの通し穴 21. リセット スイッチの開口部

使い方

内部充電式バッテリーを充電する:

電源コンセントを使用する場合であっても、visolux DIGITAL HD を初めてお使いになる前に、内部充電式バッテリーをフ ル充電する必要があります!

充電を行うには、充電ケーブルのプラグを visolux DIGITAL HD の電源アダプター用差込み口(③)に挿入します。次に電源ア ダプターを使用場所用に設けられたアダプターに接続し、充 電アダプターをコンセントに差し込んでください。充電時間 は 3 時間ほどかかります。充電中は充電表示 LED(④)が赤 く点灯しています。充電が完了すると、緑色で点灯します。 充電が完了したら、電源アダプターをコンセントと visolux DIGITAL HD から抜き取ってください。

visolux DIGITAL HD は充電中に使用することができます。ただし充電中に使用すると、充電時間が延びます。

電源のオン/オフ

電源ボタン(15)を1秒間長押しして、visolux DIGITAL HDの 電源をオンにします。ライブ画像モードで、カメラ画像がディスプレイ(10)に表示されます。画面上端にバッテリー充電 状態、現在の拡大倍率、そしてディスプレイの明るさを示す 3つのアイコンが約2秒間にわたって表示されます。バッテ リーアイコンには以下の意味があります:

▲ 充電式バッテリーがフル充電状態
 ● 残量が 50 %
 ▲ 残量が 25 %

□ 充電式バッテリー切れ

電源をオフにするには、電源ボタン([●]) を 1 秒間長押しして ください。拡大倍率、表示モード、ディスプレイの明るさの 現行設定値が保存されます。
visolux DIGITAL HD が 5 分間以上作動しないと、内部充電式 バッテリーの充電量を節減するためにルーペの電源が自動的 にオフになります。ルーペをこの時間後に再使用したい場合 は、ルーペの電源を再度オンにしてください。

ルーペで読み取る

visolux DIGITAL HD の電源をオンにし、スタンド (♥) を起こ し、ルーペを対象物の上にセットします。カメラ (♥) 下の範 囲の画像が、ディスプレイ (♥) に表示されます。

ルーペを最小拡大倍率である 2× で使用すると、ディスプレ イに 7 cm の画像セクション全体が表示されます。拡大倍率 が高い場合、この画像セクションは小さくなります。

DLS (Dynamic Line Scrolling)

スクロール機能が搭載されているため、拡大倍率が高い場合 であっても、新聞欄全体を読み込むためにルーペ全体を横方 向にずらす必要はありません。右スクロール ボタン (●) を 繰り返し押すか、またはこのボタンを押し続けると、画像セ クションを右へずらすことができます。左スクロール ボタン (③) を繰り返し押すか、またはこのボタンを押し続けると、 画像セクションを左へずらすことができます。

左スクロール ボタンを 2 回続けて素早く押すと、画像セク ションが左のストップ位置まで動きます。すると、次行の冒 頭がすぐ目に飛び込んできます。

読み始めてください。

位置合わせ向上のためのヒント:

スタンドには、カメラの軸に沿って配置されている切欠き部 (A) が付いています。この切欠き部を使ってルーペを丸い物 体の上にも簡単に中心合わせして"載せ"、缶に記載されて いる材料表記などを読み取ることができます。

底面には、視野の側面境界を示す触知可能な凸部 (B) があります。

前面には、底面のカメラ位置を示す触知可能な印 (C) があります。





拡大倍率を設定する

電源をオンにすると、カメラ画像が前回電源をオフにした際 に設定されている拡大倍率が表示されます。 へ、ボタンを押 し続けると、拡大倍率が 22× まで大きくなります。 へ、ボタ ンを押し続けると、拡大倍率が 2× まで小さくなります。こ れらのボタンを繰り返し短押しして、拡大倍率を変更するこ とができます。

フォールス カラー表示

コントラストを強調するためにカメラ画像をフォールス カラ ーで表示するには、 ① ボタン (^①) を押します。このボタン を再度または繰り返し押すと、各種フォルス カラー モード に次々に切り替わり、トゥルー カラー表示に戻ることができ ます。納品時は、フォールス カラーとして s/w と w/s があ らかじめ設定されています。

その他のフォールス カラー表示をセットアップするには、サ ブメニュー [フォールス カラーの選択] を呼び出します。 そのためには MENU ボタン (5) を押し、両スクロール ボタ ン (1, 8) で 愛 アイコンをコントロールし、 ご ボタンを 押して選択を確定してください。続いてスクロール ボタン (1, 8) で アイコンを選択し、 ご ボタンで再び確定しま す。同様に、希望するフォールス カラー コンビネーション のコントロールも両スクロール ボタン (1, 8) で行い、その ステータス変更の確定も ご ボタンで行います。有効になっ ていないコンビネーションは、× 付きで表示されます。

MENU ボタン (⑤) を押して、設定メニューを終了します。

ライブ画像をファイルで保存する

 ○ ボタン (●) を短押しして現在のカメラ画像を静止画像で ディスプレイに表示させ、挿入した SD カードにファイルで 保存します。
 ○ ボタンを再び短押しすると、ライブ画像表 示に戻ります。

SD カードの画像ファイルを呼び出す

SD カードに前もって保存しておいた画像ファイルを表示す るには、 〇 ボタンを 3 秒間長押しするか、または以下に記 載された設定メニューを MENU ボタン (⑤) および 〇 アイ コンで開きます。以下のメニューが表示されます:



その下の中央には、現在選択されている画像ファイルが表示 されます。左からそれぞれ前の画像ファイル、右にはその次 の画像ファイルが表示されます。

両スクロール ボタン (①, ⑧) で、以下に記載された機能を有する個々のアイコンを反転表示させます:

 前の画像ファイルを選択する
 次の画像ファイルを選択する
 現在選択しているファイルをお気に入りとして選 択する。お気に入りが選択されていない場合は、 アイコンに×印が付いています。
 ヒント: お気に入りに登録された画像は、メニューを呼び 出すと常にアイコン下の中央に最初に表示されま す。そのため、それぞれ 1 つのファイルのみお

気に入りに登録しておくことができます。

メニューを終了し、ライブ画像ビューに戻る

反転表示されている各機能のアイコンは、いくらか大きく表示されます。選択した各機能を有効にするには、 ○ ボタン (𝕐) を押してください。 中央に表示されている画像ファイルをフルスクリーンで表示 させるには、 4、ボタンを押します。4、ボタンと 4、ボタ ンで、希望のズーム倍率を設定することができます。

両スクロール ボタン (●, ⑧) で、ズームインした画像セクションをディスプレイ上で横方向にずらすことができます。ズ ーム倍率が 1× では、左スクロール ボタンで前の画像ファ イルへ、また右スクロール ボタンで次の画像ファイルへダイ レクトにジャンプすることができます。

ズーム比 が 1x で画像ファイルを表示している場合、MENU ボタン (⑤) を押して、上記の 5 つのメニュー アイコンを再 表示することができます。ボタンを再度押すと、アイコンが 再び非表示になります。

画像ファイルを削除する 選択した画像ファイルを SD カードから削除するには、削除 アイコン ▲ を反転表示させ、 ○ ボタン (①, ③) で確定し ます。すると、ディスプレイ左下に確認アイコン ✓ が、ま た右にはキャンセル アイコン × が表示されます。スクロ ール ボタン (①, ③) で、 × または ✓ を選択することが できます。それぞれ選択されたアイコンが、いくらか大きく 表示されます。 ○ ボタンを押して、選択した機能を実行し ます。 設定メニューを呼び出す MENU ボタン (⑤) を押して、設定メニューのファースト レ ベルを呼び出します:



両スクロール ボタン (①, ③) で、以下に記載された機能を 有する個々のアイコンを選択します。選択されている各機能 のアイコンはいくらか大きく表示され、部分的にカラーで強 調表示されます。選択した各機能を表示または非表示にした り、あるいは格納されているサブメニューを呼び出すには、 ○ ボタン (①) を押します。サブメニュー内でも、上記のボ タンで諸機能をコントロールしてください。

設定メニューは、MENU ボタン (⑤) を押していつでも終了さ せることができます。

🔀 読取りライン/行のオン/オフ

このアイコンを反転表示させ、 〇 ボタンを押して、後でメ ニュー内でより正確に設定できる読取りライン/行のオン/オ フを行います。文字読み補助機能がオンになっていると、 アイコンが、またオフになっていると X アイコンが表示さ れます。 🖸 SD カードの画像ファイルを管理する

このアイコンを反転表示させ、 〇 ボタンを押して、前章に 記載されているサブメニューを呼び出します。設定メニュー から画像ファイル管理を呼び出した場合、 **〇** アイコンで、 設定メニューのファースト レベルに戻ることができます。

♀ 無段階拡大のオン/オフ

このアイコンを反転表示させ、 〇 ボタンを押して、無段 階拡大の機能をボタン (2) とボタン (3) からオン/ オフにします。この機能がオンになっていると、 2 アイコ ンが、またオフになっていると ※ アイコンが表示されま す。

対象物のライトを設定する

このアイコンを反転表示させ、〇 ボタンを押して、以下の アイコンで対象部の LED を設定します:

- 📕 すべての LED ライトをオンまたはオフにする
- 💭 下側の LED アレイのみオンになっている
- 🦹 上側の LED の左右が半分の出力で点灯
- 🧊 上側の LED の左右がフル出力で点灯

希望のライトを [○] ボタンで確定してください。

アイコンで、また 〇 ボタンで確定すると、設定メニューのファースト レベルに戻ることができます。

ディスプレイの明るさを設定する
 このアイコンを反転表示させ、 ③ ボタンを押して、以下の
 アイコンでディスプレイの明るさを設定します:
 - ディスプレイの明るさ = 50%

75% - ディスプレイの明るさ = 75%

100% - ディスプレイの明るさ = 100%

▶ アイコンで、また ○ ボタンで確定すると、設定メニュ ーのファースト レベルに戻ることができます。

Ⅰ ビープ音の設定

それぞれ調整したサウンド設定がアイコンで表示されます。 このアイコンを反転表示させ、
^① ボタンを押して、以下の アイコンでルーペのビープ音を設定します:

- ビープ音 1
- . ビープ音 2
- 🛛 ビープ音なし

希望の値を選択すると、最初のメニュー レベルの表示に戻り ます。

🎴 スプリット スクリーン機能のオン/オフ

この機能をオフにすると、両デバイスの画像繰返し率が1秒 あたり30画像に減少します。したがって、対象物に位置付 けるための補助ディスプレイが必ず必要な場合のみ、スプリ ットスクリーンを有効にしてください。



🔒 読取り速度を設定する

このアイコンを反転表示させ、「○」ボタンを押して、以下の アイコンで DLS (Dynamic Line Scolling) 機能用の読取り速度を 設定します。この速度は、ライブ画像をディスプレイ上でス クロールする際に移動する速度を意味しています:

- ► 低い読取り速度
- ▶ 中程度の読取り速度
- ▶▶▶ 高い読取り速度

これらのアイコンをスクロール ボタン (●, ⑧) で選択する と、背景に各アイコンに対応した読取り速度が例として表示 されます。

希望の値を選択すると、最初のメニュー レベルの表示に戻り ます。変更を行わずに設定メニューのファースト レベルに戻 るには、 🕤 アイコンを選択し、 💿 ボタンを押してくださ 12

アイコンを反転表示させ、 ○ ボタンを押して、 設定メニューのセカンド レベルを呼び出します:



このアイコンを反転表示させ、「○」ボタンを押して、以下 のアイコンで読取りラインまたは読取り行の詳細を設定しま す:

- 読取りラインの位置を上にずらす、または読取り行を 拡大する
- 読取りラインの位置を下にずらす、または読取り行を 縮小する
- 🗙 読取りライン/行のオン/オフ
- 🚽 "赤い読取りライン"または"読取り行"の切替え

▶ アイコンで、設定メニューに戻ります。

💽 フォールス カラー表示の構成を行う

このアイコンを反転表示させ、続いて後で ① ボタン (10) を 押下した際に利用できるフォールス カラー コンビネーショ ンを 〇 ボタンで選択します。既定では、モノクロと反転が 有効になっています。有効になっていないコンビネーション は、× 付きで表示されます。 希望のコンビネーションを両スクロール ボタン (①, ⑧) で反 転表示させ、コンビネーションのステータスを 〇 ボタンで 変更します。

アイコンで、設定メニューに戻ります。



日付と時刻を設定する

このアイコンを反転表示させ、 〇 ボタンを押して、日付と 時刻を設定します。 A アイコンを反転表示させて、 〇 ボ タンで白く表示されるパラメータの数を大きくします。 A アイコンを反転表示させて、 〇 ボタンで白く表示される パラメータの数を小さくします。 P アイコンを反転表示さ せ、 〇 ボタンを押して、設定する次のパラメータを選択し ます。[24H] を反転表示させ、 〇 ボタンを押して、24 時間 表示から英語圏で共通の 12 時間表示へ、またその逆に切り 替えます。

あるいは、選択したパラメータの値を ボタン 🗣 (12) でも 大きくし、ボタン 🔍 (13) でも小さくすることができます。

アイコンで、設定メニューに戻ります。

▶ ファームウェアを更新する

このアイコンを反転表示させ、 ○ ボタンを押して、ルーペ のファームウェアの現行バージョンを表示させ、必要であれ ばバージョンを更新します。お使いの visolux DIGITAL HD を登 録しておくと、利用可能なファームウェア アップデートにつ いて通知されます。 ファームウェアを更新するには、以下の手順に従ってください:

- 1. 同梱の USB ケーブルを使って、visolux DIGITAL HD を PC に接続します。SD カード(®) がカード スロットに挿入されていることを確認してください。
- visolux DIGITAL HD の電源をオンにします。すると、SD カードの内容が PC 上にドライブ [ESCHENBACH] として 表示されます。
- 接続されている PC で、E メール内でファームウェア アップデートの通知を受けたウェブ アドレスを開きま す。.
- ファームウェア アップデートをダウンロードし、ドラ イブのサブフォルダではなくドライブにダイレクトに保 存します。
- 5. 機能 [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り 出す] を用いて、visolux DIGITAL HD を PC から取り外し ます。この機能は、オペレーティング システムのタス クバーにあります。
- 6. 設定メニューを開き、セカンド メニュー レベルの アイコンを反転表示させ、○ ボタンを押します。
- 両スクロール ボタン (①, ③) で ✓ アイコンを反転表示させ、○ ボタンを押します。更新をキャンセルし、前のページに戻るには、 ✓ アイコンを反転表示させ、
 ボタンを押してください。
 ファームウェア アップデート中は、「ファームウェアをアップデートしています...」というメッセージがディスプレイに表示されます。

アップデートが正常に完了すると、visolux DIGITAL HD の電源 が自動的にオフになります。ファームウェア アップデート中 は、ルーペの電源をオフにせず、また SD カードをルーペか ら絶対に抜き取らないでください。抜き取ってしまうと、visolux DIGITAL HD が修復不可能な損傷を受けるおそれがありま す。このような損害については保証いたしかねますので、ご 了承ください!

HDMI の接続

同梱の HDMI ケーブルを使って、ルーペを HDMI 出力 (♥) 経由でテレビなど他の機器の HDMI 入力に接続することがで きます。そのため、接続されているルーペのカメラ画像や画 像ファイルも映し出すことができます。

USB ポート

同梱の USB ケーブルを使って、ルーペを USB ポート (④) 経由でコンピュータの USB ポートに接続することができま す。接続を行うと、ルーペに挿入されている SD カードは、 コンピュータにドライブ [ESCHENBACH] としてファイル操作 用に提供されます。

リセット

本説明書に記載のようにルーペが機能しなくなった場合、ル ーペをリセットしてご自身で修復できる不具合が存在する可 能性があります。この場合は、細く鋭利な物体を本体穴(④) に慎重に差し込み、穴の後ろにあるスイッチを押してくださ い。 テクニカルデータ ディスプレイのサイズ:

カメラ: 拡大倍率範囲: 表示モード:

作動時間:

充電時間:

サポート対象のカード形式: SD、SDHC (最大 32 GB) 充電器の電源:

一次:

二次:

USB ポート:

温度範囲:

 $201 \times 138 \times 29$ mm 寸法(幅 × 高さ × 奥行)

重量:

460 q 本説明書は、以下のホームページでもご覧いただけます

17,9 cm (7インチ) | 16:9 |

固定焦点、2 メガピクセル

トゥルー カラー、コントラス ト強調から最大 14 種類のフ ォールス カラー コンビネー

00 V - 240 V~ | 50 - 60 Hz | 0,6 A

2× ~ 22×、 無段階調節式

1024 × 600 px

ションを選択可

DC 9 V | 2000 mA

 $+10 \,^{\circ}\text{C} \rightarrow +40 \,^{\circ}\text{C}$

約 3:40 時間

約3時間

タイプC

http://www.eschenbach-optik.com/

USB[®] は、USB Implementers Forum, Inc. の登録商標です。 HDMI および HDMI のロゴは、アメリカ合衆国およびその他 の国の HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

お手入れに関する注意事項

- ▶ visolux DIGITAL HD の汚れを落とす際には柔軟剤を含有する 石鹸水、アルコール溶媒や有機溶剤、研磨洗浄剤は絶対に 使用しないでください!
- ▶ visolux DIGITAL HD を超音波洗浄器や流水で洗浄しないでく ださい!
- ▶visolux DIGITAL HD の汚れは、必ず乾いた柔らかい布で拭き 取ってください。汚れがひどい場合(指紋など)には軽く 湿らせた布を使用してください。

廃棄について

- ▶耐用年数の経過後に、ルーペを決して一般ゴミに廃棄 しないでください。本製品は、欧州指令 2012/19/EU の対象となっています。
- ▶本製品またはその部品は、認定廃棄業者または地方自治体のゴミ処分場に廃棄してください。現在適用されている規定をご確認ください。よく分からない場合は、お近くのゴミ処分場までお問い合わせください。すべての梱包材は、環境に適した廃棄処理を行ってください。

保証について

当社は法規定に従って、製造欠陥あるいは材料欠陥によって 生じた欠陥に関して、本説明書に記載された製品の機能を保 証するものとします。不適切な取扱いによる損害について は、落下や衝突による損傷であっても、保証請求には応じか ねます。領収書をご提示いただいた場合のみ、保証をさせて いただきます!

ESCHENBACH

Eschenbach Optik GmbH Schopenhauerstrasse 10 | 90409 Nuremberg | Germany

For the authorized representative in your country please refer to: www.eschenbach-optik.com